


**Tchibo**

de Produktinformation

# Leinsamenmühle



---

**Artikelnummer: 625 818**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg  
119850FV002X00XII · 2021-10

## **GEFAHR für Kinder**

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

## **Wichtige Hinweise**

- Die Leinsamenmühle ist nur zum Mahlen von Leinsamen geeignet. Zum Mahlen von Pfeffer, Salz, Gewürzen etc. ist sie nicht geeignet. Das Mahlwerk kann beschädigt werden.
- Frisch gemahlener Leinsamen oxidiert schnell und wird dann ranzig. Mahlen Sie daher nur die Menge Leinsamen, die Sie benötigen und kurzfristig verzehren möchten.
- **Leeren und reinigen** Sie die Leinsamenmühle **nach jedem Gebrauch**.




[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

## Reinigen

- ▷ Reinigen Sie die Leinsamenmühle vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch gründlich. Nehmen Sie die Leinsamenmühle dafür auseinander wie im Abschnitt „Leinsamenmühle zerlegen“ beschrieben.
- ▷ Spülen Sie Mahltrichter und Schnecke mit heißem Wasser und einem milden Spülmittel. Spülen Sie mit viel klarem Wasser nach. Mahltrichter und Schnecke sind auch spülmaschinengeeignet.
- ▷ Wischen Sie Deckel und Mahlgutbehälter mit einem leicht angefeuchteten fusselfreien Tuch ab. Die Holzteile dürfen nicht abgewaschen oder in der Spülmaschine gereinigt werden.
- ▷ Lassen Sie alle Teile gut trocknen, bevor Sie die Leinsamenmühle wieder zusammensetzen.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.


## Auf einen Blick (Lieferumfang)



## Leinsamenmühle zerlegen

1. Ziehen Sie den Deckel ab und leeren Sie ggf. den Mahlgutbehälter.

2.




Drehen Sie die Leinsamenmühle um, drehen Sie den Mahltrichter im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.

3. Entnehmen Sie die Schnecke.



Wenn sich der Deckel auf der Leinsamenmühle befindet, kann die Schnecke nicht entnommen werden.


- ▷ Beim Zusammensetzen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Drehen Sie dabei den Mahltrichter entgegen dem Uhrzeigersinn fest. Er muss hör- und spürbar einrasten.


## Leinsamen einfüllen

1.




Ziehen Sie den Deckel ab.

2.



Befüllen Sie den Mahlgutbehälter.

3.



Stecken Sie den Deckel wieder auf.

## Mahlen

- ▷ Halten Sie den Mahlgutbehälter fest und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn.



Leeren und reinigen Sie die Leinsamenmühle nach jedem Gebrauch.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany [www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)