




Elektrisk kryddkvarn



Kära kund!

Din nya kryddkvarn har ett malverk av keramik. Tryck på knappen för att mala salt, peppar och andra torkade kryddor som t.ex. spiskummin.

Med hjälp av den praktiska "Click and Twist"-mekanismen kan du enkelt skifta från en av de tre kryddbehållarna till en annan. Malningsgraden kan justeras steglöst, och tack vare den inbyggda LED-belysningen kan du dosera kryddorna perfekt.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten, och smaklig måltid!

Ditt Tchibo-team



www.tchibo.se/bruksanvisningar

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Användningsområde

Den elektriska kryddkvarnen används till att mala pepparkorn, saltkristaller och torkade kryddor.

Produkten är avsedd för mängder som förekommer i privata hushåll och inte för kommersiell användning.

FARA för barn

- Batterier kan vara livsfarliga om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det inom loppet av två timmar leda till allvarliga invärtes frätskador och till dödsfall. Förvara därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svält ett batteri eller på annat sätt fått i sig det.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Det utgör bl.a. en kvävningrisk!

VARNING för personskador

- Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. Tvätta angripnen hud med vatten och uppsök genast läkare.
- Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.

VAR FÖRSIKTIG - materiella skador

- Starta inte kvarnen om den är tom, eftersom det keramiska malverket kan skadas.
- Använd inte kvarnen till fuktiga eller feta kryddor. Malverket kan skära fast.
- Kontrollera att polerna är rättvända (+/-) när du sätter i batteriet.
- Skydda batterierna mot stark värme. Ta ut batterierna ur produkten om de blivit svaga eller om produkten inte ska användas under en längre period. Då undviker du skador som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
- Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Blanda aldrig gamla och nya batterier, olika batterityper, batterimärken eller batterier med olika kapacitet.
- Rengör batteri- och apparatkontakterna vid behov innan du lägger i batteriet i batterifacket. Risk för överhettning
- Den inbyggda LED-lampan varken kan eller får bytas.
- Doppa aldrig ner kvarnen eller delar av den i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel och inte heller hårda borstar etc.


Tekniska data

Modell:	381 744
Batterier:	4x LR03 (AAA)/1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.se


Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar och optiska ändringar av produkten i takt med produktutvecklingen.





Översikt (följande delar ingår)




Ta produkten i drift


- 

Håll fast kryddbållaren med ena handen. Vrid höljet motsols med den andra handen tills det tar emot och ta bort höljet från kryddbållaren.
- 

Skruva loss kvarnhuvudet.
- 

Ta upp motorn med batterifacket ur höljet och sätt i batterierna enligt bilden. Se till att polerna vänds åt rätt håll (+/-).
- 

Sätt tillbaka motorn i höljet. Vrid långsamt på motorn, tills gängan på motorns ovansida skjuter upp ur höljet. Trekantsmarkeringarna på höljet och gängans kan hjälpa dig att hitta rätt läge.
- Skruva fast kvarnhuvudet på gängan till motorn igen.
- Håll kryddor i kryddbållaren.




Sätt höljet på kryddbehållaren och skruva fast det genom att vrida det medsols, se bilden. Du ska höra och känna att det klickar i rätt position.

Användning

1. Ta bort skyddskåpan på kryddbehållarens undersida.

VAR FÖRSIKTIG - materiella skador

Starta inte kvarnen om den är tom, eftersom malverket av keramik kan skadas.



Starta kvarnen genom att trycka på strömbrytaren.

LED-belysningen tänds.

Malverket kör och belysningen lyser så länge du håller strömbrytaren intryckt.


Byta kryddbehållare

1. Håll fast kryddbehållaren med ena handen. Vrid höljet motsols med den andra handen tills det tar emot och ta bort höljet från kryddbehållaren.
2. Ta bort smakskyddet på den kryddbehållare som ska monteras, sätt det på kryddbehållaren som tagits av och sätt fast den önskade kryddbehållaren genom att vrida den medsols.
3. Håll kryddor i den nya kryddbehållaren vid behov.
4. Sätt höljet på den nya kryddbehållaren och skruva fast det genom att vrida det medsols. Du ska höra och känna att det klickar i rätt position.

Ställa in malningsgrad

1. Om det finns t.ex. kryddor kvar i malverket:
Vänd kvarnen upp och ner och tryck på strömbrytaren.
Kör kvarnen en liten stund för att avlägsna gamla kryddor.

2.



Vrid på ratten för att justera malningsgraden till önskat steglöst läge. Observera markeringarna på kvarnens undersida.

Finmalet: Vrid ratten medsols mot -.

Det lilla mellanrummet i malverket är inget fel, utan förhindrar keramikpartiklar i maten och sliter inte ut malverket.

Grovmalet: Vrid ratten motsols mot +.

Vrid inte ratten så långt åt riktning + att den sitter ostadigt.

Rengöring

VAR FÖRSIKTIG - materiella skador

Doppa aldrig ner kvarnen eller delar av den i vatten eller andra vätskor.

- ▷ Torka av kvarnens utsida med en mjuk, lätt fuktad trasa, och tillsätt lite mildt diskmedel vid behov. Torka sedan av kvarnen.

Avfallshantering

Produkten, förpackningen och batterierna som levereras med produkten är tillverkade av högkvalitativa material som kan återvinnas. Detta minskar mängden avfall och skonar miljön. Källsortera **allt förpackningsmaterial**. Utnyttja de insamlingsmöjligheter som kommunen erbjuder för papper, papp och lättviktsförpackningar.



Produkte märkta med denna symbol får inte slängas i hushållssoporna!

Elektriskt och elektroniskt avfall ska enligt lag källsorteras. Information om inlämningsställen som tar emot elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.



Laddbara och icke laddbara batterier får inte slängas i hushållssoporna!

Du är enligt lag skyldig att lämna in tomma laddbara och icke laddbara batterier till angivna inlämningsställen i din kommun. Butiker som säljer batterier tar också emot använda batterier.

Försäkran om överensstämmelse

EG-Konformitetsdeklaration EU-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den einschlägigen EG-Richtlinien entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.
We herewith confirm that the product as detailed below complies with the governing EU-directives and bulk production will be manufactured accordingly.

TCHIBO-Artikelbezeichnung: TCHIBO article description	Elektrische Gewürzmühle Electric spice mill
TCHIBO-Artikelnummer: TCHIBO article number	381744

Der Artikel entspricht folgenden erforderlichen EG-Richtlinien und nationalen Rechtsakten: The article complies with the EU-directives and national legal acts as mentioned below:	
<input checked="" type="checkbox"/> Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Regulation on materials and articles intended to come into contact with food 1935/2004/EC	<input checked="" type="checkbox"/> Richtlinie über Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Directive on ceramic articles intended to come into to contact with food. 84/500/EEC
<input checked="" type="checkbox"/> Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgStV) German Commodity Ordinance (BedGgStV)	

Diese Konformitätserklärung wurde, nach Prüfung des Artikels durch eine akkreditierte Stelle, ausgestellt / This declaration of conformity was issued after testing the product at an accredited institute.

Ausstellungsdatum: Date of issue:	Inverkehrbringer: Distributing company:
08.10.2019	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg

Stellung im Betrieb
Position

Head of Quality Management Hardgoods

Name in Druckbuchstaben
Name in capital letters

Nicolai Gottschlich

Unterschrift / Stempel
Signature / stamp



Artikelnummer: 381 744