


# Listwa świetlna LED



## Drodzy Klienci!

Nowa listwa świetlna LED pozwoli Państwu wyczarować nastrojowe, białe światło. Listwę świetlną opatrzone paskiem samoprzylepnym, dzięki czemu może ona zostać szybko i łatwo naklejona w wybranym miejscu. Jeśli listwa świetlna jest za długa, można ją w prosty sposób skrócić, obcinając nożyczkami w którymś z wyznaczonych miejsc.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowej listwy świetlnej LED.

## Zespół Tchibo



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

---

## Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do dekoracyjnych celów oświetleniowych w suchych pomieszczeniach. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
- Produktu można używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

## **NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci**

- Materiały opakowaniowe oraz drobne części trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie powinny mieć dostępu do produktu.

## **NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym**

- Produktu ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Produktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami.
- Produkt należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, jeśli podczas użycia wystąpią usterki, po użyciu, w czasie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia produktu. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego w komplecie.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy prowadzić z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Nie należy używać produktu, jeśli jego części (w tym kabel podłączeniowy) wykazują widoczne uszkodzenia.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie ani w jego częściach. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.

- Diody LED nie są ściemnialne. Dlatego do obsługi lampy nie należy stosować ściemniacza.

### **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**


- Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w światło listwy świetlnej. Może to negatywnie wpłynąć na wzrok.

### **UWAGA - ryzyko szkód materialnych**

- Ze względu na bardzo długą żywotność diod LED ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.
- Listwę świetlną LED można skracać wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Odcięte kawałki nie mogą być już używane i muszą zostać usunięte.

---

## **Widok całego zestawu (zakres dostawy)**



# Przygotowanie do użytkowania

## Mocowanie listwy świetlnej LED

Wszystkie istotne elementy mocujące wyposażone są w pasek samoprzylepny. Przed przyklejeniem poszczególnych elementów np. do ściany, za telewizorem lub pod szafką wiszącą należy sprawdzić następujące punkty:


- Czy otoczenie jest suche i nadaje się do naklejania pasków samoprzylepnych?
- Czy w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne?
- Czy podłoże nadaje się do mocowania elementów przez naklejanie? Podłoże musi być czyste, gładkie, odtłuszczone, a także wolne od kurzu, wapna i silikonu.


Należy mieć na uwadze, że późniejsze bezproblemowe usunięcie pasków samoprzylepnych może być niemożliwe. Podczas usuwania pasków samoprzylepnych może dojść do oderwania farby, tapety itp. od ściany. Mogą też powstać różnice w jasności podłoża. Ewentualne pozostałości warstwy środka klejącego na drewnie lub innych trwałych powierzchniach mogą być usuwane środkami rozcieńczającymi (np. benzyną ekstrakcyjną itp.). Należy również przestrzegać wskazówek producenta. Zalecamy uprzednie przetestowanie działania tych środków w niewidocznym miejscu podłoża.

## Sposób postępowania:


1. Wybrać miejsce, w którym ma zostać przyklejona listwa świetlna LED.

### **Nie podłączać jeszcze listwy świetlnej do sieci elektrycznej!**

2.  W razie potrzeby za pomocą ostrych nożyczek skrócić listwę świetlną w jednym z ośmiu wyznaczonych do tego miejsc, oznaczonych kolorem miedzianym. Ciąć prosto wzdłuż nadrukowanej, czarnej linii. **Uważać, aby nie odciąć strony z wtyczką!** Odcięte kawałki nie mogą być już używane i muszą zostać usunięte.

3.  Zdjąć folię ochronną z paska samoprzylepnego. Starannie zamocować listwę świetlną na wybranym podłożu, dociskając ją do niego. Odpowiednio rozmieścić i zamocować uchwyty.

4. Połączyć poszczególne elementy zgodnie z poniższym rysunkiem:



- Zwrócić uwagę, aby włącznik/wyłącznik był łatwo dostępny.
  - Na złącze wtykowe nie może jednak w żadnym razie działać siła rozciągająca. W razie potrzeby należy użyć uchwyty odciążającego.
5. Zasilacz sieciowy należy włożyć do gniazdka elektrycznego dopiero w ostatnim kroku.

## Obsługa

- ▷ Za pomocą włącznika/wyłącznika włączać i wyłączać listwę świetlną.

## Czyszczenie



**NIEBEZPIECZEŃSTWO** - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia zestawu należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno narażać urządzenia na działanie wilgoci. Chronić ją przed wodą kapiącą i rozpryskową.

1. Wyłączyć listwę świetlną LED i wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
2. Usunąć kurz z listwy świetlnej za pomocą suchej, niestrzępiącej się ściereczki.

---

## Problemy i sposoby ich rozwiązywania

---

- Produkt nie działa.      • Czy listwa świetlna jest podłączona?
  - Sprawdzić wszystkie połączenia wtykowe.
- 

## Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

## Dane techniczne

Model:	388 198
Zasilacz sieciowy:	Wejście: 220-240 V ~ 50/60 Hz Wyjście: 12 V $\text{---}$ 0,25 A, 0,5-3 W $\oplus \ominus$
Klasa ochrony:	II $\square$ (zasilacz sieciowy) III (listwa oświetleniowa)
Moc listwy świetlnej:	maks. 2,2 W
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.pl">www.tchibo.pl</a>

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

---

**Numer artykułu:**

**388 198**

---

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)