




# Napelemes karó



**hu** Használati útmutató és jótállási jegy

## Kedves Vásárlónk!

Új napelemes karója mutatós színfolt lesz kertjében vagy az erkélyén. A lámpafejbe épített LED automatikusan bekapcsol, amint besötétedik, és reggel, amint elég világos van, kikapcsol. A napelemes modulban található akkumulátor tárolja a napelem által összegyűjtött és árammá alakított energiát. Így a napelemes karó huzamosabb borús időjárás esetén is világít.

Kívánjuk, használja örömmel a terméket!

## A Tchibo csapata



[www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok)

## Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

### Rendeltetés

A termék állandó kültéri használatra alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

### VESZÉLY gyermekek esetében

- Az akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy akkumulátor lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A fölbe szúrható karót gyermekektől tartsa távol.

### **VIGYÁZAT - sérülésveszély**

- Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

### **FIGYELEM - anyagi károk**

- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta.
- A beépített világító dióda cseréje különösen hosszú élettartama miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni.
- Vegye ki az akkumulátort a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket a kifolyt sav okozhat.
- A napelemes modult ne takarja, ragassza vagy fesse le.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A termék spriccelő víz elleni védelemmel van ellátva, amennyiben az akkumulátortartó zárva van, és szorosan rá van csavarozva. Ennek ellenére ne merítse vízbe, és úgy helyezze el, hogy ne érje közvetlen, erős eső, és ha esik ne álljon a vízben.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén beltéren tárolja a terméket, különben megromogálódhat.

## Hely kiválasztása

A napelemes karó áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- Válasszon olyan helyet a földbe szúráshoz, ahol a napelemes modult a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A karót ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a termékre, pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.


---

## Összeszerelés



1. Csavarja a karót a napelemes modulra.
2. A karót lehetőleg mélyen nyomja bele a földbe, hogy a termék erős szélben se boruljon fel.


## Használat



- ▷ A termék aktiválásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.

Ez az alapbeállítás, amelyben a napelemes karó teljesen automatikusan működik:

- Amint elkezdsz sötétedni, a napelemes karó bekapcsol.
- Amint elkezdsz világosodni, a napelemes karó kikapcsol.



- ▷ Adott esetben a termék kikapcsolásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.

A napelemes karó most tartósan ki van kapcsolva. Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

### Akkumulátor feltöltése

- Az akkumulátor csak akkor tud feltöltődni, ha a termék a napelemes modullal felfelé egy napos helyen található.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Ekkor a termék kikapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot néhány napra az **OFF**-ra. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a LED ki van kapcsolva.

## Akkumulátor cseréje / kiszérése




### VIGYÁZAT - sérülésveszély


- Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!

Az akkumulátort hosszú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén azonban szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

1. A termék kikapcsolásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.



2. Egy csillagsavarhúzó segítségével csavarja ki a napelemes modul alján található csavarokat, és távolítsa el a hátlapot.



3. Az elektronika burkolata vezetékkel kapcsolódik az akkumulátortartó fedeléhez. Ezért óvatosan vegye le az akkumulátortartó fedelét, nehogy elszakítsa a vezetéket.
4. Húzza ki az akkumulátor dugóját a nyomtatott áramkörtől.

5. Cserélje ki a régi akkumulátort egy új, azonos típusúra (lásd „Műszaki adatok”), és dugja be a dugót az áramköri lapba.
6. Helyezze vissza megfelelően a napelemes modulra az akkumulátortartó fedelét. Csavarozza vissza az alján lévő csavart.
7. A termék aktiválásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.

---

## Üzemzavar / Hibaelhárítás

---

A LED nem világít.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Túl világos van a közelében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás, időbeállítóval vagy mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a napelemes modult. Szükség esetén helyezze máshová.</li><li>• Az akkumulátor teljesen fel van töltve? Lásd a „Használat” fejezetet.</li></ul>
A LED meghibásodott.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A LED-et nem lehet kicserélni.</li></ul>
A LED alig világít.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nincs teljesen feltöltve azakkumulátor vagy elhasználódott? Néhány napra kapcsolja ki a napelemes karót, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön. Szükség esetén cserélje ki az akkumulátort.</li></ul>
A teljesítmény ingadozik az évszakok függvényében.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.</li></ul>

---


# Tisztítás

**FIGYELEM** - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

▷ A terméket egy puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg.

## Műszaki adatok

Modell:	381 188
Energiaellátás	
Napelemes modul:	2 V, 0,27 W
Akkumulátor:	1 db HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh típusú
Érintésvédelmi osztály:	III 
Fröccsenő víz elleni védelem:	IPX4
Izzó:	LED
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.hu">www.tchibo.hu</a>



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

■ Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



**Az elem és az akkumulátor** nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

## Garanciális feltételek

Ezt a terméket a legújabb gyártási eljárásokkal állították elő, és szigorú minőségellenőrzésnek vetették alá. A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

### Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

**A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.**

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

# Jótállási jegy

**Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!**

Termék megnevezése

---

Jótállás kezdete

---

**Gyártó:**

Tchibo GmbH  
Überseering 18  
22297 Hamburg  
NÉMETORSZÁG

**Importőr:**

Tchibo GmbH  
Überseering 18  
22297 Hamburg  
NÉMETORSZÁG

**Forgalmazó:**

Tchibo Budapest Kft.  
2040 Budaörs  
Neumann János u. 1.  
MAGYARORSZÁG

---

**Cikkszám: 381 188**

---