




## 3-i-1 mini-massageapparat



**da** **Brugsanvisning**

## Indhold

- 3 Sikkerhedsanvisninger
- 6 Oversigt (medfølgende dele)
- 7 Indsætning af batterier
- 7 Aftagning / påsætning af massagehoveder
- 8 Anvendelse
- 8 Rengøring og desinficering
- 9 Tekniske data
- 9 Fejl / afhjælpning
- 10 Bortskaffelse

### Kære kunde!

Dit nye mini-massageapparat sørger for behagelig afspænding og har tre udskiftelige massagehoveder. Apparatet er lille og praktisk og nemt at tage med, hvis du har behov for massage, mens du er på farten.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet.

### Teamet fra Tchibo



[www.tchibo.dk/vejledninger](http://www.tchibo.dk/vejledninger)

## Sikkerhedsanvisninger



Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med.

### Anvendelsesformål

Mini-massageapparatet er beregnet til selvmassage med henblik på øget velvære.

Mini-massageapparatet er udviklet til privat brug.

Det er ikke egnet til brug på hospitaler eller i massageklinikker, wellnesscentre o.l. Mini-massageapparatet er ikke medicinsk udstyr og er ikke beregnet til smertebehandling. Spørg din læge til råds før brug, hvis du er usikker eller i tvivl.

- Brug udelukkende apparatet ...

... udvendig på kroppen.

... til det formål, det er udviklet til, og på den måde, som er beskrevet i denne brugsanvisning.

Enhver forkert brug kan være farlig!

### FARE for børn

- Apparatet må ikke anvendes af børn eller andre personer, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller mentale funktionsevne eller på grund af manglende erfaring eller viden ikke er i stand til at betjene det på forsvarlig vis. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det inden for 2 timer medføre alvorlige indre ætsninger og i yderste konsekvens døden. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier samt selve produktet utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.

- Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning!
- Produktet er ikke børnelegetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.

**For at forebygge sundhedsskader frarådes det på det kraftigste at bruge produktet i følgende tilfælde:**

Brug ikke massage-apparatet ...

- ... under graviditet.
- ... ved sygelige tilstande eller læsioner i det område, du ønsker at massere (fx vævsskader, blodunderløbninger, betændelse, åbne sår, diskusprolaps osv.).
- ... efter indtagelse af substanser, der nedsætter opfattelsesevnen (fx smertestillende medikamenter, alkohol).
- ... på eller i nærheden af øjnene, på strubehovedet, på knogler eller led, i genital- eller nyreområdet eller andre særligt følsomme steder på kroppen.
- ... til dyr.
- ... når du er sengeliggende.
- ... hvis produktet er synligt beskadiget.

**Spørg din læge til råds, før du bruger produktet, især ...**

- ... hvis du lider af en alvorlig sygdom eller har gennemgået en operation.
- ... hvis du har pacemaker eller implantater eller bruger andre hjælpemidler.
- ... ved trombose.
- ... ved diabetes.
- ... ved smerter af ukendte årsager.
- Massagen bør ikke vare mere end højst 20 minutter. Ved længere tids massage kan musklerne blive overstimuleret. I nogle tilfælde kan dette føre til nye muskelspændinger i stedet for den ønskede afspænding.
- Hvis du får smerter eller udslæt under brugen, skal du straks afslutte massagen og undlade at bruge apparatet mere.

### **Vær opmærksom på følgende retningslinjer for sikker brug:**

- Få apparatet repareret på et kvalificeret specialværksted, hvis det er synligt beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Hold ikke apparatet i længere tid på samme sted. Bevæg det med cirkulende bevægelser.
- Lad ikke apparatet være tændt uden opsyn.


### **ADVARSEL – risiko for brand/eksplosion**

- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis et batteri er lækket. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.


### **FORSIGTIG – risiko for lettere personskade og materiel skade**

- Beskyt apparatet mod fugt og væde. Læg ikke apparatet ned i vand eller andre væsker.
- Batterierne og produktet må ikke udsættes for høj varme. Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder som fx kogeplader eller ovne.
- Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op, eller hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batterierne.
- Udskift altid alle batterier på én gang. Brug aldrig en blanding af gamle og nye batterier, forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet.
- Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/-), når du sætter dem i.
- Hvis apparatet har været faldet i vandet, må det ikke bruges længere.
- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler til rengøring af produktet.


## Oversigt (medfølgende dele)



## Indsætning af batterier



1. Drej det påsatte massagehoved mod urets retning.




2. Tryk flappen på batterirummets låg nedad, og tag låget op og af.

3. Sæt batterierne i batterirummet som vist på tegningen. Vær opmærksom på polariteten (+/-).
4. Sæt batterirummets låg på igen. Du skal kunne høre og mærke, at det klikker på plads.

---


## Aftagning / påsætning af massagehoveder

### Aftagning af massagehoved




▷ Drej evt. det påsatte massagehoved mod urets retning.


## Påsætning af massagehoved




- ▷ Drej massagehovedet i urets retning indtil stop.


## Anvendelse



1. Stik hånden gennem håndstroppen, og hold på massageapparatet som vist på billedet.
2. Tryk på tænd-/slukknappen  på undersiden for at tænde eller slukke for massageapparatet.



3. Anbring massageapparatet på den del af kroppen, der skal masseres. Du kan ændre massageintensiteten ved at trykke let eller lidt kraftigere mod huden.

4. Tryk på tænd-/slukknappen  på undersiden for at slukke for massageapparatet igen.

## Rengøring og desinficering

**FORSIGTIG** - risiko for materielle skader  
Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

- ▷ Tør apparatet af med en klud, der er vredet hårdt op med vand.



- ▷ For at desinficere massagehovederne kan du tørre dem af med en klud fugtet med ethanol.  
Ethanol kan købes på apoteket.
- 

### Tekniske data

Model:	381 449
Batteri:	2x LR03(AAA)/1,5 V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.dk">www.tchibo.dk</a>

Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer af produktet.



### Fejl / afhjælpning

---

- Apparatet kan ikke tændes.
- Er batterierne brugt op?
  - Er batterierne sat rigtigt i?  
Sørg for, at polerne vender rigtigt (+/-).
  - Er batterirummet sat rigtigt på?
-

## Bortskaffelse

Produktet, emballagen og de medfølgende batterier er fremstillet af værdifulde materialer, der kan genbruges. Det reducerer affaldsmængden og skåner miljøet.

Bortskaf **emballagen** som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug.



**Apparater** mærket med dette symbol må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



**Batterier** må ikke smides i skraldespanden!  
Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier/ genopladelige batterier på en genbrugsstation eller i en forretning, der sælger batterier.

---

**Varenummer:**

**381 449**

---