

# Polštář za krk s vibrační masáží

CS Návod k použití

## Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Polštář za krk s vibrační masáží je určen k masáži vlastního krku a může přispět k lepšímu zdraví.

Polštář za krk je určen pro soukromé použití. Není vhodný pro kliniky, masérské salóny, wellness studia atd. Masážní přístroj není medicínský přístroj a neslouží

k tlumení bolestí.

V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.

- Výrobek používejte výhradně ...

... k vnějšmu použití na těle.

... k tomu účelu, pro který byl vyroben a pouze takovým způsobem, který je uvedený v tomto návodu k použití. Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Toto zařízení mohou používat děti ve věku 14 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou případná rizika. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Výrobek není dětská hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.

### Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás žádáme, abyste v následujících případech přístroj nepoužívali:

Výrobek nepoužívejte, ...

- ... při vyřeznutí meziobratlové ploténky v krční oblasti.
- ... při patologických změnách obratlů.
- ... během těhotenství.
- ... při patologických změnách nebo poraněních v oblasti těla, kterou chcete přístrojem masírovat (např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách, výhřezu meziobratlové ploténky apod.).
- ... po požití látek, které vedou k omezení schopnosti vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.).
- ... na očích, v blízkosti očí, na hrtanu, na kostech nebo kloubech, v oblasti genitálií nebo ledvin, ani na jiných obzvláště citlivých částech těla.
- ... když ležíte v posteli.
- ... půl hodiny před nebo po jídle.
- ... na zvířatech.
- ... když je přístroj viditelně poškozený.

### Než začnete přístroj používat, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, především pak tehdy, když ...

- ... trpíte nějakou závažnou nemocí nebo jste po operaci.
- ... nosíte kardiostimulátor, máte nějaké implantáty nebo nosíte jiné pomůcky.
- ... pokud máte abnormální krevní tlak nebo vysokou horečku.
- ... máte trombozu.
- ... máte cukrovku.



... máte bolesti nejasné příčiny.

- Masáž by neměla trvat déle než 15 minut. Delší doba masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů. V některých případech pak může místo uvolnění dojít k natažení svalů.
- Pokud se během používání objeví bolesti nebo kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a výrobek již nepoužívejte.

### Dodržujte pokyny pro bezpečné používání:

- Nezasouvejte do výrobku žádné špičaté nebo ostré předměty, jako např. spínací špendlíky apod.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V případě poruchy nebo poškození nechte výrobek opravit v kvalifikované odborné opravně.
- Nikdy nenechávejte vypnuté zařízení bez dozoru.


### VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat. Pokud výrobek spadne do vody, nesmí se již používat.
- Pokud by jednou některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

### POZOR na lehká poranění a věcné škody

- Výrobek chraňte před vlhkem. Neponořujte jej do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte výrobek pod dekou. Mohl by se nepřiměřeně zahřát.
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Na přístroj si neseďte! Nepokládejte na něj těžké předměty. Poškodil by se.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. Přístroj umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou např. plotýnky sporáku nebo trouby.
- Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

## Vložení baterií



1. Rozepněte zip na polštáři.
2. Příhrádku na baterie vytáhněte.
3. Do příhrádky na baterie vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
4. Vložte příhrádku na baterie zpět do pěnové výplně.
5. Zapněte zip.

## Použití



1. Položte polštář kolem krku.  
Alternativně si můžete na polštář položit záda nebo jej umístit pod masírovanou část těla (například pod stehna).
2. Stisknutím vypínače (viz šipka) ...  
... 1x zapnete vibrační masáž.  
... 2x zvýšíte intenzitu.  
... 3x vibrační masáž vypnete.

## Ošetřování

- ▷ Povlak je odnímatelný a lze jej prát v ruce v umyvadle. Dbejte také pokynů uvedených na všitém štítku.
- ▷ Nechte povlak uschnout při pokojové teplotě. Nepoužívejte vysoušeč vlasů, nepokládejte povlak na topení apod. Povlak natáhněte na vnitřní díl teprve tehdy, až je zcela suchý.
- ▷ Vnitřní díl **není** možné prát!

## Závada / náprava

Výrobek nelze zapnout.

- Nejsou vybité baterie?
- Jsou baterie správně vloženy? Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

## Technické parametry

Model:	393 043
Baterie:	2 x LR6(AA)/1,5 V
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Svrchní materiál:	100% polyester

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

Číslo výrobku:  
**393 043**