






Armbåndsur

(da) Brugsanvisning, bortskaffelse og garanti

Varenummer: 384 308

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 103009HB551XIX · 2019-04





water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓





Bortskaffelse

Uret, emballagen og det indbyggede batteri er fremstillet af værdifulde materialer, der kan genbruges. Det reducerer affaldsmængden og skåner miljøet.

Bortskaf **emballagen** som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug.



Apparater markeret med dette symbol må ikke smides i skraldespanden!



Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Batterier må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier hos et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Garanti

Tchibo GmbH yder **3 års garanti** fra købsdato.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany

Inden for garantiperioden afhjælper vi uden beregning alle mangler, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Forudsætning for garantiydelsen er, at der fremlægges et købsbevis fra Tchibo eller en af vores autoriserede forhandlere. Garantien gælder i EU, Schweiz og Tyrkiet.

Hvis der mod forventning opstår en defekt, skal du kontakte Tchibos Kundeservice.

Garantien omfatter ikke skader, der skyldes fejlagtig behandling, samt sliddele og forbrugsmaterialer. Disse kan bestilles på det anførte telefonnummer.

Dine rettigheder i henhold til en lovpligtige reklamationsret berøres ikke af nærværende garanti.



Du er velkommen til at kontakte Tchibos Kundeservice for yderligere produktinformationer, eller hvis du ønsker at bestille tilbehør eller har spørgsmål vedr. serviceafviklingen. Du bedes oplyse varenummeret ved alle henvendelser.

Tchibo Kundeservice

Varenummer: 348 308



+45 80 253 078

(gratis)

Mandag - fredag
fra kl. 08.00 - 18.00