



tr

Ürün Bilgisi

Kullanım

1. Küçük tavayı **biraz** yağ ile yağlayın.
2. Küçük tavayı doldurun.
3. Spatulayı çubuğun altına itin ve geçme yerine takın (Resim 1).
4. Küçük tavayı ızgaranın üzerine bırakın ve spatulayı tekrar çıkarın.
5. Malzemeler pişince onları spatulayla küçük tavadan alın.
6. İkinci bir spatula alın ve malzemeleri spatulanın düz tarafıyla küçük tavadan dışarı itin (Resim 2).
Sıcak küçük tavayı her zaman uygun, ısıya dayanıklı bir altlığın üzerine koyun.



Resim 1



Resim 2

Kullanım için önemli bilgiler

- Küçük tavalar ızgara üzerinde kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca fırında da kullanılabilirler. Fakat ocak üzerinde kullanmayın!
- Küçük tavaları ızgaranın üzerine oturtmak ve oradan indirmek için her zaman spatulayı kullanın. Yanma tehlikesi vardır!
- Küçük tavaları ızgaranın ortasına değil sadece kenarına yerleştirin.
- Küçük tavaları ızgaranın üzerine bıraktığınız an spatulayı çıkarın.
- Küçük tavaların emaye kaplamasını korumak için yemek pişirirken veya temizlerken keskin ve sivri nesnelere kullanmayın. Yemekleri almak için her zaman spatulaları kullanın.
- Küçük ızgara tavalarının fazla ısınmalarından kaçının. Boş durumda ızgaranın üzerine koymayın.
- Küçük tavaları şok ısılarla maruz bırakmayın. Sıcak küçük tavaları, örn. hiçbir zaman soğuk, ıslak veya hassas altlığın üzerine koymayın. Aksi halde emaye kaplaması zarar görebilir.

Temizleme ve bakım

- Küçük tavaları ve spatulaları ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra sıcak su ve hassas bir bulaşık deterjanı ile yıkayın.
- Küçük tavalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak özenli şekilde elde yıkamayı tavsiye ediyoruz. Böylece emaye kaplamanın kendine özgü parlaklığını elde edersiniz.
- Küçük tavaları ve spatulaları mümkünse kullanımdan hemen sonra temizleyin, böylece yemek artıkları kolayca çıkarılabilir. Küçük tavaları temizlemeden önce yeterince soğumaya bırakın.
- Zorlu veya yanmış yemek artıklarını temizlemeden önce suda bekletin. Daha sonra yumuşak bir süngerle veya yumuşak ve esnek kıllı bir fırçayla hafifçe temizleyin.
- Temizlemek için aşındırıcı deterjanlar ve keskin veya sivri, örn. tel sünger veya fırça, bulaşık teli, seramik partiküllü temizleme süngeri vb. gibi yardımcı nesnelere kullanmayın. Bunlar kaplamanın çizilmesine yol açar ve böylece emaye - cam gibi - parlaklığını yitirir.

- Doğal kireç kalıntılarının oluşmasını engellemek için küçük tavaları yıkadıktan hemen sonra kurulayın. Sirkeli su ile olası kireç lekeleri sorunsuz bir şekilde çıkarılır.
- Spatulaları uzun süre deterjanlı suda bekletmeyin. Spatulaları yıkadıktan hemen sonra kurulayın ve kuru bir şekilde kaldırın. Spatulalar bulaşık makinesinde yıkanmak için uygun değildir.
- İhtiyaç halinde spatulaları ara ara uygun bir yağ ile yağlayın. Bunun için yumuşak ve toz bırakmayan bir beze veya fırçaya birkaç damla yemeklik veya keten yağı (yetkili bayide bulabilirsiniz) damlatın ve ahşabı bununla ovalayın. Yağ fazlalığını bir bezle silin. Spatulaları tekrar kullanmadan yağın iyice içine çekmesini bekleyin.

Ürün numarası: 337 550



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.com.tr