


Service



de Für Produktinformationen, Zubehör- und Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Geben Sie hierfür die Artikelnummer und die Ersatzteil-Bestellnummer an.















Kundenservice

Deutschland

 **0800 300 01 11**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Teileliste

1  1PC	2  1PC	3  1PC	4  1PC	5  1PC
6  1PC	7  6PCS	8  8PCS	9  2PCS	10  2PCS
11  4PCS	A M4 10mm  28PCS	B M6 15mm  36PCS	C 4mm  1PC	

Die folgenden Ersatzteile sind bestellbar

1	5039195	A	5039206
2	5039196	B	5039207
3	5039197	C	5039208
4	5039198		
5	5039199		
6	5039200		
7	5039201		
8	5039202		
9	5039203		
10	5039204		
11	5039205		

Artikelnummer: 615 793