




Lampička na usínání



cs Návod k použití

Vážení zákazníci,

dopřejte svému dítěti krásné sny! Ze hřbetu slona jsou na strop a stěny dětského pokoje promítány hvězdy a měsíc – můžete si vybrat jednu ze 4 barev nebo nastavit jejich plynulý přechod.

Přejeme Vám klidnou noc.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.



Účel použití

- Výrobek je určen jako usínací světlo pro děti.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie/akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud by došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru, může to vést během 2 hodin k těžkým poleptáním vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie/akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru, nebo že se baterie/akumulátor dostaly do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud používáte akumulátory (nabíjecí baterie), smí se nabíjet pouze pod dozorem dospělé osoby a v příslušné nabíječce. K nabíjení je musíte vyjmout z výrobku.
- Baterie/akumulátory smí do výrobku vkládat a vyměňovat pouze dospělá osoba.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Běžné nenabíjecí baterie se nesmějí nabíjet.
- Baterie/akumulátory se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na poranění a věcné škody

- Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
- Baterie/akumulátory vyjměte z výrobku, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie, popř. akumulátory najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií/akumulátorů nebo baterie/akumulátory s různou kapacitou. Při vkládání baterií/akumulátorů dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Výrobek neponořujte do vody. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Pravidelně kontrolujte, že je výrobek nepoškozený a plně funkční. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět pouze ve specializované opravně nebo v našem servisním centru.
- Vestavěné LED diody není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Uvedení do provozu / použití

Vložení/výměna baterií




NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím

- Baterie smí vkládat nebo vyměňovat výhradně dospělé osoby.
- Po zavření krytu přihrádky na baterie bezpodmínečně silou ruky dotáhněte šroub.


POZOR na věcné škody

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).





1. Povolte šroub na víku přihrádky na baterie a víko sejměte.
2. Vložte dodané baterie tak, jak vidíte na obrázku, nebo vyměňte vybité baterie za nové stejného typu (viz kapitola „Technické parametry“).
3. Nasad'te víko přihrádky na baterie zpět a silou ruky dotáhněte šroub.

Rozsvícení/zhasnutí lampičky



- ▷ K rozsvícení lampičky posuňte vypínač na spodní straně slona směrem k nápisu **ON**.
- ▷ K **trvalému** zhasnutí lampičky posuňte vypínač na spodní straně slona směrem k nápisu **OFF**.




- ▷ Chcete-li měnit barvy nebo svítlnu střídavě rozsvěcovat a zhasínat, stiskněte vypínač  na vršku kopule.

Pořadí:

1. červená
2. bílá
3. zelená
4. oranžová
5. automatická změna barev
6. vypnuto

Automatické vypnutí

- ▷ Po 30 minutách provozu se světlo automaticky vypne. Můžete jej znovu zapnout stisknutím vypínače  na vršku kupole.

Čištění

POZOR na věcné škody

- Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ V případě potřeby otřete výrobek lehce navlhčeným měkkým hadříkem.
- ▷ Plyšové zvířátko nelze rozebírat ani prát.

Technické parametry

Model:	353 439
Baterie:	3x LR6(AA)/1,5V
Žárovky:	LED (pevně zabudované)
Doba provozu:	cca 50 hodin (s novými alkalickými bateriemi při pokojové teplotě)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Číslo výrobku:

353 439
