


sl Navodila za uporabo


Nasvet: Odprite pipo in pustite teči toplo vodo, medtem ko potisnete odtočno krtačo v odtočno cev. S tekočo vodo je lažje izvleči krtačo iz odtoka, če se zatakne.

1.




Odtočno krtačo vstavite v odtok in jo obračajte sem ter in tja, ...

2.



... premikajte jo gor in dol in jo pri tem zavrtite, ...

3.



... nato spet sem ter tja in jo počasi izvlecite.

Servisna linija Tchibo
Pon. – pet. od 9. do 12. ure
Tel.: 01 600 14 15