



de Aufbauanleitung

fr Instructions de montage

it Istruzioni di montaggio

en Assembly instructions


cs Návod k montáži

pl Instrukcja montażu

sk Návod na montáž

hu Összeszerelési útmutató

tr Kurulum talimatları



Unbedingt zuerst lesen!

À lire absolument avant
de débiter l'article!

Leggere attentamente
prima dell'utilizzo!

Read before assembling!

Nutno nejdřív přečíst!

Najpierw koniecznie
przeczytać!

Bezpodmienečne si
najprv prečítajte!

Szerelés előtt olvassa el!

Mutlaka okuyun!



Montage mit 2 Personen!

Montage à 2 personnes!

Per il montaggio sono
necessarie 2 persone!

Assembly requires 2 people!

Montáž: 2 osoby!


Montaż w 2 osoby!

Montáž musia vykonať
2 osoby!

Két személy szerelje össze!

Kurulum için 2 kişi gereklidir!





* Die ausgeklappte Schreibtischklappe ist jedoch nicht für eine dauerhafte Belastung ausgelegt!

Le panneau rabattable du secrétaire n'est toutefois pas prévu pour résister à une charge continue.

La ribalta della scrivania non è progettata per un carico permanente quando è aperta!

The desk flap is not designed for permanent loads when open!

Vyklopená dvířka sekretáře však nejsou konstruována pro trvalé zatížení!

Rozłożony blat biurka nie jest jednak przystosowany do trwałego obciążania!

Vyklopené dvierka sekretára však nie sú konštruované na trvalé zaťaženie!

A lehajtott íróasztallap nem tartós terhelésre lett kialakítva!

Açılmış olan çalışma masası plakası uzun süreli yüklenme için uygun değildir!



www.tchibo.de/anleitungen • www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.de/instructions • www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje • www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok • www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

de

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team



Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Für die sichere Montage wird der Artikel mit diversen Kleinteilen ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie den Artikel montieren.
- Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.

VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Artikel. Er könnte umkippen oder beschädigt werden.
- Setzen oder lehnen Sie sich insbesondere nicht auf die ausgeklappte Schreibtischplatte. Sie könnte beschädigt werden oder abbrechen.
- Halten Sie die Schreibtischplatte beim Herunterklappen gut fest, damit sie nicht unkontrolliert herunterfällt.
- Öffnen Sie auf keinen Fall die Gasdruckfedern der Klappenhalter. Setzen Sie die Gasdruckfedern auch nicht Hitze aus.
- Stellen Sie den Artikel nicht frei in den Raum bzw. frei an eine Wand. Für eine optimale Standfestigkeit muss der Artikel an einer geeigneten Wand befestigt werden.
- Für die Wandmontage haben wir Montagematerial (Schrauben und Dübel) beigelegt. Das Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!
- Montieren Sie den Artikel auf einer weichen und ebenen Unterlage; legen Sie die Transportpappe unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Gebrauch in Innenräumen geeignet - schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.

Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Zur Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Auspacken und Entsorgen

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.

fr

Chère cliente, cher client!

Conservez ces instructions de montage en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



Pour votre sécurité

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Cet article est livré avec de nombreux petits éléments de montage qui peuvent entraîner la mort s'ils sont ingérés. Assemblez donc l'article en dehors de la présence d'enfants.
- Tenez les enfants en bas âge à distance de l'article, car ils pourraient essayer de s'y accrocher ou de l'escalader.

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.
- Ne vous asseyez pas et ne vous mettez pas debout sur l'article. Il pourrait basculer ou être endommagé.
- Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas notamment sur l'abattant ouvert qui sert de bureau. Il pourrait s'endommager ou se casser.
- Ouvrez l'abattant en le tenant bien pour qu'il ne tombe pas brutalement.
- N'essayez jamais d'ouvrir les ressorts pneumatiques et protégez-les de la chaleur.
- N'installez pas l'article au milieu d'une pièce ou simplement près d'un mur. Pour garantir une stabilité optimale, il faut fixer l'article à un mur adapté.
- Le matériel nécessaire pour le montage mural (vis et chevilles) est fourni avec l'article. Ce matériel de montage est prévu pour des murs compacts. Avant d'effectuer le montage mural, informez-vous sur le matériel de montage adapté à votre mur. Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorées.
- Assemblez l'article sur une surface souple et plane, en le posant éventuellement sur l'emballage en carton afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces.
- N'utilisez l'article que dans le domaine d'utilisation prévu et ne le surchargez pas.

Domaine d'utilisation

Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur. Protégez-le de l'humidité.

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Entretien

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Nettoyez les surfaces avec un chiffon légèrement humide et essuyez-les ensuite avec un chiffon sec.

Déballage et élimination des emballages

Enlevez soigneusement tout le matériel d'emballage et éliminez-le selon les principes de la collecte sélective. Veillez à ne pas jeter par inadvertance le matériel de montage.

Gentili clienti!

Conservare le presenti istruzioni per consultazione futura.

In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni.

Ci auguriamo che l'articolo acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

Il vostro team Tchibo

Per la vostra sicurezza



PERICOLO per i bambini

- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. I sacchetti e le plastiche di imballaggio non sono giocattoli. Controllare che non vengano inseriti sulla testa o che alcuni componenti non vengano ingeriti. Pericolo di soffocamento!
- L'articolo comprende numerosi componenti di piccole dimensioni che ne garantiscono il montaggio sicuro e che possono essere pericolosi se ingeriti. Tenerli lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio dell'articolo.
- Tenere i bambini piccoli lontano dall'articolo, perché potrebbero utilizzarlo per cercare di alzarsi o per arrampicarsi.

ATTENZIONE - pericolo di lesioni o danni materiali!

- Posizionare sempre l'articolo su una superficie piana, non inclinata.
- Non salire o sedersi sull'articolo: potrebbe ribaltarsi o essere danneggiato.
- Non sedersi o appoggiarsi sulla piastra della scrivania quando è spiegata. Potrebbe danneggiarsi o rompersi.
- Tenere saldamente la piastra della scrivania quando la si abbassa, affinché non cada in modo incontrollato.
- Non aprire le molle pneumatiche delle cerniere della ribalta. Non esporre le molle pneumatiche a fonti di calore.
- Non posizionare l'articolo al centro di una stanza o contro una parete senza fissarlo. Per garantire la migliore stabilità, l'articolo deve essere fissato ad una parete adeguata.
- Il materiale di montaggio (viti e tasselli) per il fissaggio a parete è incluso nella confezione. Il materiale di montaggio è adatto a pareti tradizionali e stabili. Si prega di informarsi sul materiale di montaggio adatto alle proprie pareti prima del fissaggio. Accertarsi che nella posizione scelta per praticare i fori non ci siano tubi idraulici o linee elettrici!
- Montare l'articolo su un supporto piano e morbido; appoggiare l'articolo sul cartone utilizzato per il trasporto in modo da non graffiare o danneggiare le superfici.
- Utilizzare l'articolo unicamente per lo scopo previsto e non sovraccaricarlo.

Finalità d'uso

L'articolo è adatto per essere utilizzato in ambienti interni.

Proteggerlo dall'umidità.

L'articolo è destinato all'uso domestico e non è adatto a scopi commerciali.

Manutenzione

Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e/o spazzole a setole dure, ecc.

Pulire le superfici con un panno leggermente umido, quindi ripassare con un panno asciutto.

Disimballaggio e smaltimento

Estrarre con cura l'articolo dal materiale di imballaggio e smaltire quest'ultimo in base alla relativa natura. Assicurarsi di non gettare via materiale di montaggio importante.

Dear Customer

Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to also include these assembly instructions.

We hope you will be entirely satisfied with your purchase.

Your Tchibo Team

For your safety



DANGER to children

- Keep the packaging material out of the reach of children. The plastic bags and protective films are not toys. Make sure that children do not pull them over their heads and that no parts of them are swallowed. Risk of suffocation!
- For correct assembly the product comes with various small parts. These parts can be highly dangerous if swallowed. Therefore, keep children away while assembling the product.
- Keep infants away from the product, as they might try to pull themselves up on it or climb onto it.

CAUTION - risk of injury and material damage!

- Always place the product on a level, non-sloping surface.
- Never stand or sit on the product. It could fall over or become damaged.
- In particular, never sit or lean on the desktop when it is folded out. It could break or become damaged.
- When folding the desktop down, hold it firmly so that it does not slip out of your hands and slam down.
- Never open the gas springs in the flap holder. Do not expose the gas springs to heat.
- Do not allow the product to stand freely in a room or against a wall. To ensure optimum stability, it must be fastened to a suitable wall.
- We have provided mounting materials (screws and wall plugs) for wall mounting. The materials provided are suitable for standard, solid walls. Before mounting, find out which mounting materials are suitable for your wall. Before drilling, make sure that there are no pipes or electrical wiring located behind the wall where the holes will be drilled.
- Assemble the product on a soft and even surface, placing the transport cardboard underneath to avoid damaging or scratching any part of its surface.
- Use the product for its intended purpose only and do not overload it.

Intended use

The product is suitable for indoor use. Protect it from moisture.

It is designed for home use and is not suitable for commercial purposes.

Care

Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning.

Clean the surfaces with a slightly damp cloth and wipe them off with a dry cloth.

Unpacking and disposal

Carefully remove all packaging material and dispose of it in the proper manner. Take care not to accidentally throw away any assembly materials.

Vážení zákazníci,

uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod k montáži.

Přejeme Vám, abyste byli s tímto výrobkem dlouho spokojeni.

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost



NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou hračky. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo jich část nespolkly. Nebezpečí udušení!
- Pro bezpečnou montáž je výrobek dodáván s různými malými díly. Tyto díly však mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Proto během montáže udržujte děti mimo pracovní oblast.
- Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí, protože by se mohly pokoušet vytáhnout se nahoru či na něj vylézt.

POZOR - nebezpečí poranění a vzniku věcných škod!

- Výrobek postavte na rovnou, ne šikmou plochu.
- Na výrobek si nestoupejte ani nesedejte. Mohl by se převrhnout nebo poškodit.
- Zejména si nesedejte na vykloupenou stolní desku, ani se o ni neopírejte. Mohla by se poškodit nebo ulomit.
- Při sklápění stolní desku dobře přidržíte, aby nekontrolovaně nespadla.
- V žádném případě neotvírejte plynové pružiny držáků odklápací části. Plynová péra také nevystavujte horku.
- Výrobek nestavte volně do místnosti ani volně ke zdi. K dosažení optimální stability musí být výrobek připevněn ke vhodné zdi.
- Materiál potřebný k montáži na zeď (šrouby a hmoždinky) je přiložen. Tento montážní materiál je vhodný pro běžné, pevné zdivo. Před nástěnnou montáží se informujte o montážním materiálu vhodném pro Vaši zeď. Přesvědčte se, zda se na místě vrtání nenachází nějaká potrubí nebo kabely!
- Výrobek montujte na měkkém a rovném podkladu; popřípadě jej podložte přepravní lepenkou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchů.
- Výrobek používejte jen k určenému účelu a nepřetěžujte jej.

Účel použití

Výrobek je vhodný k použití ve vnitřních prostorách - chraňte ho před vlhkostí.

Je určen k soukromému využití a není vhodný ke komerčním účelům.

Ošetřování

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, popř. tvrdé kartáče apod.

Povrchy čistěte lehce navlhčeným hadříkem a otírejte suchým hadříkem.

Vybalení a likvidace

Pečlivě odstraňte veškerý obalový materiál, roztrďte jej a zlikvidujte.

Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili montážní materiál.

Drodzy Klienci!

Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję montażu.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Aby montaż przebiegał sprawnie i bezpiecznie, do produktu dołączono różne drobne części. Ich połknięcie może być śmiertelnie niebezpieczne. Z tego powodu należy dopilnować, aby podczas montażu produktu w pobliżu nie znajdowały się dzieci.
- Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu, gdyż mogłyby podciągać się na nim lub próbować wdrapywać się na niego.

UWAGA - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Produkt należy ustawiać zawsze na równym, niespadzistym podłożu.
- Nie stawiać ani nie siadać na produkcie. Może on wówczas ulec przewróceniu i uszkodzeniu.
- Szczególnie nie siadać na rozłożonym blacie biurka ani nie opierać się o niego. Błat może ulec uszkodzeniu lub złamaniu.
- Podczas rozkładania blatu biurka należy go mocno przytrzymać, tak aby nie doszło do jego niekontrolowanego upadku.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać sprężyn gazowych wsporników blatu. Nie wystawiać sprężyn gazowych na działanie wysokich temperatur.
- Produktu nie należy stawiać swobodnie w pomieszczeniu ani ustawiać bez zamocowania pod ścianą. Aby uzyskać optymalną stabilność, produkt należy zamocować na przystosowanej do tego ścianie.
- Do zestawu dołączyliśmy materiały do montażu ściennego (wkrety oraz kołki rozporowe). Dołączone materiały montażowe nadają się do zwykłych, stabilnych ścian. Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Ponadto należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne!
- Montaż produktu powinien odbywać się na miękkim i równym podłożu. Należy podłożyć tekturę z opakowania, aby powierzchnie zewnętrzne nie uległy zarysowaniu ani uszkodzeniu.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy go przeciążać.

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.

Należy go chronić przed działaniem wilgoci.

Produkt zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Na temat pielęgnacji produktu

Do czyszczenia nie należy używać szorujących ani żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.

Powierzchnie produktu należy wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

Rozpakowanie i utylizacja

Starannie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i pozbyć się ich w sposób zgodny z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym uważać, aby przez nieuwagę nie wyrzucić materiałów montażowych.

Vážení zákazníci!

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na montáž.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo



Pre vašu bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a časti z nich neprehltli. Nebezpečenstvo udusení!
- S cieľom bezpečnej montáže je tento výrobok dodávaný s rôznymi drobnými dielmi. Tieto diely môžu byť po prehltnutí životnebezpečné. Deti preto udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti, keď tento výrobok montujete.
- Malé deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od tohto výrobku, pretože by sa mohli pokúšať naň vystúpiť alebo vyliezť.

POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- Tento výrobok umiestnite vždy na rovnú a nie šikmú podlahu.
- Na tento výrobok sa nestavajte ani si naň nesadajte. Mohol by sa prevrátiť alebo poškodiť.
- Predovšetkým si nesadajte alebo sa neopierajte na vyklopenú dosku písacieho stola. Mohla by sa poškodiť alebo prelomiť.
- Pri sklápaní držte dosku písacieho stola pevne, aby nepadala nekontrolovane.
- V žiadnom prípade neotvárajte plynové pružiny na držiakoch klapiek. Zároveň nevystavujte plynové pružiny horúčavám.
- Tento výrobok neukladajte voľne do priestoru, príp. voľne na stenu. Kvôli optimálnej stabilite sa musí tento výrobok upevniť na vhodnej stene.
- Pre montáž na stenu sme priložili montážny materiál (skrutky a kolíky). Montážny materiál je vhodný pre bežné pevné murivo. Pred montážou na stenu sa informujte o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu. Uistite sa najprv, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry alebo vedenia!
- Tento výrobok montujte na mäkkom a rovnom podklade; podložte ho prepravným kartónom, aby sa povrch nepoškriabal alebo nepoškodil.
- Tento výrobok používajte len v súlade s jeho určením a nepreťažujte ho.

Účel použitia

Tento výrobok je vhodný na použitie v interiéri - chráňte ho pred vlhkosťou.

Tento výrobok je určený pre súkromné domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Ošetrovanie

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani leptavé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Povrchové plochy čistite mierne navlhčenou handrou a potom ich utrite suchou handrou.

Vybalenie a likvidácia

Opatrne odstráňte všetok obalový materiál a zlikvidujte ho v súlade s pravidlami separovaného zberu. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.

Kedves Vásárlónk!

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



Biztonsága érdekében

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy azokat a gyermekek ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- A biztos összeszerelés érdekében a csomagolás számos rögzítőelemet tartalmaz. Az apró részek lenyelése életveszélyes lehet. A termék összeszerelésekor a gyermekeket tartsa távol.
- Tartsa távol a gyerekeket a terméktől, mert megkísérelhetnek felmászni rá vagy felhúzódkodni rajta.

FIGYELEM - Sérülésveszély és anyagi károk!

- A terméket mindig sima, vízszintes talajra helyezze.
- Ne álljon és ne üljön a termékre, mivel az felborulhat vagy megsérülhet.
- Ne üljön rá vagy dőljön neki különösen a lehajtott íróasztal fiókra, mert az megsérülhet vagy letörhet.
- A lehajtás közben biztosan tartsa meg az íróasztal lapját, nehogy szabadon leessen.
- Soha ne nyissa fel a felhajtható fedél gázrugóit. A gázrugókat ne tegye ki hőnek.
- Ne tegye a terméket szabadon állva egy helyiségbe vagy rögzítés nélkül a fal mellé. A termék stabilitása érdekében azt egy megfelelő falhoz kell rögzíteni.
- A falhoz rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavarokat és tipliket) mellékeltek. A szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben a megfelelő szerelőanyag felől. Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek és vezetékek!
- A terméket puha, sima felületen szerelje össze, helyezze alá a szállítási kartont, így a felülete nem karcolódik meg és nem sérül meg.
- A terméket rendeltetésszerűen használja, ne terhelje túl.

Rendeltetés

A termék beltéri használatra alkalmas, nedvességtől óvni kell.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Ápolás

A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefést stb.

A termék felületét enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

Kicsomagolás és hulladékkezelés

Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül apró alkatrészeket kidobjon.

Değerli Müşterimiz!

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.
Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün, güvenli monte edilmesi için çeşitli küçük parça vs. ile birlikte satılır. Bu parçalar yutulduğunda hayati tehlike söz konusudur. Bu yüzden ürünü kuracağınız zaman çocukları uzak tutun.
- Küçük çocukların ürüne tutunmayı veya üzerine tırmanmayı isteyebileceğini göz önünde bulundurarak onları üründen uzak tutun.

DİKKAT – Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Ürünü daima eğimi olmayan düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün üzerine çıkmayın veya oturmayın. Devrilebilir veya hasar görebilir.
- Özellikle, açık konumdaki yazı masası tahtasına oturmayın veya yaslanmayın. Hasar görebilir veya kırılabilir.
- Yazı masası tahtasını aşağıya katlarken, kontrolsüz bir şekilde yere düşmesi için sıkıca tutun.
- Kapak tutucusunun gazlı amortisörlerini kesinlikle açmayın. Gazlı amortisörleri ısıya da maruz bırakmayın.
- Ürünü odanın içinde serbest veya duvara yaslanarak bırakmayın. Ürün, en iyi şekilde durması için uygun bir duvara sabitlenmelidir.
- Duvar montajı için ambalaja montaj malzemesi (cıvatalar ve dübeller) de eklenmiştir. Montaj malzemesi, normal duvarlar için uygundur. Montaj öncesi duvarınıza uygun olan montaj malzemesi hakkında bilgi edinin. Deleceğiniz yerden boruların veya elektrik hatlarının geçmediğinden emin olun!
- Ürünü yumuşak ve düz bir zemin üzerinde monte edin. Ürünün yüzeylerinin çizilmemesi veya hasar görmemesi için karton ambalajı ürünün altına yerleştirin.
- Ürünü sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemekten kaçının.

Kullanım amacı

Bu ürün iç mekanlarda kullanım için uygundur. Nemden koruyun.

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Bakım

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Yüzeyleri hafif nemli bir bezle temizleyin ve ardından iyice kurulaştırın.

Ambalajı açma ve imha etme

Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırıp atın. Bu esnada yanlışlıkla montaj malzemelerini de atmamaya dikkat edin.

Garanti belgesi

06.04.2020-140605

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFICE BİNASI; ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 4411 Faks: +90 216 576 04 84
e-posta: info@tchibo.com.tr
Yetkilinin İmzası / Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFICE BİNASI; ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefonu: +90 216 575 4411 Faks: +90 216 576 0484
e-posta: info@tchibo.com.tr
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası / Firmanın Kaşesi:

Malın




Cinsi: MOBİLYA Markası: TCM
Modeli: 614 412 Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.


Teileliste | Liste des pièces détachées | Elenco dei componenti | Parts list
Seznam dílů | Wykaz części | Zoznam dielcov | Alkatrészlista | Parça listesi

Für den Zusammenbau benötigen Sie | Pour le montage, il vous faut | Per il montaggio sono necessari
Assembly will require | K montáži potřebujete | Do prac montażowych potrzebne będą
Na montáž potrebujete | Az összeszereléshez az alábbiak szükségesek | Montaj için gerekenler:




1 x

1




2 x

2




1 x

3




1 x




4








1 x

5









Werkzeug | Outil
Utensile | Tool | Nářadí
Narzędzie | Nářadie
Szerszám | Alet

Ein Teil fehlt oder ist defekt? Service hinten im Heft.
Une pièce manque ou est défectueuse? Voir service client à la fin de ce livret.
Un componente manca o è difettoso? Per il servizio clienti si veda alla fine di questo manuale.
Is a part missing or broken? See back for service information.
Chybí nějaký díl nebo je poškozený? Servis na zadní straně tohoto návodu.
Brakuje jakiejś części lub jest uszkodzona? Serwis na ostatniej stronie.
Chýba niektorý dielec alebo je chybný? Servis na zadnej strane.
Hiányzik vagy hibás egy alkatrész? Szerviz infó az utolsó oldalon.
Bir parça mı eksik veya hasarlı? Teknik destek bilgileri son sayfada.




Die folgenden Kleinteile liegen den Gasdruckfedern A bei, werden jedoch nicht benötigt:
Les petits éléments suivants sont fournis pour les ressorts pneumatiques A, mais ne seront pas nécessaires pour le montage:
I pezzi piccoli seguenti sono forniti assieme alle molle a gas A, ma non saranno necessari per il montaggio:
The following small parts are included with the gas springs A, but will not be required:
Následující drobné části jsou přiloženy k plynovým pružinám A, nejsou ale zapotřebí:
Następujące części, które dołączono do kolumn gazowych A, nie będą potrzebne:
Následovné súčiastky sú priložené k plynovým pružinám A, pre montáž však nie sú potrebné:
Az alábbi alkatrészek mellékelve vannak ugyan az „A” gázrugóhoz, azonban nem lesz rájuk szükség:
Aşağıdaki küçük parçalar gazlı amortisörlerde A ekli bulunur, ancak gerekli değildir:







Aufbau | Montage | Montaggio | Assembly | Montáž | Montaż | Montáž | Összeszerelés | Kurulum




4 2x




5




6




7




8




9 2x





10 2x



11



12



S3

ENGLISH

Carefully tighten the screws **S3** only hand-tight - **do not use an electric screwdriver!**

ČESKY

Šrouby **S3** dotáhněte opatrně a jen rukou - **nepoužívejte akumulátorový šroubovák!**

POLSKI

Śruby **S3** dokręcać ostrożnie i tylko siłą ręki - **nie używać wkrętarci akumulatorej!**

SLOVENSKY

Skrutky **S3** dotiahnite len opatrne rukou - **nepoužívajte akumulátorový skrutkovač!**

MAGYAR

Az **S3** csavarokat óvatosan és csak kézzel csavarja be - **ne használjon akkumulátoros csavarhúzó!**

DEUTSCH

Drehen Sie die Schrauben **S3** vorsichtig und nur handfest an - **verwenden Sie keinen Akkuschauber!**


FRANÇAIS

Serrez les vis **S3** avec précaution et uniquement à la main - **n'utilisez pas de visseuse sans fil!**



ITALIANO


Fare attenzione a serrare le viti **S3** solo a mano - **non usare un cacciavite elettrico!**

13



S2



18**A****DEUTSCH**

Schrauben Sie die Schrauben **S5** sehr schräg in Teil **I** ein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Schrauben durch Teil **5** hindurchbohren!

FRANÇAIS

Vissez très en biais les vis **S5** dans la pièce **I**. Sinon, les vis risquent de transpercer l'élément **5**!

ITALIANO

Avvitare le viti **S5** molto diagonale nel componente **I**. Oppure, vi è il rischio che le viti perforino il componente **5**!

ENGLISH

Screw the screws **S5** into part **I** at a steep angle. Otherwise there is the risk that the screws will drill through part **5**!

ČESKY

Šrouby **S5** do dílu **I** zašroubujte hodně šikmo. Jinak hrozí nebezpečí, že se tyto šrouby provrtají skrz díl **5**!

POLSKI

Wkręcić śruby **S5** mocno przekrzywione w część **I**. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że śruby te przewiercą się na wylot przez część **5**!

SLOVENSKY

Skrutky **S5** zaskrutkujte veľmi šikmo do dielca **I**. V opačnom prípade hrozí, že sa skrutky prevrtajú cez dielec **5**!

MAGYAR

Az **S5** csavarokat nagyon ferdén csavarozza be az **I** elembe. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy a csavarok átfúrnák az **5**. számú elemet!

TÜRKÇE

S5 civataları **I** parçasına son derece çapraz şekilde vidalayın. Aksi halde civataların, parça **5** arasından geçme tehlikesi söz konusudur.

DEUTSCH

Sie können die Ablage **16** wahlweise links (Variante **A**) oder rechts (Variante **B**) montieren.

FRANÇAIS

Vous pouvez monter le rangement **16** au choix à gauche (variante **A**) ou à droite (variante **B**).

ITALIANO

È possibile montare il ripiano **16** sia a sinistra (variante **A**) che a destra (variante **B**).

ENGLISH

It is possible to position the tray **16** either on the left (option **A**) or right (option **B**) side.

ČESKY

Polici **16** lze volitelně namontovat vlevo (varianta **A**) nebo vpravo (varianta **B**).

POLSKI

Półkę **16** można zamontować według uzanania po lewej (wariant **A**) lub prawej stronie (wariant **B**).

SLOVENSKY


Polico **16** môžete ľubovoľne namontovať vľavo (variant **A**) alebo vpravo (variant **B**).

MAGYAR


A **16**. számú elemet kívánság szerint balra (**A** változat) vagy jobbra (**B** változat) is be tudja szerelni.

TÜRKÇE

Rafı **16** istediğınız gibi sola (Varyant **A**) ya da sağa (Varyant **B**) monte edebilirsiniz.


18**B**

19




20


Echtholz-Multiplexkante
chant multiplis en bois massif
bordo multiplex in vero legno
real wood multiplex edge
multiplex hrana z pravého dřeva
krawędź multiplex z prawdziwego drewna
multiplex hrana z pravého dreva
tömörfa rétegelt perem
gerçek ahşap çok katlı kenar




21




22




23



24



25



DEUTSCH

Drehen Sie die Schrauben **S4** nicht zu tief hinein. Andernfalls können sie auf der anderen Seite wieder austreten!

FRANÇAIS

Ne serrez pas excessivement les vis **S4**. Sinon, elles risquent de transpercer l'élément!

ITALIANO

Non stringere troppo le viti **S4** nel corpo del mobile. Altrimenti potrebbero sporgere dall'altra parte!

ENGLISH

Do not tighten the screws **S4** too far into the unit. Otherwise they could jut out on the other side!

ČESKY

Šrouby **S4** nezašroubujte moc hluboko. Jinak by se mohly provrtat až na druhou stranu!

POLSKI

Śruby **S4** należy wkręcić niezbyt głęboko. W przeciwnym razie mogłyby przewiercić się na drugą stronę!

SLOVENSKY

Skrutky **S4** nezaskrutkujte príliš hlboko. Inak by sa mohli prevŕtať až na druhú stranu!


MAGYAR

Az **S4** csavarokat ne csavarja be nagyon mélyen, különben átfúrják a másik oldalt!

TÜRKÇE

S4 civatarlarını çok fazla vidalamayın. Aksi takdirde diğer taraftan tekrar çıkabilirler!

26



DEUTSCH

Setzen Sie den Aufsatz zu zweit auf den Korpus.

FRANÇAIS

Placez l'élément supérieur sur le corps du meuble en vous faisant aider par une autre personne.

ITALIANO

Posizionare la parte superiore del mobile sul corpo con l'aiuto di un'altra persona.

ENGLISH

Position upper section on the unit with the help of another person.

ČESKY

Nástavec nasadíte na korpus za pomoci druhé osoby.

POLSKI

W dwie osoby należy ustawić nadstawkę na korpusie.

SLOVENSKY

Nadstavec nasadíte na korpus vo dvojici.


MAGYAR

A felső elemet egy másik személy segítségével helyezze rá a bútortestre.

TÜRKÇE

Üst parçayı iki kişi halinde gövdenin üzerine yerleştirin.

27



Echtholz-Multiplexkante
chant multiplis en bois massif
bordo multiplex in vero legno
real wood multiplex edge
multiplex hrana z pravého dřeva
krawędź multiplex z prawdziwego drewna
multiplex hrana z pravého dreva
tömörfa rétegelt perem
gerçek ahşap çok katlı kenar

DEUTSCH

Decken Sie alle sichtbaren Excenter-Verbindungen mit Teil **R** ab.

FRANÇAIS

Couvrez tous les raccords excentriques visibles avec les pièces **R**.

ITALIANO

Coprire tutte le connessioni eccentriche a vista con il componente **R**.

ENGLISH

Cover all visible eccentric connections with part **R**.

ČESKY

Zakryjte dílem **R** všechny viditelné excentry spojovacího kování.

POLSKI

Zakryć elementem **R** wszystkie widoczne łączniki mimośrodowe.

SLOVENSKY


Zakryte dielcom **R** všetky viditeľné spoje s excentrom.

MAGYAR

A látható excenter csavarokat az **R** elemekkel fedje le.

TÜRKÇE

Gözle görülür tüm eksantrik bağlantı elemanlarının üstünü **R** parçası ile örtün.

**DEUTSCH**

Schrauben Sie die Schrauben **S5** sehr schräg in Teil **H** ein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Schrauben durch Teil **3** hindurchbohren!

FRANÇAIS

Vissez très en biais les vis **S5** dans la pièce **H**. Sinon, les vis risquent de transpercer l'élément **3**!

ITALIANO

Avvitare le viti **S5** molto diagonale nel componente **H**. Oppure, c'è il rischio che le viti perforino il componente **3**!

ENGLISH

Screw the screws **S5** into part **H** at a steep angle. Otherwise there is the risk that the screws will drill through part **3**!

ČESKY

Šrouby **S5** do dílu **H** zašroubujte hodně šikmo. Jinak hrozí nebezpečí, že se tyto šrouby provrtají skrz díl **3**!

POLSKI

Wkręcić śruby **S5** mocno przekrzywione w część **H**. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że śruby te przewiercą się na wylot przez część **3**!

SLOVENSKY

Skrutky **S5** zaskrutkujte veľmi šikmo do dielca **H**. V opačnom prípade hrozí, že sa skrutky prevrtajú cez dielec **3**!

MAGYAR

Az **S5** csavarokat nagyon ferdén csavarozza be a **H** elembe. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy a csavarok átfúrnák a **3**. számú elemet!

TÜRKÇE

S5 civataları **H** parçasına son derece çapraz şekilde vidalayın. Aksi halde civataların, parça **3** arasından geçme tehlikesi söz konusudur.

DEUTSCH

Bringen Sie Teil **J** so an, dass die Schrauben **S9** jeweils wie abgebildet in den Langlöchern sitzen.

FRANÇAIS

Fixez la pièce **J** de manière à ce que les vis **S9** soient placées dans les trous oblongs comme indiqué sur l'illustration.

ITALIANO

Montare il componente **J** in modo che le viti **S9** siano posizionate nei fori allungati della piastrina come mostrato.

ENGLISH

Mount part **J** so that screws **S9** are positioned in the elongated slots as illustrated.

ČESKY

Díl **J** připevněte tak, aby šrouby **S9** seděly vždy uprostřed podlouhlých otvorů tak, jak je zobrazeno na obrázku.

POLSKI

Przymocować część **J** w taki sposób, aby śruby **S9** znajdowały się w otworach podłużnych, tak jak pokazano na rysunkach.

SLOVENSKY

Dielec **J** namontujte tak, aby skrutky **S9** sedeli v podlhovastých otvoroch podľa zobrazenia.


MAGYAR

Úgy szerelje fel a **J** elemet, hogy mindegyik **S9** csavar az ábrázolt módon helyezkedjen el a hosszúkás lyukakban

TÜRKÇE

Parça **J**'yi, **S9** vidalarının her birini gösterildiği gibi uzun deliklere merkezi olarak oturacak şekilde yerleştirin.

29



DEUTSCH

Stützen Sie die Schreibtischplatte **3** bei diesem Schritt gut von unten ab, damit sie nicht nach unten überdehnt wird.

FRANÇAIS

À cette étape, soutenez bien l'abattant **3** par le dessous pour qu'il ne s'affaisse pas vers le bas.

ITALIANO

A questo punto, sostenere bene la piastra della scrivania **3** dal basso in modo che non si estenda eccessivamente.

ENGLISH

Ensure the desk top **3** is well supported from below in this step to prevent it from being overstressed.

ČESKY

Stolní desku **3** v tomto montážním kroku dobře zdola podpírejte, aby se nevyvrátila.

POLSKI

Podczas wykonywania tego kroku montażu należy mocno podeprzeć od dołu blat biurka **3**, aby nie uległ on zbyt mocnemu przekrzywieniu w dół.

SLOVENSKY

Dosku písacieho stola **3** v tomto kroku podporte dobre zospodu, aby sa nepreliačila nadol.


MAGYAR

Ennél a lépésnél jól támassza meg a **3.** számú íróasztalapot alulról, nehogy lefelé túlfeszüljön.

TÜRKÇE

Bu adımda yazı masası plakasını **3**, aşağıya doğru esnememesi için iyice altından destekleyin.

30



DEUTSCH

Bringen Sie das Gegenstück **Q** des Magnet-Klappenöffners wie folgt an:

1. Teil **Q** mittig und oben bündig an den Magneten des Klappenöffners heften.
2. Schutzfolie von der Klebefläche abziehen.
3. Klappe schließen. Teil **Q** bleibt automatisch an der richtigen Stelle auf der Innenseite der Klappenfront sitzen.
4. Klappe erneut öffnen und Teil **Q** noch einmal kräftig andrücken.

FRANÇAIS

Fixez le pendant **Q** de l'ouverture de l'abattant magnétique comme suit:

1. Fixez la pièce **Q** au centre et alignée avec le bord supérieur de l'aimant de l'ouverture de l'abattant.
2. Otez le film protecteur de la surface adhésive.
3. Fermez l'abattant. La pièce **Q** reste automatiquement fixée au bon endroit à l'intérieur de la façade de l'abattant.
4. Rouvrez l'abattant et pressez à nouveau fermement sur la pièce **Q**.

ITALIANO

Attaccare la controparte **Q** dell'apertura magnetica della ribalta come segue:

1. Attaccare la parte **Q** al centro e allinearla con il magnete dell'apertura della ribalta.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie adesiva.
3. Chiudere la ribalta. La parte **Q** si fissa automaticamente nella posizione corretta all'interno della parte anteriore della ribalta.
4. Riaprire la ribalta e premere fortemente la parte **Q** in posizione ancora una volta.

ENGLISH

Attach part **Q** of the magnetic flap opener as follows:

1. Stick part **Q** in the middle and aligned with the magnet of the flap opener.
2. Remove the protective film from the adhesive surface.
3. Close the flap. Part **Q** automatically stays fixed in the correct position on the inside of the front of the flap.
4. Open the flap again and firmly press part **Q** in place once again.

ČESKY

Protikus **Q** magnetického otvírače dvířek připevněte následovně:

1. Díl **Q** připevněte do středu na magnety otvírače dvířek tak, aby lícovál s horní hranou.
2. Z lepicí plochy stáhněte ochrannou fólii.
3. Zavřete dvířka. Díl **Q** zůstane automaticky připevněný na správném místě na vnitřní straně předního dílu dvířek.
4. Dvířka opět otevřete a díl **Q** ještě jednou silně přitlačte.

POLSKI

Element oporowy **Q** magnetycznego otwieracza blatu należy zamocować w następujący sposób:

1. Przyłożyć element **Q** pośrodku, ale u góry do krawędzi magnesu otwieracza blatu.
2. Zdjąć folię ochronną z powierzchni klejącej.
3. Zamknąć blat. Element **Q** automatycznie przywiera w odpowiednim miejscu wewnętrznej strony frontu blatu.
4. Ponownie otworzyć blat i jeszcze raz mocno docisnąć element **Q**.

SLOVENSKY

Protikus **Q** magnetického otvárača dvierok upevnite nasledovne:

1. Dielec **Q** upevnite do stredu na magnety otvárača dvierok tak, aby lícovál s hornou hranou.
2. Stiahnite ochrannú fóliu z lepiacej plochy.
3. Zatvorte dvierka. Dielec **Q** zostane automaticky uchytený na správnom mieste na vnútornej strane prednej časti dvierok.
4. Dvierka otvorte a dielec **Q** ešte raz silno pritlačte.

MAGYAR


A mágneses asztallap-nyitó **Q** elemét a következő-képpen szerelje fel:


1. Ragassza fel a **Q** elemet középre és felül pontosan illeszkedve az asztallap-nyitó mágnesére.
2. Húzza le a védőfóliát a ragasztófelületről.
3. Csukja be az asztallapot. A **Q** elem automatikusan a megfelelő helyen, az asztallap belső oldalán marad.
4. Nyissa ki ismét az asztallapot és még egyszer nyomja rá erősen a **Q** elemet.


TÜRKÇE

Mıknatıslı kapak açıcının **Q** karşı parçasını aşağıdaki gibi takın:


1. **Q** parçasını ortalayarak ve üste ayarlı şekilde kapağın açıcısının mıknatıslarına tutturun.
2. Koruyucu folyoyu yapışma yüzeyinden çekin.
3. Kapağı kapatın. **Q** parçası kapağın ön bölümünde iç taraftaki doğru yerine otomatik olarak oturur.
4. Kapağı yeniden açın ve **Q** parçasını kuvvetli şekilde tekrar bastırın.







Klappe ausrichten | Régler l'abattant | Regolare la ribalta | Adjusting the flap door | Nastavení výklopných dvířek
Regulacja klapy | Nastavenie výklopných dvierok | Lenyitható íróasztallap beállítása | Kapağı ayarlama



DEUTSCH

Stützen Sie die Klappe von unten ab. Lösen Sie Schraube **S7** ein wenig und richten Sie durch Drehen der kleinen vorderen Schraube (vormontiert) die Höhe der Klappe aus. Drehen Sie dann **S7** wieder fest.

FRANÇAIS

Soutenez l'abattant par le bas. Desserrez un peu la vis **S7** et orientez la hauteur de l'abattant en tournant la petite vis avant (prémontée). Ensuite, resserrez la vis **S7**.

ITALIANO

Sostenere la ribalta dal basso. Allentare leggermente la vite **S7** e regolare l'altezza della ribalta ruotando la vite piccola anteriore (premontata). Quindi stringere di nuovo la vite **S7**.

ENGLISH

Support the flap from below. Loosen screw **S7** slightly and adjust the height of the flap by turning the small front screw (pre-mounted). Then retighten screw **S7**.

ČESKY

Výklopná dvířka podpiřejte zespoda. Mírně uvolněte šroub **S7** a srovnejte výšku výklopných dvířek otáčením malého předního šroubu (předmontovaný). Šroub **S7** opět pevně zašroubujte.

POLSKI

Podpreźć blat od dołu. Poluzować nieco śrubę **S7** i wyregulować wysokość blatu poprzez obracanie małej, fabrycznie zamontowanej śrubki na przodzie. Następnie dokręcić śrubę **S7**.

SLOVENSKY

Výklopné dvierka zospodu podprite. Skrutku **S7** trochu uvoľnite a nastavte výšku výklopných dvierok otáčaním malej prednej skrutky (je predmontovaná). Potom znovu zatočte skrutku **S7**.


MAGYAR

Alulról támassza meg a lenyitható asztallapot. Egy kissé lazítsa meg az **S7** csavart, és a kis, előlről beszerelt elforgatásával állítsa be a magasságát. Végül húzza meg ismét az **S7** csavart.

TÜRKÇE

Kapağı alttan destekleyin. **S7** vidayı biraz çözü'n ve öndeki küçük vidayı (ön montajı yapılmış) çevirerek kapağın yüksekliğini ayarlayın. Ardından **S7** vidayı tekrar sıkın.

Öffnungsmechanismus einstellen | Réglage du mécanisme d'ouverture | Regolazione del meccanismo di apertura
 Adjusting the opening mechanism | Nastavení otevíracího mechanismu | Regulacja mechanizmu otwierania
 Nastavenie otváracieho mechanizmu | A nyitómechanika beállítása | Açma mekanizmasını ayarlama



DEUTSCH

Drücken Sie zum Öffnen gegen die Tür/Schubladen-front. Der Stift des Öffnungsmechanismus springt hervor. Durch Drehen des Stiftes stellen Sie den Abstand der Front zum Korpus ein.

Achtung: Drehen Sie den Stift nicht zu weit im Uhrzeigersinn, da sonst der Öffnungsmechanismus nicht mehr einwandfrei funktioniert.

FRANÇAIS

Appuyez sur la porte/la façade du tiroir pour l'ouvrir. La tige du mécanisme d'ouverture ressort. En tournant la tige, vous pourrez ajuster l'écart entre le corps du meuble et la porte/la façade du tiroir.

Attention: ne tournez pas trop la tige dans le sens des aiguilles d'une montre, car le mécanisme d'ouverture risquerait de ne plus fonctionner correctement.

ITALIANO

Per aprire premere contro l'anta/la parte anteriore del cassetto. Il perno del meccanismo di apertura spunta verso l'esterno. Ruotando il perno è possibile impostare la distanza tra parte anteriore e corpo.

Attenzione: Non ruotare eccessivamente il perno in senso orario, altrimenti si compromette il funzionamento ineccepibile del meccanismo di apertura.

ENGLISH

To open, press against front of the door/drawer. The pin in the opening mechanism sticks out. By turning the pin you can adjust the distance between the body and the front of the unit.

Please note: Do not turn the pin too far clockwise, as the opening mechanism will then not work properly.

ČESKY

Pro otevření zatlačte na dvířka/přední frontu zásuvky. Kolík otevíracího mechanismu vyskočí. Otáčením kolíku lze nastavit odstup mezi korpusem a přední frontou.

Pozor: Neotáčejte kolíkem příliš daleko ve směru hodinových ručiček, protože otevírací mechanismus pak už nebude bez závady fungovat.

POLSKI

W celu otwarcia nacisnąć na drzwi/front szuflady. Trzpień mechanizmu otwierania wysuwa się. Obracając ten trzpień, można wyregulować odstęp między korpusem a frontem mebla.

Uwaga: Nie należy obracać trzpienia zbyt daleko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, gdyż mechanizm otwierania nie będzie wówczas działać prawidłowo.

SLOVENSKY

Pri otváraní zatlačte na dvierka/prednú časť zásuvky. Kolík na otváracom mechanizme sa vysunie. Otáčaním kolíka môžete nastaviť odstup medzi korpused a prednou časťou.

Pozor: Neotáčajte kolíkom príliš ďaleko v smere pohybu hodinových ručičiek, pretože inak otvárací mechanizmus nebude fungovať bezproblémovo.

MAGYAR

A nyitáshoz nyomja meg az ajtó/fiók elejét. A nyitómechanika pecke előugrik. A pecke elforgatásával beállítható a bútortest és a frontoldal közötti távolság.

Vigyázat: A pecket ne forgassa el túlságosan az óramutató járásával megegyező irányba, különben a nyitómechanika nem fog kifogástalanul működni.

TÜRKÇE


Açmak için kapağın/çekmecenin ön kısmına bastırın. Açma mekanizmasının pimi öne sıçrar. Pimi döndürmek suretiyle ön bölümün gövdeye olan mesafesini ayarlayabilirsiniz.

Dikkat: Pimi saat yönünde çok fazla döndürmeyin, aksi halde açma mekanizması artık sorunsuzca çalışmaz.

Klappenhalter lösen | Détacher le ressort pneumatique | Distaccare la cerniera della ribalta

Releasing the flap holder | Uvolnění držáku výklopných dvířek | Odczepianie wspornika blatu

Uvoľnenie držiaka výklopných dvierok | Lenyitható asztallap tartójának kioldása | Kapak tutucusunu cözme



DEUTSCH

Haken Sie mit der flachen Seite des Werkzeugs unter die Klammer. Hebeln Sie die Klammer etwas hoch und ziehen Sie gleichzeitig den Klappenhalter ab.

FRANÇAIS

Placez la face plate de l'outil sous le crochet. Effectuez un mouvement de levier au niveau du crochet pour le soulever légèrement et tirez en même temps sur le ressort pneumatique pour le détacher.

ITALIANO

Agganciare la parte piatta dell'attrezzo sotto la clip. Fare leva leggermente sulla clip verso l'alto tirando contemporaneamente la cierniera della ribalta per distaccarla.

ENGLISH

Hook the flat side of the tool under the clip. Lever the clip slightly upwards while simultaneously pulling the flap holder off.

ČESKY

Zahákněte plochou stranou nástroje pod sponu. Sponu poněkud nadzvedněte a zároveň stáhněte držák výklopných dvířek.

POLSKI

Płaską stroną narzędzia zahaczyć spinkę od dołu. Podważyć nieco spinkę do góry i jednocześnie zdjąć wspornik blatu.

SLOVENSKY

Plochou stranou nástroja zaháknite pod sponu. Sponu trochu nadvihnite a zároveň stiahnite držiak výklopných dvierok.

MAGYAR

A szerszám lapos oldalát helyezze be a csíptető alá. Kissé emelje meg a csíptetőt, és közben húzza le a lenyitható asztallap tartóját.

TÜRKÇE

Aleti yassı tarafı ile kışkaçın altına takın. Kışkacı hafifçe kaldırın ve aynı zamanda kapak tutucusunu çıkarın.

Die folgenden Ersatzteile sind bestellbar | Les pièces de rechange suivantes peuvent être commandées

È possibile ordinare i seguenti pezzi di ricambio | The following replacement parts can be ordered

Následující náhradní díly lze objednat | Istnieje możliwość zamówienia następujących części produktu

Nasledovné náhradné dielce je možné objednať | A következő pótalkatrészeket lehet megrendelni

Aşağıdaki yedek parçalar sipariş edilebilir

1	5039667	A	5039835	S1	5039852
2	5039668	B	5039836	S2	5039853
3	5039669	C	5039837	S3	5039854
4	5039820	D	5039838	S4	5039855
5	5039821	E	5039839	S5	5039856
6	5039822	F	5039840	S6	5039857
7	5039823	G	5039841	S7	5039858
8	5039824	H	5039842	S8	5039859
9	5039825	I	5039843	S9	5039860
10	5039826	J	5039844		
11	5039827	K	5039845		
12	5039828	L	5039846		
13	5039829	M	5039847		
14	5039830	N	5039848		
15	5039831	O	5039849		
16	5039832	P	5039850		
17	5039833	Q	5039851		
18	5039834	R	5039861		
		S	5039862		

de Für Produktinformationen, Zubehör- und Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Geben Sie hierfür die Artikelnummer und die Ersatzteil-Bestellnummer an.

Kundenservice

Deutschland

☎ 0800 300 01 11
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

☎ 0800 400 235
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

☎ 0800 22 44 44
(kostenfrei)

Montag - Freitag
von 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
von 8.00 bis 16.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

fr Si vous souhaitez avoir des informations sur nos produits, commander des accessoires ou des pièces de rechange ou si vous avez des questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client en indiquant la référence de l'article et de la pièce de rechange.

Service client - Suisse

☎ 0800 22 44 44
(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
Le samedi de 8 h à 16 h
Courriel: service@tchibo.ch

it Per informazioni sui prodotti, sugli ordini di accessori e pezzi di ricambio o domande sullo stato della pratica di assistenza, rivolgersi al servizio clienti Tchibo. Si prega di indicare il codice articolo e il numero d'ordinazione dei parti di ricambio con tutte le richieste.

Servizio clienti - Svizzera

☎ 0800 22 44 44
(gratuito)

Telefono solo in tedesco e francese
Da lunedì a venerdì
dalle 8:00 alle 20:00
Sabato dalle 8:00 alle 16:00
E-mail: service@tchibo.ch

en If you have any questions relating to product information, ordering accessories / replacement parts or servicing, please contact our customer care service at the following email address:
service@tchibo.de
Please indicate the product number and the order number for replacement parts for this purpose.

cs Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo náhradní díl, nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku a objednávací čísla náhradních dílů.

Zákaznický servis

☎ 800 900 826
(zdarma)

pondělí - pátek 8.00 - 20.00 hod.
sobota 8.00 - 16.00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

pl Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria i części produktu lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny prosimy o kontakt z naszą Linią Obsługi Klienta. Prosimy o podanie numeru artykułu oraz numeru zamówienia pojedynczej części produktu.

Linia Obsługi Klienta

☎ 801 080 016
(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg taryfy danego operatora)

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 20.00
w sobotę w godz. 8.00 - 16.00
e-mail: service@tchibo.pl

sk Pre informácie o výrobkoch, objednávkach príslušenstva a náhradných dielcov alebo otázky ohľadom servisu sa prosím obráťte na náš zákaznický servis. Pritom vždy uveďte číslo výrobku a objednávacie čísla náhradných dielcov.

Zákaznický servis

☎ 0800 212 313
(bezplatne)

V pondelok až piatok
od 8:00 do 20:00 hod.
V sobotu
od 8:00 do 16:00 hod.
E-mail: servis@tchibo.sk

hu Ha kérdése lenne a termékkel, tartozék vagy pótalkatrész megrendelésel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük, tartsa készenlétben a termék cikkszámát és a pótalkatrész megrendelési számot.

Ügyfélszolgálat

☎ 06-80-021-375
(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00
Szombat: 08:00 - 16:00
E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

tr Ürün bilgileri, aksesuar ve yedek parça siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Bunun için ürün numarasını belirtin ve yedek parça sipariş numarasını belirtin.

Teknik Destek Hattı

☎ 444 2 826
(ücretli)

Pazartesi - Pazar
09:00 - 19:00 saatleri arasında
E-posta: servis@tchibo.com.tr

Artikelnummer | Référence | Codice articolo | Product number

Číslo výrobku | Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası : 614 412