



Tchibo

- de** Gebrauchsanleitung
en Instructions for use
fr Mode d'emploi
cs Návod k použití

1.



2.



Folie mit spitzem Gegenstand **aus Holz** heraushebeln.
Use a pointed **wooden** object to prise out the disc.
Dégager la feuille plastifiée avec un objet pointu **en bois**.
Fólii vypáčte špičatým předmětem **ze dřeva**.

3.




4.



Folie ringsrum unter den Rand drücken.
Push the disc into the recess all the way round.
Pressez la feuille tout autour sous les bords.
Fólii zatlačte po celém obvodě pod okraj.

5.



Tchibo


pl Instrukcja użytkowania

sk Návod na použitie


hu Használati útmutató

tr Kullanım kılavuzu

1.



2.




Podważyć i wyjąć folię za pomocą spiczastego przedmiotu z **drewna**.

Fóliu vypáčte špicatým predmetom z **dreva**.


Egy hegyes, **fából készült** tárgygal vegye ki a fóliát.

Folyoyu sivri uçlu bir nesneyle **ahşaptan** yukarı çekerek çıkarın.

3.



4.



Docisnąć folię na obwodzie pod krawędzią.

Fóliu pritlačte po celom obvode pod okraj.

A fóliát körben nyomja a perem alá.

Folyoyu kenarın her yerine bastırın.

5.

