



Digitaler Feuchtigkeitsmesser

Auf einen Blick (Lieferumfang)



Zu Ihrer Sicherheit



Verwendungszweck

Der digitale Feuchtigkeitsmesser ist für das Messen der Bodenfeuchtigkeit und -temperatur, des pH-Werts und der Lichtintensität konzipiert. Der Artikel ist für den Gebrauch in trockenen Innenräumen uneingeschränkt geeignet. Für den Außenbereich ist er nur zum kurzzeitigen Messen geeignet. Für den **dauerhaften Verbleib im Außenbereich** ist er **nicht geeignet**.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel und insbesondere vom Erdspeiß fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Warnung vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität (+/-).
- VORSICHT: Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“). Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen inkorrekten Batterietyp ersetzt wird.

Verletzungsgefahr

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

Sachschäden

- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie ihn auch vor Tropfwasser und Gießwasser.
- Der Artikel ist nicht für den dauerhaften Verbleib in der Erde geeignet.
- Stecken Sie den Erdspeiß nicht zu dicht an die Pflanze, um die Wurzeln der Pflanze nicht zu beschädigen.

Informationen zu der beiliegenden Batterie

Hersteller: Changzhou Anyida Power Technology CO., LTD, No. 1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.anyida-power.com

Email: zhaojj@anyida-power.com

Model: Daily-max

Herstellungsdatum: 2025/09

Hergestellt in: China

Technische Daten


Modell:	733 020
Batterien:	1x 6LR61/9 V (Zn/MnO ₂ -KOH)
Messbereich Bodentemperatur:	-10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F)
Messbereich pH-Wert:	3,5 - 9
Umgebungs-temperatur:	+0 bis +50 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Batterie einlegen / wechseln

Die Batteriekapazität ist erschöpft, wenn das Batteriesymbol im Display erscheint.

1. Drücken Sie die Lasche und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Ziehen Sie den Batterieanschluss aus dem Batteriefach heraus.
3. Ziehen Sie ggf. die verbrauchte Batterie vom Batterieanschluss ab.



Befestigen Sie die neue Batterie wie abgebildet an dem Batterieanschluss.

4. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach, setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drücken Sie ihn fest. Die Lasche muss hör- und spürbar einrasten.

Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch

- ▷ Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.

Ein- und ausschalten

- ▷ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie Taste **ON**.

Das Display leuchtet auf.

- ▷ Um das Gerät auszuschalten, halten Sie Taste **°C/°F/OFF** solange gedrückt, bis das Display erlischt.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, nachdem 5 Minuten lang keine Taste gedrückt wurde.

Temperatur-Einheit einstellen

- ▷ Schieben Sie den Schiebeschalter **pH/°C** auf der Rückseite des Gerätes auf **°C**, sollte dies noch nicht der Fall sein.
- ▷ Drücken Sie **°C/°F/OFF**, um zwischen **°F** und **°C** hin- und her zu schalten.

Beim Einschalten des Gerätes ist immer **°C** eingestellt.

Lichtintensität messen

Die Anzeige der Lichtintensität ist unabhängig von der Position des Schiebeschalters **pH/°C** auf der Rückseite des Gerätes.

1. Drücken Sie Taste **ON**.
2. Richten Sie den Lichtsensor in Richtung der hellsten Lichtquelle aus.

Die Lichtintensität wird im Display in 9 Stufen angezeigt:

LOW-	LOW	LOW+	NOR-	NOR	NOR+	HGH-	HGH	HGH+
------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------

LOW-: sehr niedrig
LOW: niedrig
LOW+: etwas höher
NOR-: fast normal
NOR: normal

NOR+: fast normal
HGH-: etwas höher
HGH: hoch
HGH+: sehr hoch

pH-Wert messen

1. Schieben Sie den Schiebeschalter **pH/°C** auf der Rückseite des Gerätes auf **pH**.
2. wSchutzkappe von der Spitze des Erdspeißes und stecken Sie das Gerät aufrecht und gerade in die Erde, die Sie testen möchten.

Stecken Sie den Erdspeiß nicht zu dicht an die Pflanze, um die Wurzeln der Pflanze nicht zu beschädigen.

3. Drücken Sie Taste **ON**.

Der pH-Wert wird in 0,5-Schritten angezeigt:

LL	3,5 - 6,5	7	7,5 - 9	HH
----	-----------	---	---------	----

LL: Wert liegt unterhalb des Messbereichs
3,5 (sehr) - 6,5 (leicht): Saurer Boden
7: Neutraler pH-Wert
7,5 (leicht) - 9 (sehr): Alkalischer Boden
HH: Wert liegt oberhalb des Messbereichs

- ▷ Nehmen Sie mehrere Messungen an verschiedenen Stellen vor, um das Ergebnis zu bestätigen.

Bodenfeuchtigkeit messen

1. Schieben Sie den Schiebeschalter **pH/°C** auf der Rückseite des Gerätes auf **°C**.
2. Ziehen Sie die Schutzkappe von der Spitze des Erdspeißes und stecken Sie das Gerät aufrecht und gerade in die Erde, die Sie testen möchten.
- Stecken Sie den Erdspeiß nicht zu dicht an die Pflanze, um die Wurzeln der Pflanze nicht zu beschädigen.
3. Drücken Sie Taste **ON**.

Die Bodenfeuchtigkeit wird im Display in 5 Stufen angezeigt:

DRY+	DRY	NOR	WET	WET+
------	-----	-----	-----	------

DRY+: sehr trocken
DRY: trocken
NOR: normal

WET: feucht
WET+: sehr feucht

- ▷ Nehmen Sie mehrere Messungen an verschiedenen Stellen vor, um das Ergebnis zu bestätigen.

Bodentemperatur messen

Die Bodentemperatur wird gleichzeitig mit der Bodenfeuchtigkeit gemessen und im Display angezeigt.

Der Messbereich liegt zwischen **-10 °C** und **+50 °C** (**+14 °F** und **+122 °F**).

Liegt der Wert unterhalb des Messbereichs erscheint **LL** im Display, liegt er oberhalb des Messbereichs erscheint **HH**.

- ▷ Stellen Sie ggf. die gewünschte Temperatureinheit ein, siehe Abschnitt „Temperatur-Einheit einstellen“.

Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät aus.
 2. Wischen Sie die Spitze des Erdspeißes mit einem leicht angefeuchteten Tuch sauber und lassen Sie die Spitze vollkommen trocknen.
 3. Schieben Sie die Schutzkappe auf die Spitze.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung