




Elektrische Gewürzmühle



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Gewürzmühle ist mit einem Keramikmahlwerk ausgestattet und mahlt per Knopfdruck Salz, Pfeffer, und andere getrocknete Kräuter, wie z.B. Kreuzkümmel.

Durch den praktischen „Click and Twist“-Mechanismus können Sie ganz leicht zwischen den drei Gewürzbehältern wechseln. Der Mahlgrad ist stufenlos einstellbar und dank der eingebauten LED erkennen Sie gut die optimale Dosierung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit und guten Appetit!

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die elektrische Gewürzmühle ist zum Mahlen von Pfefferkörnern, Salzkristallen oder trockenen Gewürzen vorgesehen.

Sie ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen.
Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschäden

- Schalten Sie die Mühle nicht ohne Mahlgut ein, da sonst das Keramikmahlwerk Schaden nehmen kann.
- Mahlen Sie keine feuchten oder öligen Gewürze. Das Mahlwerk kann sich zusetzen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien/Akkus auf die Polarität (+/-).
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr
- Die eingebaute LED kann und darf nicht getauscht werden.
- Tauchen Sie die Mühle bzw. Teile davon niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.


Technische Daten

Modell:	370 525
Batterien:	4x LR03(AAA)/1,5V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de


Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor





Auf einen Blick (Lieferumfang)




Inbetriebnahme


- 

Halten Sie mit einer Hand den Gewürzbehälter fest. Drehen Sie mit der freien Hand das Gehäuse bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Gewürzbehälter ab.
- 

Schrauben Sie den Kopf der Gewürzmühle ab.
- 

Nehmen Sie den Motor mit dem Batteriefach aus dem Gehäuse und setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).
- 

Schieben Sie den Motor wieder in das Gehäuse. Drehen Sie den Motor langsam, bis das Gewinde oben am Motor aus dem Gehäuse ragt. Die richtige Position erkennen Sie auch an den dreieckigen Markierungen am Gehäuse und am Gewinderand.
- Schrauben Sie den Kopf wieder auf das Gewinde des Motors.
- Füllen Sie das Mahlgut in den Gewürzbehälter.




Setzen Sie das Gehäuse wie abgebildet auf den Gewürzbehälter und schrauben Sie es im Uhrzeigersinn fest. Es muss hör- und spürbar einrasten.

Gebrauch

1. Nehmen Sie die Schutzkappe unten vom Gewürzbehälter ab.

VORSICHT - Sachschaden

Schalten Sie die Mühle nicht ohne Mahlgut ein, da sonst das Keramik-Mahlwerk Schaden nehmen kann.



Drücken Sie den Einschalter, um die Mühle einzuschalten.

Die LED leuchtet.

Solange Sie den Schalter gedrückt halten, arbeitet das Mahlwerk und die Beleuchtung leuchtet.


Gewürzbehälter wechseln

1. Halten Sie mit einer Hand den Gewürzbehälter fest. Drehen Sie mit der freien Hand das Gehäuse bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Gewürzbehälter ab.
2. Nehmen Sie den Aromaverschluss oben von dem gewünschten anderen Gewürzbehälter ab, setzen Sie ihn auf den abmontierten Gewürzbehälter und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.
3. Füllen Sie ggf. Mahlgut in den ausgewählten Gewürzbehälter ein.
4. Setzen Sie das Gehäuse auf den gewählten Gewürzbehälter und schrauben Sie es im Uhrzeigersinn fest. Es muss hör- und spürbar einrasten.

Mahlgrad einstellen

1. Wenn sich z.B. noch Mahlgut im Mahlwerk befindet:
Drehen Sie die Mühle zunächst auf den Kopf und drücken Sie kurz auf den Einschalter, um dieses aus dem Mahlwerk zu entfernen.

2.



Drehen Sie am Einstellrad, um den Mahlgrad stufenlos einzustellen. Beachten Sie dabei die Markierungen auf der Unterseite der Mühle.

Feiner Mahlgrad: Einstellrad im Uhrzeigersinn in Richtung - drehen.

Die auch bei feinsten Einstellung verbleibende Lücke im Mahlwerk verhindert Keramikabrieb im Essen und schont das Mahlwerk.

Grober Mahlgrad: Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn in Richtung + drehen.

Drehen Sie das Einstellrad nicht so weit in Richtung +, dass es keinen festen Sitz mehr hat.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden

Tauchen Sie die Mühle bzw. Teile davon niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

- ▷ Wischen Sie die Mühle von außen mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, ggf. unter Zusatz eines milden Geschirrspülmittels. Trocknen Sie sie anschließend ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung EU-Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den einschlägigen EG-Richtlinien entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.
We herewith confirm that the product as detailed below complies with the governing EU-directives and bulk production will be manufactured accordingly.

TCHIBO-Artikelbezeichnung: TCHIBO article description	Elektrische Gewürzmühle Electrical spice mill
TCHIBO-Artikelnummer: TCHIBO article number	370525

Der Artikel entspricht folgenden erforderlichen EG-Richtlinien und nationalen Rechtsakten: The article complies with the EU-directives and national legal acts as mentioned below:	
☒ Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Regulation on materials and articles intended to come into contact with food 1935/2004/EC	☒ Richtlinie über Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmittel in Berührung zu kommen. Directive on ceramic articles intended to come into to contact with food. 84/500/EEC
☒ Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) German Commodity Ordinance (BedGgstV)	

Diese Konformitätserklärung wurde, nach Prüfung des Artikels durch eine akkreditierte Stelle, ausgestellt / This declaration of conformity was issued after testing the product at an accredited institute.

Ausstellungsdatum: Date of issue:	Inverkehrbringer: Distributing company:
28.11.2018	Tchibo GmbH, Überseering 18, D-22297 Hamburg

Stellung im Betrieb
Position

Head of Quality Management Hardgoods

Name in Druckbuchstaben
Name in capital letters

Nicolai Gottschlich

Unterschrift / Stempel
Signature / stamp


Tchibo GmbH
Quality Management
Hamburg
Überseering 18
22297 Hamburg

Artikelnummer: 370 525