



Outdoor-Leuchte
Outdoor Light
Venkovní svítlna
Lampa do użytku
na zewnątrz
Exteriérová lampa
Kültéri lámpa
Diş mekan lambası



Produktinformation
Product information
Informace o výrobku
Informacja o produkcie

94503HB11XVIII · 2017-11 · 357 313

Informácia o výrobku
Termékismertető
Ürün bilgisi



Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist sowohl für den Einsatz in Innenräumen als auch für den Außenbereich geeignet. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Der Artikel ist für den Innenbereich sowie für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IP44. Dies bedeutet Schutz vor Staub und Spritzwasser wie z.B. Regen. Schützen Sie ihn aber vor Starkregen und Fließwasser. Keinesfalls darf der Artikel unter Wasser betrieben werden. Dies würde zum sofortigen Kurzschluss führen und es bestünde die Gefahr eines Stromschlags.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... bei Gewitter,
... bevor Sie den Artikel reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker nicht am Netzkabel.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Der Artikel hat keinen Ein-/Aus-Schalter. Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Netzsteckers unterbrochen werden. Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.

- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Netzkabel oder am Netzstecker vorhanden sind. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden am Netzkabel wenden Sie sich an das Service Center oder eine Fachwerkstatt bzw. entsorgen Sie den Artikel entsprechend der geltenden Bestimmungen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
Das Kabel ist für ein Vergraben im Erdreich nicht geeignet/zugelassen.
- Platzieren Sie den Artikel nicht in Kühlen oder Vertiefungen, an denen sich Pfützen bilden können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Defekte Leuchtmittel müssen einer umweltgerechten Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.

Technische Daten

Modell:	54657
Artikelnummer:	357 733
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP44
Leuchtmittel:	Typ E27, max. 40 W (im Lieferumfang: 3x LED-Lampe, 3,5 W)
Länge Netzkabel:	ca. 5 m

Safety warnings



Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to another person, remember to give them these instructions.

This product is intended for use as decoration in private homes and not for illuminating entire rooms. It is suitable for use both indoors and outdoors. The product has been designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

- Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!
- Children are not aware of the hazards involved when handling electrical appliances incorrectly. Therefore, never allow children to use electrical appliances while unsupervised.
- The product is suitable to be used both indoors and outdoors and complies with protection type IP44. This means that it is protected against dust and splashes of water, such as rain. However, protect it from heavy rain and running water. Never immerse or use the product in water. This will cause an immediate short-circuit and the risk of an electric shock.
- Only connect the light to a properly installed wall socket with a voltage that complies with the technical specifications of the light.
- Disconnect the mains plug from the wall socket...
... if disturbances occur during use,
... during thunderstorms,
... before cleaning the product.
To unplug, always pull on the mains plug, not on the mains cord.
- The mains cord must not be kinked or squeezed. Keep it away from hot surfaces and sharp edges.
- The product does not have an on/off switch. The power supply can only be disconnected by unplugging the mains plug. Make sure that the wall socket is easily accessible so that the mains plug can be unplugged quickly if necessary.
- Do not use an extension cord.

- Do not use the light if the light itself or its mains cord show signs of damage. Only have repairs carried out by a specialist workshop, or contact the customer care service.
- Do not make any modifications to the product. Do not attempt to replace the mains cord yourself. If the mains cord is damaged, contact the customer care service or a specialist workshop, or dispose of the product in accordance with current regulations.
- Route the mains cord so that no one can trip over it. The cord is not suitable or certified for underground installation.
- Do not position the product in hollows or depressions where puddles might form.
- Do not use any caustic chemicals, or aggressive or abrasive products for cleaning.

Disposal



Devices marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!

You are legally bound to dispose of old devices separately from household waste. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Defective light bulbs must be disposed of in an environmentally-friendly way at a collection point for electrical waste.

Technical specifications

Model:	54657
Product number:	357 313
Mains voltage:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Protection class:	I
Protection type:	IP44
Bulb:	type E27, max. 40 watts (included in delivery: 3x LED bulb, 3.5 watts)
Mains cord length:	approx. 5 m

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění a škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorách, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
- Výrobek je vhodný k používání ve vnitřních i venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. Tento stupeň krytí znamená ochranu před prachem a stříkající vodou, jako je např. déšť. Chraňte jej ale před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... za bouřky a
... než začnete přístroj čistit.
Vždy přitom tahejte přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Síťový kabel nesmí být zlomený ani skřípnutý. Síťový kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek nemá vypínač. Přívod elektrického proudu je možné přerušit pouze vytažením síťové zástrčky ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, aby z ní bylo možné v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na síťovém kabelu nebo na síťové zástrčce viditelná poškození. Případné opravy nechávejte provádět v odborných opravárnách nebo v našem servisním centru.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět Vy sami. Při poškozeních síťového kabelu se obraťte na servisní centrum nebo na jinou odbornou dílnu, resp. výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.
- Síťový kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vadné žárovky musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.

Technické parametry

Model:	54657
Číslo výrobku:	357 313
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	I
Stupeň krytí:	IP44
Žárovka:	typ E27, max. 40 W (3 x LED žárovka 3,5 W v rozsahu dodávky)
Délka síťového kabelu:	cca 5 m

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest do dekoracyjnych celów oświetleniowych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Produkt może być używany w pomieszczeniach oraz na zewnątrz i wykazuje stopień ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed kurzem oraz wodą rozpryskową (np. deszczem). Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym wypadku nie wolno użytkować produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ...
... jeżeli podczas pracy urządzenia wystąpią usterki,
... w czasie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel sieciowy.
- Kabel sieciowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produkt nie jest wyposażony we włącznik/wyłącznik. Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.

- Nie używać przedłużacza.
- Nie używać produktu, gdy produkt, kabel sieciowy lub wtyczka wykazują widoczne uszkodzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać zakładom specjalistycznym lub Centrum Serwisu.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla sieciowego. Jeżeli kabel jest uszkodzony, należy skontaktować się z Linia Obsługi Klienta, zlecić w zakładzie specjalistycznym lub usunąć produkt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
- Kabel sieciowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/ dopuszczony do zakopywania w ziemi.
- Nie ustawiać produktu w dołkach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska zużyte żarówki należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci.

Dane techniczne

Model:	54657
Numer artykułu:	357 313
Napięcie sieciowe:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Klasa ochrony:	I
Stopień ochrony:	IP44
Żarówka:	typ E27, maks. 40 W (w zakresie dostawy: 3x żarówki LED, 3,5 W)
Długość kabla sieciowego:	ok. 5 m

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži na dekoratívne účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov. Výrobok je vhodný na použitie nielen v interiéri, ale aj exteriéri. Je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Nikdy preto nedovoľte deťom používanie elektrických prístrojov bez dozoru.
- Výrobok je určený do interiéru, ako aj exteriéru a zodpovedá druhu krytia IP44. Znamená to ochranu pred prachom a striekajúcou vodou, ako napr. pred dažďom. Chráňte ho však pred silným dažďom a tečúcou vodou. Výrobok v žiadnom prípade nepoužívajte pod vodou. Spôsobili by ste okamžitý skrat a súčasne hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Prístroj zapojte iba do zásuvky nainštalovanej podľa predpisov, ktorej sieťové napätie sa zhoduje s technickými údajmi výrobku.
- Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky ...
... pri poruchách počas prevádzky,
... pri búrkach a
... pred čistením výrobku.
Ťahajte pritom vždy za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte sieťový kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Výrobok nie je vybavený žiadnym spínačom zap./vyp. Napájanie elektrickým prúdom môžete prerušiť vytiahnutím sieťovej zástrčky zo zásuvky. Dbajte na dobrý prístup k zásuvke, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.

- Neuvádzajte výrobok do prevádzky pri viditeľných poškodeníach na samotnom výrobku, sieťovom kábli alebo na sieťovej zástrčke. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.
- Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Sami nesmieme vymieňať ani sieťový kábel. Ak je sieťový kábel poškodený, obráťte sa na špecializovanú opravovňu alebo na predajné miesto, resp. výrobok zlikvidujte podľa platných predpisov.
- Sieťový kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepotýkali. Kábel nie je vhodný/schválený na uloženie do zeme.
- Neumiestňujte výrobok do jam a priehlbín, v ktorých sa môžu vytvárať mláky.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vypálené žiarovky sa musia likvidovať ekologicky v zbernom dvore pre elektroodpad.

Technické údaje

Model:	54657
Číslo výrobku:	357 313
Sieťové napätie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Trieda ochrany:	I
Druh krytia:	IP44
Žiarovka:	typ E27, max. 40 W (súčasťou balenia: 3x LED žiarovka, 3,5 W)
Dĺžka sieťového kábla:	cca 5 m



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a termék-től, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A terméket csak díslámpaként, magánháztartásokban való használatra tervezték, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A lámpa beltéren vagy a szabadban egyaránt használható, üzleti felhasználásra nem alkalmas.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezelésében rejlő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a lámpától.
- A lámpa egyaránt alkalmas beltéri és kültéri használatra, és megfelel az IPX4 érintésvédelmi osztálynak, amely por és fröccsenő víz, pl. eső elleni védelmet jelent. Óvja azonban erős esőtől és folyó víztől. A lámpát víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna és áramütés veszélye állna fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzat-hoz csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzataból, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén.
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.
- A hálózati vezetékét megtörni vagy beszorítani tilos. A hálózati vezetékét tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A termék nem rendelkezik be-/kikapcsoló gombbal. Az áramellátást csak a hálózati csatlakozó kihúzásával tudja megszakítani. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető helyen legyen, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni.
- Ne használjon hosszabbítókábel.

- Ne használja a lámpát, ha azon vagy a hálózati vezetéken sérülés látható. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetékét is csak szakember cserélheti ki. A hálózati vezeték sérülése esetén forduljon szakszervizhez vagy a kereskedőhöz, illetve a hatályos rendelkezéseknek megfelelően dobja ki a terméket.
- Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botolhasson meg benne.
A vezeték földben való elásásra nem alkalmas és ez nem is engedélyezett.
- Ne helyezze a lámpát olyan mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználódott izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

Műszaki adatok

Modell:	54657
Cikkszám:	357 313
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Védelmi osztály:	IP44
Izzó:	E 27 típusú, max. 40 watt (mellékelve: 3 db LED-izzó 3,5 watt)
Hálózati vezeték hossza:	kb. 5 m

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir. Bu ürün hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.
- Bu ürün iç mekanlarda ve ayrıca dış mekanlarda kullanılabilir ve IP44 koruyucu sınıfına uygundur. Bu toz ve örn. yağmur gibi sıçrama sularına karşı koruma demektir. Ancak şiddetli yağmurdan ve akan sudan koruyun. Ürün kesinlikle su altında çalıştırılmamalıdır. Bu anında bir kısa devreye sebep olabilir ve elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve ürünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.
- Elektrik fişini şu durumlarda prizden çekin:
... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
... fırtınalı havalarda,
... ürünü temizlemeden önce.
Elektrik fişini kablodan değil, her zaman fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya ezilmemelidir. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürünün açma/kapama şalteri yoktur. Elektrik akışı sadece elektrik fişinin prizden çıkarılması ile kesilir. Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Uzatma kablosu kullanmayın.

- Üründe, elektrik kablosunda veya elektrik fişinde görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın. Lambada yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise veya servis merkezine yaptırın.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Bağlantı kablosunda hasar olması durumunda yetkili bir servise veya servis merkezine danışın veya ürünü geçerli belirlemelere uygun şekilde imha edin.
- Elektrik kablosunu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin. Kablo, toprağa gömülme için uygun/sertifikalı değildir.
- Ürünü içinde su birikebilecek çukurlara veya derin yerlere konumlandırmayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Arızalı ampuller bir elektronik atık toplama noktasında çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

Teknik bilgiler

Model:	54657
Ürün numarası:	357 313
Şebeke gerilimi:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Koruma sınıfı:	I
Koruma türü:	IP44
Ampul:	Tip E27, maks. 40 W (teslimat kapsamında: 3 adet LED lamba, 3,5 W)
Elektrik kablounun uzunluğu:	yakl. 5 m

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.
In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.



www.tchibo.de/anleitungen

www.tchibo.de/instructions

www.tchibo.cz/navody

www.tchibo.pl/instrukcje

www.tchibo.sk/navody

www.tchibo.hu/utmutatok

www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Artikelnummer | Product number | Číslo výrobku
Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası :
357 313

Hergestellt von • Manufactured by • Výrobce • Producent • Výrobca • Gyártó • Üretici firma :
Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria