




Stolová lampa s LED



Informácia o výrobku



www.tchibo.sk/navody



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopadli nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Lampa je navrhnutá na používanie v domácnosti a nie je vhodná na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k výrobku.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

VAROVANIE pred poranením

- LED diódy v lampe sú veľmi silné. Nepozerajte sa priamo do LED diód.

POZOR – Vecné škody

- Akumulátor je osadený pevne a nedá a nesmie sa vymieňať. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Nerozoberajte lampu. Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Z dôvodu dlhšej životnosti zabudovaných LED diód nie je ich výmena potrebná. LED diódy sa nemôžu a nesmú vymieňať.
- Chráňte lampu pred vlhkosťou a neponárajte ju ani do vody alebo iných tekutín.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.

- Na čistenie výrobku nepoužívajte agresívne čističe, lieh, rozpúšťadlá a pod. Výrobok poutierajte mierne navlhčenou handričkou.
- Pri nabíjaní akumulátora dodržiavajte ...
 - ... pri pripojení USB sieťového adaptéra na elektrickú sieť technické údaje sieťového adaptéra.
 - ... pri pripojení na počítač príp. vopred zatvorte všetky otvorené aplikácie, aby ste zabránili strate dát v prípade problémov.
 - ... pri používaní powerbanky jej technické údaje, ako aj príslušný návod na použitie.

Technické údaje

Model: 379 431
Akumulátor: lítium-iónový, 2x 3,7V --- 1800 mAh
(symbol --- pre jednosmerný prúd)

(testované podľa UN 38.3) menovitá energia: 13,32 Wh

Vstup: USB DC5V 1A

Doba nabíjania: cca 6 hodín

Doba prevádzky: cca 8 hodín (jasné svetlo)
cca 13 hodín (tlmené svetlo)
cca 15 hodín (slabé svetlo)

Zdroj svetla: LED diódy (nie sú vymeniteľné)

Teplota


prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Ak chcete lampu prevádzkovať napájaním z akumulátora, akumulátor pred prvým použitím úplne nabite.



- Lampu pripojte podľa obrázka pomocou dodaného USB kábla na USB prípojku vášho počítača alebo sieťového adaptéra s USB prípojkou (nie je súčasťou balenia). Nabíjací proces štartuje automaticky. Kontrolka svieti na červeno. Akumulátor nabíjajte tak dlho, kým kontrolka nesvieti na zeleno.

Doba nabíjania prázdneho akumulátora je cca 6 hodín.

Doba prevádzky pri plnom akumulátore
cca 8 hodín (jasné svetlo)
cca 13 hodín (tímené svetlo)
cca 15 hodín (slabé svetlo)

Používanie


Stolová lampas LED disponuje funkciou Stepdimming s tromi rôznymi stupňami jasu.

- Stlačte spínač zap./vyp.  na lampe ...

- 1x:** - jasné svetlo
- 2x:** - tímené svetlo
- 3x:** - slabé svetlo
- 4x:** - vypnutie lampy


Rozloženie tienidla lampy

1.




Odstíťte prstenec na tienidle lampy otáčaním proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.

2.




Tienidlo lampy opatrne vytiahnite až na doraz.

3.



Otočte tienidlo lampy do želanej polohy. Tienidlo lampy sa dá otáčať o 360°.

Zloženie tienidla lampy



Stlačte tienidlo lampy až na doraz a prstenec zaistíte otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz.

Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.



Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú likvidáciu prístroja a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraný prístroj.

Číslo výrobku:

379 431




LED-es asztali lámpa

(hu)

Termékismertető



www.tchibo.hu/utmutatok



Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A lámpa magánháztartásokban való használatra készült, üzleti célú használatra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. A terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A lámpában található LED-ek fénye nagyon erős. Ne nézzen közvetlenül a LED-ekbe.

FIGYELEM - anyagi károk

- Az akkumulátor szilárdan be van építve, nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. Az akkumulátor megrongálódása esetén forduljon szakemberhez.
- Ne szerelje szét a lámpát. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- A beépített LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Óvja a lámpát nedvességtől, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

- A termék tisztításához ne használjon maró tisztítószereket, spirítuszt, hígítót stb. A terméket csak egy enyhén nedves kendővel törölje le.
- Az akkumulátor töltésénél ügyeljen a következőkre:

... USB-s hálózati adapterrel való hálózatra csatlakozáskor vegye figyelembe a hálózati adapter műszaki adatait.

... számítógépre csatlakozás előtt zárjon be minden megnyitott alkalmazást, hogy probléma esetén elkerülje az adatvesztést.

... powerbank használatkor vegye figyelembe annak műszaki adatait és használati utasítását.

Műszaki adatok

Modell:	379 431
Akkumulátor:	Lítiumion, 2x 3,7 V — 1800 mAh (A — jel egyenáramot jelez)

(az UN 38.3 - ENSZ

szállítási teszt -

szerint tesztelve)

Bemenet:

Névleges energia: 13,32 Wh

Töltési idő:

USB DC5V 1A

Üzemidő:

kb. 6 óra

kb. 8 óra (nagy fényerő)

kb. 13 óra (tompított fényerő)

kb. 15 óra (kis fényerő)

Izzó:

világító diódák (nem cserélhető)

Környezeti

hőmérséklet:


+10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékefejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Ha a lámpát akkumulátoros üzemmódban szeretné használni, akkor az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.



- ▷ Az ábrázolt módon csatlakoztassa a lámpát a mellékelt USB-töltőkábellel a számítógép egyik USB-portjához vagy egy USB-s hálózati adapterhez (nem tartozék). A töltési folyamat automatikusan elindul. A kontroll-lámpa pirosan világít. Addig töltsé az akkumulátort, amíg a kontroll-lámpa zöld színre vált.

A feltöltési idő üres akkumulátor esetén: kb. 6 óra.

Üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral:

kb. 8 óra (nagy fényerő)

kb. 13 óra (tompított fényerő)

kb. 15 óra (kis fényerő)

Használat


A LED-es asztali lámpa Step-Dimming funkcióval van ellátva, amellyel három különböző fényerőt lehet beállítani.

- ▷ Nyomja meg a  be-/kikapcsoló gombot a lámpán:

- 1 **megnyomás:** - nagy fény
- 2 **megnyomás:** - tompított fény
- 3 **megnyomás:** - kis fény
- 4 **megnyomás:** - kikapcsolás


Lámpaernyő széthajtása

1.




A kioldáshoz forgassa el a lámpaernyő burkolatgyűrűjét ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba.

2.




Óvatosan húzza szét ütközésig a lámpaernyőt.

3.



Forgassa el a lámpaernyőt a kívánt pozícióba. A lámpaernyő 360°-ban elforgatható!

Lámpaernyő összehajtogatása



Nyomja össze ütközésig a lámpaernyőt, és a lezáráshoz tekerje rá a burkolatgyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Figyelem! A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszemelése biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.