

de

Wenn die Lade-/
Aufbewahrungsbox
und die Ohrhörer vollständig
entladen sind, gehen Sie
wie nebenstehend gezeigt vor.

en

When the charging/
storage box and the
earphones are completely
discharged, proceed as shown
in the illustration.


fr

Si le boîtier de charge/
rangement et les
écouteurs sont entièrement
déchargés, procédez comme
indiqué sur l'illustration.


tr

Şarj kutusu/saklama
kutusu ve kulaklıklar
tamamen deşarj olduğunda
yapılması gereken yan tarafta
görölmektedir.


1



2




3



blinkt
flashes
clignotant
yanıp sönüyor

4



aus
off
éteint
kapalı
leuchtet
lights up
allumé
yanıyor

cs Jsou-li nabíjecí/úložný box a sluchátka do uší vybitá, postupujte dle vedlejšího popisu.

pl Jeżeli pudełko do ładowania/przechowywania oraz słuchawki są całkowicie rozładowane, należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną obok.

sk Keď sú nabíjací/úschovný box a slúchadlá do uší úplne vybité, postupujte podľa vedľajšieho popisu.

hu Ha a töltő-/tárolódoz és a fülhallgatók teljesen lemerültek, akkor az itt ábrázolt módon járjon el.

