




Schuh-Spikes



Gebrauch • Sicherheit • Pflege

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 96588 • 2018-04

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neuen Schuhspikes sorgen bei Eis und Schnee für die nötige Trittsicherheit und können Ihnen helfen, unfallfrei und sicher durch die „glatte“ und dunkle Jahreszeit zu kommen. Die Schuhspikes sind schnell und einfach über die Schuhe bzw. Stiefel gezogen. Mit Reflektorfläche auf der Rückseite.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund und sicher durch den nächsten Winter kommen.

Ihr Tchibo Team



Das Produkt ist konform mit der Verordnung (EU) 2016/425 über Persönliche Schutzausrüstung.

Geprüft und zertifiziert von:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH,

Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland

Notified Body Number: 0197

Hergestellt: 2018-04

Verwendbar bis: max. 2023-04

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Die Schuhspikes dienen als Stand- und Gehhilfe bei normalem Gehen auf Eis und Schnee. Der Artikel kann je nach Ausführung an Herren- und Damenschuhen der Größen 37 bis 46 befestigt werden. Die angegebenen Größen beziehen sich auf flache Schuhe ohne Absatz.

Im sportlichen Bereich (Sprint, Curling, Bergwandern etc.) oder im Bereich der Arbeitssicherheit dürfen die Schuhspikes nicht verwendet werden.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

VORSICHT - Sachschäden/Verletzungen

- Beachten Sie: Die Schuhspikes mindern das Risiko des Ausrutschens, können Sie jedoch nicht gänzlich vor Stürzen und daraus folgenden Verletzungen bewahren.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schuhspikes heil und vollständig sind. Sie dürfen nicht verwendet werden, wenn irgendein Defekt daran festzustellen ist.

- Auch bei Nichtbenutzung muss der Artikel nach spätestens 5 Jahren ab Herstellungsdatum entsorgt werden, da die Sicherheit durch Alterung des Materials nicht mehr garantiert ist. Bei häufiger Nutzung können die Spikes ggf. schon nach 2 Jahren abgenutzt sein. Kontrollieren Sie daher die Spikes regelmäßig und verwenden Sie den Artikel nicht weiter, wenn die Spikes abgenutzt sind.
- Befestigen Sie die Schuhspikes nur an robusten, flachsohligen Schuhen.
- Die Schuhsohlen müssen beim Gehen vollflächig auf dem Artikel aufliegen. Schuhe mit hohen Absätzen sind nicht geeignet.
- Seien Sie vorsichtig bei hellen bzw. empfindlichen Schuhen. Das Gummi, mit dem die Schuhspikes befestigt werden, könnte einen Gummi-Abrieb auf Ihren Schuhen hinterlassen.
- Nehmen Sie die Schuhspikes sofort ab, sobald harter, fester Untergrund wieder rutschsicher ist (Beton, Asphalt o.Ä.). Sonst kann der Untergrund beschädigt werden bzw. die Spikes nutzen schneller ab.
- Nutzen Sie die Schuhspikes nicht auf empfindlichen Böden wie z.B. Auslegware, Parkett, Holzfliesen etc. Diese könnten beschädigt werden. Bei Auslegware und Teppichen besteht zudem das Risiko mit den Spikes in den Teppichschlingen hängen zu bleiben und zu stürzen.

Entsorgen

Die Spikes sind nicht austauschbar. Ist der Artikel abgenutzt oder beschädigt, entsorgen Sie ihn über den Hausmüll.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **363 946 / 363 947** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der VO(EU)2016/425 erfüllt.


Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Gebrauch



Die Schuhspikes sind passend für Schuhgrößen 37-41 (4-7,5) und 41-46 (7,5-11,5).



1. Ziehen Sie die Schuhspikes wie abgebildet über Ihre Schuhspitze. Die Spikes müssen nach unten zeigen.



2. Fassen Sie das Gummi hinten an der Markierung, ziehen Sie es nach hinten und haken Sie es über die Hacke.



3. Prüfen Sie, ob die Schuhspikes vollflächig anliegen und richtig eingehakt sind.

Pflege

- ▷ Spülen Sie die Schuhspikes nach dem Gebrauch unter fließendem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen - nicht auf oder direkt an der Heizung.
- ▷ Bewahren Sie den Artikel an einem kühlen und trockenen Platz auf. Schützen Sie ihn vor direktem Sonnenlicht. Sonnenlicht kann das Gummi mürbe und brüchig werden lassen.
- ▷ Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Artikelnummer: 363 947 (Größe 41-46)
363 946 (Größe 37-41)