


CREATE, EXPLORE, SURVIVE

MINECRAFT




ITEM: 657285MC


58 x 105 x 41 cm

- DE WICHTIG! - FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!
- GB ATTENTION! - PLEASE STORE FOR FURTHER ENQUIRIES! READ CAREFULLY!
- FR IMPORTANT! - CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE - LIRE ATTENTIVEMENT!
- ES ¡ATENCIÓN! - GUARDAR PARA UN USO POSTERIOR. - LÉASE DETENIDAMENTE!
- PT IMPORTANTE! - GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS - LER COM ATENÇÃO!
- IT IMPORTANTE! CONSERVARE PER L'USO FUTURO - LEGGERE CON ATTENZIONE!
- NL BELANGRIJK! - BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR LATERE RAADPLEGING!
ZORGVULDIG LEZEN!
- DK VIGTIGT! BØR OPBEVARES TIL SENERE BRUG - SKAL LÆSES GRUNDIGT!
- SE VIKTIGT! SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK - MÅSTE LÄSAS NOGA!
- FI TÄRKEÄÄ! - SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN - LUE TARKKAVAISESTI!
- NO VIKTIG! - OPPBEVARES FOR SENERE BRUK - MÅ LESES NØYE!
- PL WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ! STARANNIE PRZECZYTAĆ!
- CZ DŮLEŽITÉ! - NÁVOD SI USCHÓVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ! - PEČLIVĚ SI JEJ PROČTĚTE!
- HU FONTOS! - KÉSZŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG - GONDOSAN OLVASSA EL!
- HR VAŽNO! - SAČUVATI ZA KASNIJU UPORABU - PAŽLJIVO PROČITATI!
- RO IMPORTANT! - PĂSTRĂȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ - CITIȚI CU ATENȚIE!
- RS VAŽNO! - ČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU - PAŽLJIVO SVE PROČITATI!
- SK DÔLEŽITÉ! - NÁVOD UCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE -
DÔKLADNE SI HO PREČÍTAJTE!
- SI POMEMBNO! - SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO - TEMELJITO PREBERITE!
- TR ÖNEMLİ!-DAHA SONRA KULLANILMAK ÜZERE DE MUHAFAZA EDİNİZ-
DİKKATLE OKUYUNUZ!
- GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! - ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ - ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!
- RU ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЕ И СОХРАНИТЕ!




1



2




E




- DE** **Warnung!** Von Feuer fernhalten. **Wichtig!** Aufbau muss von Erwachsenen erfolgen. **Warnung!** Nicht für Kinder geeignet, die nicht ohne Hilfe sitzen können. **Wichtig!** Entfernen Sie alle Verpackungskomponenten, bevor Sie das Produkt einem Kind geben. **Warnung!** Nicht extremer Hitze aussetzen. Verwenden Sie dieses Produkt immer unter Aufsicht von Erwachsenen. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Schwäche bitte entsorgen.
- GB** **Warning!** Keep away from fire. **Important!** Adult assembly required. **Warning!** Not suitable for children unable to sit up unaided. **Important!** Remove all packaging components before giving to a child. **Warning!** Do not expose to extreme heat. Always use this product with adult supervision. Inspect product before each use. Discard and replace at first signs of damage or weakness.
- FR** **Attention !** Tenir à l'écart du feu. **Important !** Assemblage par un adulte requis. **Attention !** Ne convient pas aux enfants incapables de s'asseoir sans aide. **Important !** Retirer tous les éléments d'emballage avant de donner le produit à un enfant. **Attention !** Ne pas exposer à une chaleur extrême. Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte. Inspecter le produit avant chaque utilisation. Jeter et remplacer dès les premiers signes de détérioration ou de faiblesse.
- ES** **¡Advertencia!** Manténgase alejado del fuego. **¡Importante!** Requiere montaje por parte de un adulto. **¡Advertencia!** No apto para niños que no puedan sentarse sin ayuda. **¡Importante!** Retire todos los componentes del embalaje antes de dárselo a un niño. **¡Advertencia!** No exponer a calor extremo. Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. Inspeccione el producto antes de cada uso. Deséchelo y sustitúyalo ante los primeros signos de daño o debilidad.
- IT** **Attenzione!** Tenere lontano da fonti di calore. **Importante!** Richiede il montaggio da parte di un adulto. **Attenzione!** Non adatto a bambini incapaci di stare seduti senza assistenza. **Importante!** Rimuovere tutti i componenti dell'imballaggio prima di dare il prodotto a un bambino. **Attenzione!** Non esporre a calore estremo. Utilizzare sempre questo prodotto sotto la supervisione di un adulto. Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo. Gettare e sostituire al primo segno di danneggiamento o debolezza.
- NL** **Opgelet!** Uit de buurt van vuur houden. **Belangrijk!** Moet door een volwassene in elkaar worden gezet. **Opgelet!** Niet geschikt voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten. **Belangrijk!** Verwijder alle verpakingsonderdelen voordat u het product aan een kind geeft. **Opgelet!** Niet blootstellen aan extreme hitte. Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. Controleer het product voor elk gebruik. Gooi het product weg en vervang het bij de eerste tekenen van beschadiging of zwakte.
- DK** **Advarsel!** Oldes væk fra ild. **Vigtigt!** Skal samles af en voksen. **Advarsel!** Ikke egnet til børn, der ikke kan sidde op uden støtte. **Vigtigt!** Fjern alle emballagekomponenter, før produktet gives til et barn. **Advarsel!** Må ikke udsættes for ekstreme varmekilder. Brug altid dette produkt under opsyn af en voksen. Kontrollér produktet før hver brug. Kassér og udskift ved første tegn på skade eller svagheit.
- SE** **Varning!** Hålls borta från öppen eld. **Viktigt!** Produkten måste monteras av en vuxen. **Varning!** Ej lämplig för barn som inte kan sitta upp utan stöd. **Viktigt!** Ta bort allt förpackningsmaterial innan produkten ges till ett barn. **Varning!** Utsätt inte produkten för extrema temperaturer. Produkten ska alltid användas under uppsikt av en vuxen. Inspektera produkten före varje användning. Kassera och ersätt produkten vid första tecken på skador eller försvagningar.
- FI** **Varoitust!** Pidä tuote pois avotulen läheltä. **Tärkeää!** Aikuisen kokoaminen vaaditaan. **Varoitust!** Ei sovelly lapsille, jotka eivät pysty istumaan ilman tukea. **Tärkeää!** Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin annat tuotteen lapselle. **Varoitust!** Älä altista tuotetta äärimmäiselle kuumuudelle. Käytä tuotetta aina aikuisen valvonnassa. Tarkista tuotteen kunto ennen jokaista käyttökertaa. Hävitä ja vaihda tuote heti, jos siinä ilmenee vaurioita tai heikentymisen merkkejä.
- NO** **Advarsel!** Hold produktet borte fra åpen ild. **Viktig!** Monteres av en voksen. **Advarsel!** Ikke egnet for barn som ikke kan sitte oppreist uten støtte. **Viktig!** Fjern alt emballasjemateriell før produktet gis til et barn. **Advarsel!** Ikke utsett produktet for ekstreme varmekilder. Produktet skal alltid brukes under tilsyn av en voksen. Inspiser produktet før hver bruk. Kast og erstatt produktet ved første tegn på skade eller svekkelse.
- PL** **Ostrzeżenie!** Trzymać z dala od ognia. **Ważne!** Montaż wyłącznie przez osobę dorosłą. **Ostrzeżenie!** Nieodpowiednie dla dzieci, które nie potrafią samodzielnie siedzieć. **Ważne!** Przed przekazaniem dziecku usuń wszystkie elementy opakowania. **Ostrzeżenie!** Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury. Produkt należy zawsze używać pod nadzorem osoby dorosłej. Sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem. Wyrzuć i wymień produkt przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
- CZ** **Upozornění!** Uchovávejte mimo dosah ohně. **Důležité!** Montáž musí provést dospělá osoba. **Upozornění!** Není vhodné pro děti, které ještě neumí samostatně sedět. **Důležité!** Před předáním dítěti odstraňte všechny části obalu. **Upozornění!** Nevystavujte extrémnímu teple. Výrobek používejte vždy pod dohledem dospělé osoby. Před každým použitím zkontrolujte stav výrobku. Při prvních známkách poškození nebo oslabení výrobek zlikvidujte a nahraďte novým.
- HU** **Figyelem!** Tartsa távol a nyílt lángtól. **Fontos!** A terméket felnőttek kell összeszerelni. **Figyelem!** Nem alkalmas olyan gyermekek számára, akik nem tudnak önállóan ülni. **Fontos!** A termék átadása előtt távolítsa el minden csomagolási anyagot. **Figyelem!** Ne tegye ki extrém hőhatásnak. A terméket mindig felnőtt felügyelete mellett használja. Használat előtt mindig alaposan ellenőrizze a termék állapotát. Ha bármilyen sérülés vagy gyengülés jele észlelhető, a terméket dobja ki és cserélje le.
- HR** **Upozorenje!** Držati dalje od vatre. **Važno!** Sastavljanje mora obaviti odrasla osoba. **Upozorenje!** Nije prikladno za djecu koja ne mogu samostalno sjediti. **Važno!** Prije nego što proizvod date djetetu, uklonite svu ambalažu. **Upozorenje!** Ne izlagati ekstremnoj toplini. Proizvod se uvijek mora koristiti pod nadzorom odrasle osobe. Pregledajte proizvod prije svake upotrebe. Odmah bacite i zamijenite proizvod pri prvim znakovima oštećenja ili slabosti.
- RO** **Atenție!** A nu se apropia de foc. **Important!** Montajul trebuie realizat de un adult. **Atenție!** Nu este potrivit pentru copii care nu pot sta în șezut fără sprijin. **Important!** Îndepărtați toate componentele ambalajului înainte de a da produsul copilului. **Atenție!** Nu expuneți produsul la temperaturi extreme. Folosiți întotdeauna produsul sub supravegherea unui adult. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați și înlocuiți produsul la primele semne de deteriorare sau slăbiciune.
- SK** **Varovanie!** Uchovávať mimo dosahu ohňa. **Dôležité!** Montáž musí vykonať dospelá osoba. **Varovanie!** Nie je vhodné pre deti, ktoré nedokážu samostatne sedieť. **Dôležité!** Pred odovzdaním dieťaťu odstráňte všetky časti obalu. **Varovanie!** Nevystavujte extrémnemu teplu. Produkt používajte vždy pod dohľadom dospelého osoby. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Pri prvých príznakoch poškodenia alebo oslabenia produkt zlikvidujte a nahraďte novým.
- SI** **Opozorilo!** Hraniti stran od ognja. **Pomembno!** Montažo mora opraviti odrasla oseba. **Opozorilo!** Ni primerno za otroke, ki ne znajo samostojno sedeti. **Pomembno!** Preden izdelek daste otroku, odstranite vse embalažne dele. **Opozorilo!** Ne izpostavljajte izdelka ekstremni vročini. Izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Pred vsakokratno uporabo preverite stanje izdelka. Ob prvih znakih poškodb ali oslabilnosti izdelek zavrzite in zamenjajte.

TR **Uyarı!** Ateşten uzak tutunuz. **Önemli!** Montaj yetişkin tarafından yapılmalıdır. **Uyarı!** Desteksiz oturamayan çocuklar için uygun değildir. **Önemli!** Ürünü çocuğa vermeden önce tüm ambalaj parçalarını çıkarınız. **Uyarı!** Ürünü aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Ürünü her zaman yetişkin gözetiminde kullanınız. Her kullanımdan önce ürünü kontrol ediniz. Hasar veya zayıflama belirtileri görüldüğünde ürünü atınız ve yenisi ile değiştiriniz.

RU **Внимание!** Держать подальше от огня. **Важно!** Сборка должна выполняться взрослым. **Внимание!** Не подходит для детей, которые не могут сидеть без поддержки. **Важно!** Удалите все упаковочные материалы перед тем, как дать изделие ребенку. **Внимание!** Не подвергайте изделие воздействию высокой температуры. Используйте изделие только под присмотром взрослого. Проверяйте изделие перед каждым использованием. При первых признаках повреждения или износа изделие следует выбросить и заменить.




ITEM: 657285MC
58 x 105 x 41 cm



ITEM: 667207MC
120 x 60 x 60 cm

RESPONSIBILITY:



INFO:



+41 41 780 3808



service@phoenix-group.ch



Take part in our raffle!
Participer a notre tirage ausort!
Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil!

www.phoenix-group.ch

