

Montage der Hängelampe Karussell



BRAUCHEN SIE HILFE? Kontaktieren Sie uns unter +33 6 52 35 83 55

NEED HELP? Contact us at +33 (0)6 52 35 83 55



Für diese Leuchte, empfehlen wir eine E27-LED Glühbirne (max. 20W)

For this light, we recommend an E27 bulb type LED (20W max)



Erste Schritte vor der Montage des Karussells:






Legen Sie eines der 3
abgebildeten
Werkzeuge bereit,



um die Flächen aller kleinen Kerben an den farbigen
Lampenelementen herauszulösen.



Montieren Sie die 3 Elemente des Bodens




Oberseite des zentralen Zylinders (8 Kerben)




Unterseite des zentralen Zylinders (6 Kerben)






Stecken Sie
die Kerben
ineinander
NACH INNEN



! Richten Sie den Verschluss
des Bodens mit dem des Zylinders aus



Stecken Sie das Kabel in das Loch oben im Dach.
Schließen Sie die Kerben **ineinander, NACH INNEN**




⑭ Karusselldach- und Turmmontage




Führen Sie die 8 Kerben des Rohrs
in den Löchern des Daches ein, aber...

...passen Sie auf !





Richten Sie die DachschlieÙ
mit der SchlieÙung
des Zentralen zylinders



Der Verschluss des Daches
und der des Zentralzylinders
sind nicht fluchtend.



Hinweis:
Vor dem Dachabschluss darf
keine Kerbe vorhanden sein



Vorsicht !

Bewahren Sie die kleinen Bestandteile und die Plastiktüte für Kinder unerreichbar auf.
Unter den Einzelteilen des Produkts befinden sich Kleinteile oder spitze Winkel, die eine Gefahr für Kinder darstellen können. Daher ist beim Öffnen der Tüte und beim Zusammenbauen mit Vorsicht vorzugehen.
Dieses Produkt ist von einem Erwachsenen zu montieren.

HERGESTELLT IN FRANKREICH

LEUCHTE DER CLASSE 2 - 230 VOLTS - MAXIMAL 20 WATTS - NORMGERECHT

