

de Wichtige Hinweise zur Reinigung

- ▷ Wischen Sie die Teigrolle vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab.
 - Reinigen Sie die Teigrolle immer sofort nach dem Gebrauch.
 - Tauchen Sie die Teigrolle nicht in Wasser ein und halten Sie sie auch nicht unter fließendes Wasser.
 - Die Teigrolle ist nicht spülmaschinengeeignet.
-

en Important information for cleaning

- ▷ Wipe the rolling pin with a dampened cloth before using it for the first time and after every further use.
 - Always clean the rolling pin immediately after use.
 - Do not immerse the rolling pin in water and do not hold it under running water.
 - The rolling pin is not dishwasher-safe.
-

fr Consignes importantes de nettoyage

- ▷ Avant la première utilisation et après chaque utilisation suivante, essuyez le rouleau à pâtisserie avec un chiffon humide.
 - Nettoyez le rouleau à pâtisserie immédiatement après l'utilisation.
 - Ne plongez pas le rouleau à pâtisserie dans l'eau et ne le nettoyez pas à l'eau courante.
 - Le rouleau à pâtisserie ne va pas au lave-vaisselle.
-

cs Důležité pokyny k čištění

- ▷ Váleček na těsto před prvním použitím a po každém dalším použití otřete navlhčeným hadříkem.
- Váleček na těsto vyčistěte vždy ihned po použití.
- Váleček na těsto neponořujte do vody ani jej nedržte pod tekoucí vodou.
- Váleček na těsto není vhodný do myčky.

pl Ważne wskazówki dotyczące czyszczenia

- ▷ Przed pierwszym oraz po każdym kolejnym użyciu przetrzeć wałek do ciasta wilgotną ściereczką.
 - Wałek do ciasta czyścić natychmiast po użyciu.
 - Nie zanurzać wałka do ciasta w wodzie ani nie trzymać go pod bieżącą wodą.
 - Wałek do ciasta nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
-

sk Dôležité upozornenia na čistenie

- ▷ Valček na cesto pred prvým použitím a po každom ďalšom použití utrite vlhkou handričkou.
 - Valček na cesto čistite vždy ihneď po použití.
 - Valček na cesto neponárajte do vody a nedržte ho priamo pod tečúcou vodou.
 - Valček na cesto nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.
-

hu Fontos tudnivalók a tisztításhoz

- ▷ Törölje le a sodrófát egy nedves ruhával az első használat előtt és minden használat után.
 - A sodrófát mindig azonnal a használat után tisztítsa meg.
 - A sodrófát ne merítse vízbe, és ne tartsa folyó víz alá sem.
 - A sodrófa mosogatógépben nem tisztítható.
-

tr Temizlik ile ilgili önemli bilgiler

- ▷ Merdaneyi ilk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra nemli bir bezle silin.
- Merdaneyi her zaman kullanımdan sonra temizleyin.
- Merdaneyi suya daldırmayın ve akan su altına da tutmayın.
- Merdane, bulaşık makinesinde yıkamak için uygun değildir.