




Stolní lampka LED



Informace o výrobku



www.tchibo.cz/navody



Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tato lampka je určena k používání v soukromých domácnostech a není vhodná ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- V lampě umístěné LED jsou velmi jasné. Nikdy se nedívejte přímo do světla LED.

POZOR na věcné škody

- Akumulátor je pevně zabudován a nesmí se vyměňovat svépomocí. V případě poškození akumulátoru se obraťte na odbornou opravovnu.
- Lampu nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- Vestavěné LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Lampu chraňte před vlhkostí. Neponořujte ji do vody nebo jiných kapalin.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění lampy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol, ředidla apod. Výrobek utírejte jenom mírně navlhčeným hadříkem.

- Při dobíjení akumulátoru dbejte následujících opatření ...

- ... když připojíte akumulátor přes síťový adaptér USB k elektrické síti, dodržujte technické parametry síťového adaptéru.
- ... při připojení k počítači zavřete nejdřív všechny otevřené aplikace, abyste v případě problémů zabránili ztrátě dat.
- ... když budete používat náhradní akumulátor powerbanku, dodržujte jeho technické parametry a příslušný návod k použití.

Technické parametry

Model:	379 431
Akumulátor:	lithium-iontový, 2x 3,7V --- 1800 mAh (symbol --- znamená stejnosměrný proud)

(testování podle UN 38.3) jmenovitá energie: 13,32 Wh

Vstup: USB DC5V 1A

Doba nabíjení: cca 6 hodin

Doba provozu: cca 8 hodin (jasné světlo)
cca 13 hodin (tlumené světlo)
cca 15 hodin (slabé světlo)

Žárovky: světelné diody (nelze měnit)


Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Budete-li lampu chtít provozovat na akumulátor, nabijte jej před prvním použitím naplno.



- Lampu připojte podle obrázku dodaným nabíjecím kabelem k USB portu Vašeho počítače nebo síťového adaptéru s USB konektorem (není v rozsahu dodávky). Nabíjecí proces startuje automaticky. Kontrolka svítí červeně. Akumulátor nabíjejte tak dlouho, dokud nesvítí zeleně.

Doba nabíjení vybitého akumulátoru je přibližně 6 hodin.

Doba provozu s plně nabitým akumulátorem
cca 8 hodin (jasné světlo)
cca 13 hodin (tlumené světlo)
cca 15 hodin (slabé světlo)

Použití


Stolní lampička LED je vybavena funkcí stupňovitěho stmívání step dimming s třemi stupni jasu.

- Stiskněte vypínač  na lampě ...

- 1x:** - jasné světlo
- 2x:** - tlumené světlo
- 3x:** - slabé světlo
- 4x:** - lampička se vypne


Rozložení stínítka lampičky

1.




K uvolnění zablokování otočte kruh pláště lampičky proti směru hodinových ručiček až na doraz.

2.




Stínítko lampičky opatrně roztáhněte až na doraz.

3.



Otočte je do žádané polohy. Stínítko lze vyklánět o 360°.

Složení stínítka lampičky



Stlačte stínítko až na doraz a otočte kruh pláště ve směru hodinových ručiček k zablokování až na doraz.

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat ve sběrně určené

obecní či městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku:

379 431




Lampka stołowa LED



Informacje o produkcie



www.tchibo.pl/instrukcje



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Lampkę zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci.
- Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Zawarte w lampie diody LED są bardzo jasne. Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Akumulator jest wbudowany na stałe. Nie ma możliwości jego samodzielnej wymiany i nie wolno tego robić. W przypadku uszkodzenia akumulatora skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
- Nie wolno rozbierać lampki na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Ze względu na ich bardzo długą żywotność, wymiana wbudowanych na stałe diod świecących (LED) nie jest konieczna. Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany tych diod.
- Chronić lampkę przed wilgocią oraz nie zanurzać jej w wodzie czy innych cieczach.

- Produkt należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia produktu nie używać silnych środków czyszczących, spirytusu, rozcieńczalnika itp. Przetrzeć produkt tylko lekko zwilżoną ściereczką.
- Podczas ładowania akumulatora należy...

... sprawdzić dane techniczne zasilacza w przypadku podłączania do sieci elektrycznej przez zasilacz USB.

... w przypadku podłączania do komputera zamknąć wszystkie otwarte programy, aby uniknąć utraty danych w przypadku wystąpienia problemów.

... w przypadku podłączania do przenośnej ładowarki (powerbank) zapoznać się z jej danymi technicznymi i instrukcją obsługi.

Dane techniczne

Model: 379 431
Akumulator: litowo-jonowy, 2x 3,7V --- 1800 mAh
(Symbol --- oznacza prąd stały)

(przebadano

wg UN 38.3)

Wejście:

Czas ładowania:

Czas pracy:

Źródło światła:

Temperatura


otoczenia:

energia znamionowa: 13,32 Wh
USB DC5V 1A
ok. 6 godzin
ok. 8 godzin (światło jasne)
ok. 13 godzin (światło przyciemnione)
ok. 15 godzin (światło słabe)
diody świecące (niewymienne)
od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl
W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy
sobie prawo wprowadzania zmian w jego konstrukcji
i wyglądzie.

Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Chcąc używać lampy w trybie bateryjnym, przed pierwszym użyciem należy ją całkowicie naładować.



- ▷ Podłączyć lampkę do portu USB komputera lub zasilacza sieciowego z portem USB (poza zakresem dostawy) za pomocą dołączonego kabla ładowania USB, jak pokazano na ilustracji. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie. Lampka kontrolna świeci się na czerwono. Ładować akumulator do momentu zaświecenia się lampki kontrolnej na zielono.

Czas ładowania rozładowanego akumulatora wynosi ok. 6 godzin.

Czas pracy przy całkowicie naładowanym akumulatorze
ok. 8 godzin (światło jasne),
ok. 13 godzin (światło przyciemnione)
ok. 15 godzin (światło słabe)

Obsługa


Lampa stołowa LED posiada funkcję stopniowego przyciemniania z trzema różnymi poziomami jasności.

- ▷ Nacisnąć wyłącznik/wyłącznik lampki:

- 1 raz: - - światło jasne
- 2 razy: - - światło przyciemnione
- 3 razy: - - światło słabe
- 4 razy: - - lampa wyłączona


Rozkładanie klosza lampki

1.




Aby odblokować klosz lampki, obrócić do oporu pierścieni obudowy klosza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2.




Ostrożnie rozsunąć klosz (do oporu).

3.



Obrócić klosz do żądanej pozycji. Klosz można obracać o 360°.

Składanie klosza lampki



Złożyć klosz do oporu i obrócić pierścień obudowy klosza zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu, aby go zablokować.

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora.