

Tchibo Miroir de maquillage à LED

fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

Grâce à son grossissement de 10 fois et à ses LED éclairant comme en plein jour, votre nouveau miroir de maquillage vous permettra de vous maquiller avec une grande précision.

Doté d'une puissante ventouse, l'article se fixe en toute sécurité aussi bien sur une table que sur un mur carrelé ou un miroir.

Vous pouvez orienter le miroir de maquillage à LED et le faire pivoter sur 360° pour le régler au mieux en fonction de vos besoins.

L'équipe Tchibo

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

• Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

• En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants.

• Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

• Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.

• Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.

• Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!

• Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).

• Ne plongez pas l'article dans l'eau, protégez-le également des gouttes et des projections d'eau. L'électronique n'est pas protégée contre les projections d'eau.



• Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

• Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.


• Posez l'article à un endroit où il ne pourra pas tomber. Risque de blessure par bris de verre.

• Si vous ne posez pas l'article, mais le fixez p. ex. sur un mur carrelé ou un miroir, respectez impérativement les instructions du chapitre «Fixer la ventouse». Ne placez pas d'objets fragiles sous le miroir.

Il est normal que les ventouses se décollent de la surface au bout d'un certain temps! Pour éviter les détériorations, détachez la ventouse de temps en temps et fixez-la de nouveau.



Insérer / changer les piles



1. Appuyez sur la languette du compartiment à piles et tirez-la vers le bas pour enlever le couvercle.
2. Insérez les piles comme indiqué. Respectez la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible et perceptible.

Si la lumière baisse d'intensité ou s'éteint, c'est qu'il faut changer les piles.

Fixer la ventouse

REMARQUE - risque de détérioration

Il est normal que les ventouses se décollent de la surface au bout d'un certain temps! Afin d'éviter toute détérioration, veuillez respecter les consignes et conseils suivants. Desserrez de temps en temps le pied à ventouse et fixez-le à nouveau.

1. Le traitement préalable de la surface est décisif! Veillez à ce que ...

... le support soit lisse, p. ex. surfaces en verre et miroir, carreaux émaillés
Notre conseil: collez un morceau de film adhésif lisse et transparent sous la ventouse. Elle adhèrera ainsi beaucoup plus longtemps.

... le support soit propre et sec, exempt de poussière, de graisse, de silicone, de calcaire et d'autres salissures.


Notre conseil: nettoyez le support avec un nettoyant pour vitres, du vinaigre, de l'acide citrique ou de l'alcool ménager (isopropanol). Puis séchez-le bien.

... la ventouse soit propre et sèche, exempte de résidus de fabrication graisseux.

Notre conseil: nettoyez la ventouse avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle ordinaire. Puis séchez-la bien.

2. Appuyez fermement le pied à ventouse sur la surface.

3. Vissez fermement le pied à ventouse dans le sens des aiguilles d'une montre.



Questions sur les ventouses

Pourquoi ma ventouse ne tient-elle pas?

Il est dans la nature des ventouses de se détacher au bout d'un certain temps!

▷ Ne placez aucun objet fragile juste au-dessous du miroir.

▷ Rappuyez fermement sur les ventouses courantes de temps en temps!

La ventouse est tombée?

▷ Nettoyez le support et la surface de contact de la ventouse, puis fixez le pied à ventouse au support. S'il retombe après un bref laps de temps, c'est que la surface n'est pas assez lisse ou que la ventouse est trop usée.

La surface n'est pas assez lisse?


Notre conseil: vaporisez un peu de laque à cheveux sur la ventouse, puis fixez-la immédiatement sur la surface nettoyée en appuyant dessus.

La ventouse est trop usée?


Toutes les matières plastiques durcissent au fil du temps. Vous pouvez généralement le constater à la décoloration du matériau, habituellement transparent. Vous devez alors remplacer la ventouse, car elle a atteint la fin de sa durée de vie naturelle.

Détacher la ventouse

1. Tenez bien le miroir de maquillage à LED, surtout si vous l'avez fixé sur un mur carrelé ou un miroir, p. ex.
2. Tournez le pied à ventouse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous le sentiez se détacher.
3. Tirez sur la languette de la ventouse.




Orienter le miroir



Le miroir est fixé au pied à ventouse par une articulation sphérique qui permet de l'orienter et de le faire pivoter dans pratiquement toutes les directions.

Ne touchez pas la surface du miroir pour ne pas laisser d'empreintes.

Allumer et éteindre l'éclairage LED



Nettoyage

REMARQUE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Enlevez les piles de l'article.
2. Nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide et, si nécessaire, un peu de nettoyant pour vitres pour la surface du miroir. Essayez avec un chiffon sec et non pelucheux.
3. Réinsérez les piles.

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés. afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries**, signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Caractéristiques techniques

Modèle:	661 161
Piles:	3x LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C



Tchibo LED kozmetik aynası

tr Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!

Yeni LED kozmetik aynanız 10 kat büyütür ve böylece gündüz ışığı parlaklığında olan LED'ler ile birlikte detaylı bir makyajı mümkün kılar.

Ürün güçlü bir vantuzla sahiptir ve hem bir masaya hem de fayanslı bir duvara veya bir aynaya güvenli bir şekilde sabitlenebilir.

LED kozmetik aynasını döndürebilir ve ihtiyaçlarınıza göre optimum şekilde hizalamak için 360° çevirebilirsiniz.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için !

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Ürün iç alandaki kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

• Piller yutulduğunda hayatı tehlike oluşturabilir.

Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağız içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle hem eski hem de yeni pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

• Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerekliğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

• Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri; farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.

• Gerekliyse pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

• Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin.

• Ürünü suya daldırmayın, ayrıca damlayan ve sıçrayan sudan koruyun. Elektronik aksam su sıçramasına karşı korumalı değildir.


• Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklardan koruyun. Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

• Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.

• Ürünü, düşmeyecek şekilde yerleştirin. Cam kırılması nedeniyle yaralanma tehlikesi.

• Ürünü kendi ayağı üzerine koymadığınızda, örneğin fayanslı bir duvara veya aynaya tutturursanız, "Vantuzun takılması" bölümündeki talimatları izlediğinizden emin olun. Aynanın altına kırılabilir nesnelere koymayın.

Vantuzların yerinden çıkması, doğaldır! Hasarları önlemek için vantuz ayağını ara sıra çözün ve yeniden sabitleyin.




Ön taraf

LED Halka aydınlatma

10 kat büyüten ayna yüzeyi

Vantuz ayağı

Vantuz dili




Arka taraf

Açma/kapama şalteri

Pil yuvası kapağı

360°-maksal

Pilleri yerleştirme / değiştirme



1. Pil yuvasının kapağındaki tırnakları aşağıya bastırın ve kapağını çıkarın.
 2. Pilleri resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
 3. Pil yuvası kapağını tekrar takın, duylabilir ve hissedilir şekilde yerine oturana kadar bastırın.
- Işık zayıflarsa veya tamamen sönerse pillerin değiştirilmesi gerekir.

Vantuzu sabitleme

BİLGİ- Maddi hasarlar

Vantuzların yerinden çıkması, doğaldır! Hasarları önlemek için aşağıdaki ipuçlarını ve önerileri dikkate alın. Vantuz ayağını zaman zaman gevşetin ve yeniden takın.

1. Doğru ön işlem önemlidir! Aşağıdakileri yerine getirin ...

... pürüzsüz bir yüzey, örn. cam ve ayna yüzeyleri, sırlı fayanslar.

Önerimiz: Altına bir parça düz, şeffaf kendi kendine yapışan folyoyu yapıştırın. Böylece vantuz daha uzun süre dayanır.

... temiz ve kuru bir yüzey, toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlenmelerden arındırılmış.


Önerimiz: Zemini cam temizleyicisi, sirke, limon asidi veya evlerde kullanılan alkol (izopropanol) temizleyin. Ardından iyice kurutun.

... yağlı üretim kalıntılarında arındırılmış, temiz ve kuru bir vantuz.

Önerimiz: Vantuzun tutma yüzeyini sıcak su ve evinizde bulunan deterjan ile temizleyin. Ardından iyice kurutun.

2. Vantuz ayağını sıkıca zemine bastırın.

3. Vantuz ayağını saat yönünde elle sıkarak çevirin.



Böylelikle vantuz kendini içeri çeker.

Vantuzlarla ilgili sorular

Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması, onların niteliğinde vardır!

▷ Aynı zamanda altına kırılabilir bir şey de koymayın.

▷ Geleneksel vantuzları zaman zaman tekrar sıkıca bastırın!

Vantuz yerinden düştü mü?

▷ Zemini ve vantuzun tutma yüzeyini temizleyin ve vantuz ayağını tekrar sabitleyin. Sürekli olarak düşüyorsa, ya zemin yeteri kadar düz değildir ya da vantuz çok eskidir.

Zemin yeteri kadar düz değil mi?


Önerimiz: Vantuzun tutma yüzeyine bir saç spreyi püskürtün, vantuzu hemen temizlenen zemin üzerine bastırın.

Vantuz çok mu eski?

Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoğunlukla alışıldığı üzere şeffaf bir malzemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda vantuz doğru kullanım ömrünün sonuna gelmiştir.


Vantuzun çözülmesi

1. LED kozmetik aynasını, özellikle de fayanslı bir duvara, bir aynaya vb. sabitlemişseniz sağlam tutun.
2. Vantuz ayağını, hissedilir şekilde çözülene kadar saat ibresinin tersi yönünde çevirin.
3. Vantuz ayağının dilinden çekin.



Şimdi ürün çıkarılıp alınabilir.


Aynayı hizalama



Ayna bir küresel mafsal üzerinden vantuz ayağına sabitlenmiştir ve böylelikle neredeyse tüm yönlere hareket ettirilebilmekte ve çevrilebilmektedir.

Parmak izi bırakmamak için ayna yüzeyine mümkünse dokunmayın.

LED aydınlatmayı açma ve kapama



Açma/kapama şalteri

▷ LED halka aydınlatmasını açmak veya kapatmak için aynanın arkasındaki açma/kapama şalterine basın.

Temizleme

BİLGİ - Maddi hasarlar

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

1. Pilleri üründen çıkarın.
2. Ürünü hafif nemli bir bezle ve gerekirse ayna yüzeyi için bir miktar cam temizleyici ile temizleyin. Kuru, tükü bırakmayan bir bezle silin.
3. Pilleri tekrar yerleştirin.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve beraberinde verilen piller, tekrar kullanılabilir değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, piller ve şarjlı piller ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpten ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.

Teknik bilgiler

Model: 661161
Piller: 3 adet LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C



Ürün numarası: 661161

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr