


Tchibo



(de) Produktinformation
(en) Product information
(fr) Fiche produit
(cs) Informace o výrobku

(pl) Informacja o produkcie
(sk) Informácia o výrobku
(hu) Termékismertető
(tr) Ürün bilgisi

(de) Wichtige Hinweise

- Bewahren Sie den Kühlakku bis zum Gebrauch im Gefrierfach auf. So ist er stets einsatzbereit. Der Kühlakku darf nicht geöffnet werden. Er ist wiederverwendbar.
- Alle Teile des Artikels sind spülmaschinengeeignet.

(en) Important information

- Store the cooling element in the fridge until use. This ensures it is always ready for use. The cooling element must not be opened. It is reusable.
- All parts of the product are dishwasher-safe.

(fr) Remarques importantes

- Conservez l'élément réfrigérant dans le compartiment congélateur jusqu'au moment de l'utiliser. Ainsi, il sera toujours prêt à l'emploi. N'ouvrez pas l'élément réfrigérant. Il est réutilisable.
- Toutes les pièces de l'article peuvent être lavées au lave-vaisselle.

(cs) Důležité pokyny

- Chladicí akumulátor uschovávejte až do používání v mrazničce. Tak bude stále připraven. Chladicí akumulátor se nesmí otvírat. Lze ho opakovaně použít.
- Všechny díly výrobku jsou vhodné do myčky nádobí.

(pl) Ważne wskazówki

- Akumulator chłodzący należy aż do momentu użycia przechowywać w zamrażalniku. Dzięki temu będzie zawsze gotowy do użycia. Nie wolno otwierać akumulatora chłodzącego. Jest on przedmiotem wielokrotnego użytku.
- Wszystkie części produktu nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

(sk) Dôležité upozornenia

- Chladiacu akumuláciu vložku uchovajte až do času použitia v mrazničke. Takto je vždy pripravená na použitie. Chladiaca akumulácia vložka sa nesmie otvárať. Opakovateľne použiteľná.
- Všetky diely výrobku sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

(hu) Fontos tudnivalók

- A hűtőakkut használat előtt a hűtőszekrény mélyhűtő rekeszében tárolja, így mindig használatra kész. A hűtőakkut tilos felnyitni. A termék újból felhasználható.
- A termék valamennyi alkatrésze mosogatógépben tisztítható.

(tr) Önemli bilgiler

- Buz aküsü kullanmaya hazır olana kadar derin dondurucuda muhafaza edin. Bu şekilde daima kullanıma hazırdır. Buz aküsü açılmamalıdır. Yeniden kullanılabilir.
- Ürünün tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.