




Komplet brizgalnih tulčkov



sl Navodila za uporabo



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 143657FV02X00XV · 2024-11 / 143657FV02X00XV · 2024-11

Pomembni napotki

- Zahvaljujoč navojnim nastavkom se brizgalni tulčki med dekoriranjem hitro ter brez težav menjajo.
- Polnilni tulček je koničast in preostali brizgalni tulčki imajo delno ostre robove. Nastavke hranite zunaj dosega majhnih otrok ter bodite pazljivi med njihovo uporabo in čiščenjem. Nevarnost poškodb!
- Da boste lahko natančno oblikovali okraske, mora biti masa za obdelavo (npr. maslena krema) **zadosti trdna, vendar kljub temu še vedno mazljiva**. Po potrebi ohladite maso pred brizganjem oz. jo dodatno ohladite med samim nanašanjem.
- Vrečka za dresiranje ni primerna za tople ali vroče mase (npr. stopljeno čokolado).
- Pred krašenjem pustite, da se pečeni izdelki ohladijo in jih nato vzemite iz modelčkov.
- Vse dele temeljito očistite pred prvo in neposredno po vsaki uporabi s toplo vodo in nekoliko sredstva za pomivanje.
- Tulčki, navojni nastavek in vrečka za dresiranje se lahko čistijo v pomivalnem stroju. Ne razvrstite jih neposredno nad grelnimi palicami. Škatla za shranjevanje ni primerna za čiščenje v pomivalnem stroju.

Uporabne nasvete, priporočila in recepte za okraske tort, sladkorne cvetlice itd., najdete tudi na spletu.

Pregled vseh delov (obseg dobave)





navojni nastavek




2x vrečka za dresiranje

Ni prikazano: Škatla za shranjevanje


Brizgalni tulčki in brizgalni vzorci



Polnilni tulček




Vstavljanje brizgalnega tulčka



Uporaba

Brizgalni tulčki


1. Vstavite želeni brizgalni tulček.



2. Napolnite vrečko za dresiranje.



3. Vrečko za dresiranje zgoraj obrnite skupaj.




4. Za nanašanje brizgalni tulček trdno namestite na površino, polnilo počasi potiskajte navzdol in brizgalni tulček istočasno počasi vlecite navzgor. Na koncu brizgalni tulček hitro povlecite stran, da bi brizgalni tulček sprostili od kreme.

Za okraske premikajte brizgalni tulček na primer v kačji liniji ali v krivuljah.

Polnilni tulček

Polnilni tulček je posebej primeren za rahlo pecivo, npr. berlinski krofi.

1. Vstavite polnilni tulček.
2. Napolnite vrečko za dresiranje, kot je opisano, in jo obrnite skupaj.



3. Polnilni tulček zabodite v pecivo, tako da je konica polnilnega tulčka po možnosti na sredini.
4. Polnilo vbrizgnite v pecivo. Odmerjanje po občutku.

Nasvet

Uporaba nastavkov terja nekaj vaje.
Praktične namige in vadbice najdete tudi v internetu.

Številka artikla: SL 695 304

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Servisna linija Tchibo
Pon. - pet. od 9. do 12. ure
Tel.: 01 600 14 15