




Otvárač na fľaše s počítadlom

sk Návod na použitie



Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie.

Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je vhodný na používanie v suchých interiéroch. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Výrobok nie je detská hračka. Zabráňte prístupu detí k tomuto výrobku.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí.
- Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred popálením

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

VAROVANIE pred požiarom/exploziou

- Pozor! Ak sa lítiťové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje“).
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.



POZOR na poranenia a vecné škody

- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu vzniknúť pri jej vytečení.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Vloženie / výmena batérie



Pri kontakte holých rúk s batériami môžu vzniknúť na kontaktoch nečistoty, ktoré budú mať prípadne izolačný účinok. Pri vkladaní preto používajte suchú, mäkkú handričku.



1. Vyskrutkujte skrutku na držiaku na batériu otvárača fliaš. Držiak na batériu o kúsok vyskočí.
2. Držiak na batériu vyberte úzkymi kliešťami alebo pod.
3. Pred uvedením do prevádzky vytiahnite z priehradky na batériu izolačný pásik. Zabezpečte, aby batéria bola vložená plusovým pólom (+) nahor podľa zobrazenia.
4. Držiak na batériu znovu vsuňte do otvoru v otvárači fliaš.
5. Držiak na batériu zatlačte nadol a pritom znovu zaskrutkujte skrutku.

Používanie

- Keď otvoríte fľašu, zobrazí sa to na displeji.
 - Na displeji sa zobrazí počet otvorených fliaš.
 - Po 996 fľašiach počítadlo znovu začne počítať od 1.
- Na vynulovanie displeja podržte tlačidlo reset cca 3 sekundy stlačené.

Ak otvárač fliaš nepočíta, môže to súvisieť s elektrostatickým rušením v okolí, alebo je potrebné vymeniť batériu. V prípade potreby zmeňte umiestnenie alebo batériu.

Technické údaje

Model: 389 704
Batérie: 1x CR2032/3V
(testované podľa UN 38.3) menovitá energia: 0,72 Wh

Teplota prostredia: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.




Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



Üvegnyitó számlálóval

hu Használati útmutató



Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Ha megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék száraz, belső helyiségekben használható. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. A gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, akkor ne használja tovább a terméket, és ne engedje, hogy gyerekek kezébe kerüljön. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - égési sérülések

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.


VIGYÁZAT - tűzveszély/robbanásveszély

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.



VIGYÁZAT - sérülések és anyagi károk

- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a termékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Elem behelyezése / cseréje



Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami esetleg szigetelő hatású lehet. Ezért a behelyezés során az elemet száraz, puha ruhával fogja meg.



- Csavarozza ki a csavart az üvegnyitó elemtartóján. Az elemtartó egy kissé előugrik.
- Húzza ki az elemtartót egy keskeny fogóval vagy hasonlóval.
- Az első használat előtt húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból. Ügyeljen arra, hogy az elemet az ábrán látható módon, a pozitív pólussal (+) felfelé helyezze vissza.
- Tolja vissza az elemtartót az üvegnyitó nyílásába.
- Nyomja le az elemtartót, és közben csavarozza vissza a csavart.

Használat

- Ha kinyit egy palackot, azt a kijelző számolja.
- A kijelzőn megjelenik a kinyitott palackok száma.
- 996 palack után a kijelzés visszaugrik az 1-re.
- A kijelző lenullázásához tartsa lenyomva a reset gombot kb. 3 másodpercig.

Ha az üvegnyitó nem számlál, akkor az esetleg függhet a környezetében található elektrosztatikus zavaroktól, vagy ki kell cserélni az elemet. Szükség esetén menjen más helyre, vagy cserélje ki az elemet.

Műszaki adatok

Modell: 389 704
Elemek: 1 db CR2032/3 V típusú
(az UN 38.3 szabvány szerint tesztelve) Névleges energia: 0,72 Wh

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást..



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.