

Service

Für Produktinformationen, Zubehör- und Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Geben Sie hierfür die Artikelnummer und die Ersatzteil-Bestellnummer an.

Kundenservice

Deutschland


 **0800 300 01 11**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

 **0800 400 235**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at




Die folgenden Ersatzteile sind bestellbar (siehe unten)

B	5044760
C	5044761
D	5044762
E	5044763
F	5044764
G	5044765
H	5044766

Artikelnummer: 629 321

1 x B



4 x E




4 x F




4 x G



1 x C



1 x H



2 x D

