

Vážení zákazníci,

Vaše nové kosmetické zrcadlo s LED osvětlením má schopnost desetinásobného zvětšení a díky tomu umožňuje spolu s LED osvětlením simulujícím denní světlo detailní kosmetickou péči.

výrobek má silnou přísavku, díky které jej lze postavit na stůl nebo bezpečně upevnit na kachlovou stěnu či zrcadlo.

Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením můžete naklánět hýbat a otáčet o 360°, abyste ho optimálně přizpůsobili svým požadavkům.

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplatěním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výrobek je koncipován pro použití ve vnitřních prostorech. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Pokud by některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omýjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.

• Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií, nebo baterie s rozličnou kapacitou.

• V případě potřeby před vložením baterie vyčistěte kontakty baterie i přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

• Při vkládání dbejte na správnou polaritu (+/-).

• Výrobek neponořujte do vody, chraňte jej také před kapající a stříkající vodou. Elektronika není odolná proti stříkající vodě.


• Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

• Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

• Výrobek stavte vždy tak, aby nemohl spadnout. Nebezpečí poranění rozbitým sklem.

• Pokud výrobek nepostavíte, ale připevníte jej například na obklad nebo zrcadlo, nezapomeňte postupovat podle pokynů v kapitole „Připevnění přísavky“. Pod zrcadlo neumisťujte křehké předměty.

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Abyste zabránili poškození, čas od času držák přísavky uvolněte a znovu jej upevněte.



přední strana

kruhové LED světlo

plocha zrcadla s desetinásobným zvětšením

držák přísavky

lamela přísavky


zadní strana

vypínač

víko přihrádky na baterie

360° kloub

Vložení/výměna baterií



1. Stlačte lamelu na víko přihrádky na baterie směrem dolů a víko sundejte.
2. Baterie vložte podle vyobrazení. Při tom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Nasadte víko přihrádky na baterie zpět a přitlačte jej tak, aby slyšitelně a citelně zacvaklo na místo.

Jestliže je světlo tmavší nebo zcela zhasne, musí se vyměnit baterie.

Připevnění přísavky

POKYN - věcné škody

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Abyste předešli poškození, dodržujte následující rady a tipy. Nohu s přísavkou čas od času uvolněte a znovu ji nasadte.

1. Rozhoduje správná příprava! Zajistěte ...

... hladký podklad, např. skleněné a zrcadlové plochy, glazované dlaždice.

Náš tip: Pod přísavku nalepte kousek hladké průhledné samolepicí fólie. Díky tomu bude přísavka na podkladu držet znatelně déle.


... čistý a suchý podklad bez prachu, mastnoty, silikonu, vápna a jiných nečistot. *Náš tip:* Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou citrónovou nebo alkoholem na čištění (isopropanolem). Potom jej dobře utřete.

... čistou a suchou přísavku bez mastných zbytků z výroby.

Náš tip: Přílnavou plochu přísavky čistěte teplou vodou a běžným mycím prostředkem. Potom jej dobře utřete.

2. Pevně přitlačte držák přísavky na podklad.

3. Ručně dotáhněte nohu s přísavkou ve směru hodinových ručiček.



Přísavka se tak sama nasaje.

Otázky týkající se přísavky

Proč moje přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené!

▷ Přímou pod přísavku nestavte nic křehkého, co by se mohlo rozbít.

▷ Běžné přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!

Odpadla přísavka z podkladu?

▷ Vyčistěte podklad a přílnavou plochu přísavky a znovu upevněte držák přísavky. Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadává, pak není podklad buď dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.

Podklad není dostatečně hladký?


Náš tip: Na přílnavou plochu přísavky nastříkejte trochu laku na vlasy a přísavku hned přitiskněte na vyčištěný podklad.

Je přísavka příliš stará?

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat na zbarvení normálně průhledného materiálu. V daném případě přísavka dosáhla své přirozené životnosti.


Uvolnění přísavky

1. Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením pevně uchopte, především pak pokud jste jej upevnili na kachlovou stěnu, zrcadlo apod.
2. Otáčejte držákem přísavky proti směru hodinových ručiček, dokud se citelně neuvolní.
3. Zatáhněte za lamelu držáku přísavky.




Nyní lze výrobek sundat.

Vyrovnaní zrcadla



Zrcadlo je na držáku přísavky upevněno pomocí kulového kloubu a díky němu jej lze naklánět a otáčet do všech stran. Pokud je to možné, nedotýkejte se povrchu zrcadla, abyste na něm nezanechali otisky prstů.

Zapnutí/vypnutí LED světla



▷ Chcete-li zapnout nebo vypnout kruhové LED světlo, stiskněte vypínač na zadní straně zrcadla.

Čištění

POKYN - věcné škody

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Z výrobku vyjměte baterie.
2. Výrobek čistěte mírně navlhčeným hadříkem a v případě potřeby čisticím prostředkem na sklo na povrch zrcadla. Otřete suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
3. Znovu vložte baterie.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací přelepte.

Technické parametry

Model:	661 161
Baterie:	3x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2V)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



Vážení zákazníci!

Vaše nové kozmetické zrkadlo s LED má 10-násobné zväčšenie a spolu s LED s jasom denného svetla vám umožní detailný mejkap.

Výrobok je vybavený silnou prípravkou a dá sa bezpečne pripevniť na stole alebo aj na stene s obkladačkami alebo zrkadlami.

Kozmetické zrkadlo s LED môžete kývať a otáčať o 360°, a tak ho nasmerovať podľa vlastnej potreby.

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok je navrhnutý na použitie v interiéroch. Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Prehltutie batérií môže byť životnebezpečné. Prehltutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

• Neponárajte výrobok do vody, chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Elektronika nie je odolná voči striekajúcej vode.



• Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

• Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.

• Výrobok umiestnite tak, aby nemohol spadnúť. Nebezpečenstvo poranenia sklenými čepinami.

• Ak výrobok nepostavíte, ale pripevníte ho napríklad na obkladačky alebo zrkadlo, bezpodmienečne zohľadnite pokyny v kapitole „Pripevnenie prípravky“. Pod zrkadlo neumiestňujte krehké predmety.

To, že sa prípravky občas uvoľnia je ich prirodzená vlastnosť! Na zabránenie vzniku poškodení prípravky z času na čas uvoľníte a znova upevníte.



Upevnenie prípravky

POKYN - Vecné škody

To, že sa prípravky občas uvoľnia je ich prirodzená vlastnosť! Aby ste predišli poškodeniu, dodržiavajte nasledujúce rady a tipy. Z času na čas uvoľníte prípravku a znova ju nasadíte.

1. Správna príprava podkladu je rozhodujúca! Zabezpečte...

... hladký podklad, napr. sklenené a zrkadlové povrchy, glazované dlaždice. *Náš tip:* Pod prípravku podlepte kúsok hladkej, transparentnej samolepiacej fólie. Takto bude prípravka držať výrazne dlhšie.

... čistý a suchý podklad bez prachu, mastnoty, silikónu, vápenatých usadenín a iných nečistôt.


Náš tip: Vyčistite podklad prostriedkom na čistenie skla, octom, kyselinou citrónovou alebo čistiacim alkoholom (napríklad izopropanol). Potom ho dobre osušte.

... čistú a suchú prípravku bez mastných zvyškov z výroby.

Náš tip: Priľnavú plochu prípravky vyčistite teplou vodou a bežným prostriedkom na umývanie riadu. Potom ho dobre osušte.

2. Prípravku pevne pritlačte na podklad.

3. Ručne utiahnite nohu s prípravkou v smere hodinových ručičiek.



Otázky o prípravkách

Prečo nedrží moja prípravka?

To, že sa prípravky občas uvoľnia je ich prirodzená vlastnosť!

▷ Pod prípravku neumiestňujte nič rozbitné.

▷ Bežné prípravky z času na čas znovu pevne pritlačte!

Uvoľnila sa prípravka?

▷ Vyčistite podklad a príľnavú plochu prípravky a nohu s prípravkou znova upevnite. Ak sa prípravka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo je prípravka stará.

Je podklad dostatočne hladký?

Náš tip: Priľnavú plochu prípravky nasprejajte lakom na vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad.

Je prípravka príliš stará?


Po určitom čase všetky umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvodne priesvitný. Potom prípravka dosiahla koniec svojej prirodzenej životnosti.

Uvoľnenie prípravky


1. Kozmetické zrkadlo s LED pevne držte, obzvlášť ak je upevnené na stene s obkladačkami, zrkadlami a pod.

2. Nohu s prípravkou otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa citeľne neuvoľní.


3. Potiahnite za lamelu prípravky.



Vyrovnanie zrkadla



Zapnutie a vypnutie LED osvetlenia



▷ Ak chcete zapnúť alebo vypnúť kruhové osvetlenie s LED, stlačte spínač zap./vyp. na zadnej strane zrkadla.

Čistenie

POKYN - Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

1. Vyberte batérie z výrobku.
2. Výrobok vyčistite mierne navlhčenou handričkou a v prípade potreby použite na povrch zrkadla aj čistiaci prostriedok na sklo. Po vyčistení utrite čistou utierkou nezanecajúcou vlákna.
3. Opäť založte batérie.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa majú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a fľaškových obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej aleboestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Technické údaje

Model:	661 161
Batérie:	3x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMnO2)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

