


## Service

Actona Art.Nr.  
83316



**de** Für Produktinformationen, Zubehör- und Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Geben Sie hierfür die Artikelnummer und die Ersatzteil-Bestellnummer an.


### Kundenservice

#### Deutschland

 **0800 300 01 11**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

## Teileliste

<b>AX1</b> 	<b>B1X1</b> 	<b>BX1</b> 	<b>CX1</b> 	<b>DX1</b> 	<b>EX16</b>  <b>M6*14</b>	<b>FX1</b> 	<b>GX4</b> 
--	--	---	---	---	--	---	---

### Die folgenden Ersatzteile sind bestellbar

#### 625 274

grün

<b>A</b>	5041936
<b>B</b>	5041937
<b>B1</b>	5041938
<b>C</b>	5041987
<b>D</b>	5041939
<b>F</b>	5041981
<b>G</b>	5041982
<b>E</b>	5041980

#### 625 275

rosa

<b>A</b>	5041983
<b>B</b>	5041937
<b>B1</b>	5041938
<b>C</b>	5041987
<b>D</b>	5041939
<b>F</b>	5041981
<b>G</b>	5041982
<b>E</b>	5041980

### Artikelnummer (Farbe):

**625 274**  
(grün)

**625 275**  
(rosa)