

(de) Aufbauanleitung

(fr) Instructions de montage

(it) Istruzioni di montaggio

(en) Assembly instructions


(cs) Návod k montáži

(pl) Instrukcja montażu

(sk) Návod na montáž

(hu) Összeszerelési útmutató

(tr) Kurulum talimatları



Achtung! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!
Attention! A lire avant l'utilisation! A conserver pour toute consultation ultérieure!

Importante! Leggere attentamente prima dell'utilizzo! Conservare per riferimento futuro!

Important! Read before assembling! Retain for future reference!

Pozor! Nutno nejdřív přečíst! Uchovejte k pozdějšímu přečtení!



Uwaga! Najpierw koniecznie przeczytać! Zachować do późniejszego wykorzystania!

Pozor! Bezpodmienečne si najprv prečítajte! Uschovajte pre prípad neskoršej potreby!

Figyelem! Az összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el!

Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni!

Dikkat! Mutlaka okuyun! Daha sonra tekrar okumak için saklayın!



de

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Zu Ihrer Sicherheit



GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Für die sichere Montage wird der Artikel mit diversen Kleinteilen ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie den Artikel montieren.
- Kinder dürfen nicht in oder auf den Artikel klettern oder darin spielen. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden.
- Stellen Sie sich nicht auf oder in den Artikel. Er könnte umkippen oder beschädigt werden.
- Montieren Sie den Artikel auf einer weichen und ebenen Unterlage; legen Sie die Transportpappe unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.
- Bewahren Sie keine noch heißen Gegenstände (z.B. Grill, Feuerschale) in der Truhe auf. Unbedingt zuvor abkühlen lassen. Bewahren Sie auch keine explosiven, leicht entzündlichen oder ätzenden Mittel darin auf. Brandgefahr!
Achtung - der Artikel besteht aus Polypropylen! Im Falle eines Brandes nicht mit Wasser löschen. Verwenden Sie einen Pulver- oder Schaum-Feuerlöscher.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Gebrauch im Freien geeignet.
Der Artikel ist nur zur Aufbewahrung geeignet, nicht zum Transportieren von Gegenständen.
Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Zur Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
Der Polsterbezug ist nicht waschbar.
Wischen Sie die Truhe nach Regen mit einem Tuch ab, bevor Sie den Deckel öffnen.
Bei lang anhaltenden Schlechtwetterphasen sowie in den Wintermonaten empfehlen wir, den Artikel geschützt und trocken aufzustellen.

Auspacken und Entsorgen

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.

fr

Chère cliente, cher client!

Conservez ces instructions de montage en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.
Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

Pour votre sécurité



DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Cet article est livré avec de nombreux petits éléments de montage qui peuvent entraîner la mort s'ils sont ingérés. Assemblez donc l'article en dehors de la présence d'enfants.
- Les enfants ne doivent pas se mettre sur ou dans l'article ni jouer dedans. Il y a notamment risque d'étouffement!

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l'article. Il pourrait basculer ou être endommagé.
- Assemblez l'article sur une surface souple et plane, en le posant éventuellement sur l'emballage en carton afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces.
- N'utilisez l'article que dans le domaine d'utilisation prévu et ne le surchargez pas.
- Ne stockez pas d'objets encore chauds (par ex. grill ou brasero) à l'intérieur du coffre. Laissez-les impérativement refroidir avant de les ranger. Ne stockez pas non plus de produits explosifs, facilement inflammables ou caustiques dedans. Risque d'incendie!
Attention: l'article est en polypropylène! En cas d'incendie, n'éteignez jamais les flammes avec de l'eau. Utilisez un extincteur à poudre ou à mousse.

Domaine d'utilisation

Cet article est destiné à une utilisation à l'extérieur.
Cet article est uniquement conçu à des fins de rangement et non de transport d'objets.
Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Entretien

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.
Nettoyez les surfaces avec un chiffon légèrement humide et essuyez-les ensuite avec un chiffon sec.
Le revêtement du rembourrage n'est pas lavable.
Après la pluie, essuyez le coffre avec un chiffon avant d'en ouvrir le couvercle.
En cas de longues périodes de mauvais temps ou pendant les mois d'hiver, nous vous recommandons d'installer l'article à l'abri dans un endroit sec.

Déballage et élimination des emballages

Enlevez soigneusement tout le matériel d'emballage et éliminez-le selon les principes de la collecte sélective. Veillez à ne pas jeter par inadvertance le matériel de montage.

Gentili clienti!

Conservare le presenti istruzioni per consultazione futura.
In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni.
Buon divertimento con questo articolo.

Per la vostra sicurezza



PERICOLO per i bambini

- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. I sacchetti e le plastiche di imballaggio non sono giocattoli. Controllare che non vengano inseriti sulla testa o che alcuni componenti non vengano ingeriti. Pericolo di soffocamento!
- L'articolo comprende numerosi componenti di piccole dimensioni che ne garantiscono il montaggio sicuro e che possono essere pericolosi se ingeriti. Tenerli lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio dell'articolo.
- I bambini non devono arrampicarsi o giocare all'interno dell'articolo. Sussiste, tra l'altro, rischio di soffocamento!

ATTENZIONE - pericolo di lesioni o di danni materiali!

- Posizionare l'articolo sempre su una superficie piana, non inclinata.
- Non salire sul o dentro l'articolo: potrebbe ribaltarsi o essere danneggiato.
- Montare l'articolo su un supporto piano e morbido; appoggiare l'articolo sul cartone utilizzato per il trasporto in modo da non graffiare o danneggiare le superfici.
- Utilizzare l'articolo unicamente per lo scopo preposto e non sovraccaricarlo.
- Non conservare oggetti ancora caldi (ad es. braci, griglia) all'interno del cassone, ma lasciarli raffreddare. Allo stesso modo, non conservare oggetti esplosivi, leggermente infiammabili o corrosivi. Sussiste pericolo di incendio.
Attenzione - l'articolo è prodotto in polipropilene. In caso di incendio non spegnere in acqua ma utilizzare un estintore a schiuma o polvere.

Finalità d'uso

L'articolo è idoneo per uso all'esterno.

L'articolo è adatto solo alla conservazione e non al trasporto di oggetti.

L'articolo è destinato all'uso domestico e non è adatto a scopi commerciali.

Manutenzione

Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e/o spazzole a setole dure, ecc.

Pulire le superfici con un panno leggermente umido quindi ripassare con un panno asciutto.

La fodera del rivestimento non è lavabile.

Dopo la pioggia, pulire il cassone con un panno prima di aprire il coperchio.

Durante i periodi di maltempo prolungato e nei mesi invernali, si consiglia di collocare l'articolo protetto e all'asciutto.

Disimballaggio e smaltimento

Estrarre con cura l'articolo dal materiale di imballaggio e smaltire quest'ultimo in base alla relativa natura. Assicurarsi di non gettare via materiale di montaggio importante.

Dear Customer

Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to pass on these assembly instructions.
We hope you will be entirely satisfied with your purchase.

For your safety



DANGER to children

- Keep the packaging material out of the reach of children. The plastic bags and protective films are not toys. Make sure that children do not pull them over their heads and that no parts of them are swallowed. Risk of suffocation!
- For correct assembly the product comes with various small parts. These parts can be highly dangerous if swallowed. Therefore, keep children away while assembling the product.
- Children must not climb into or onto the product or play inside it. There is a risk of suffocation!

CAUTION - risk of injury and material damage!

- Always place the product on a level, non-sloping surface.
- Never stand or sit on or inside the product.
It could fall over or become damaged.
- Assemble the product on a soft and even surface, placing the transport cardboard underneath to avoid damaging or scratching any part of its surface.
- Only use the product for its intended purpose and do not overload it.
- Do not store any objects which are still hot (e.g. barbecue, fire bowl) in the chest. They must have cooled down completely first.
Do not store any explosive, easily ignited or corrosive materials inside it.
Risk of fire!
Warning - the product is made from polypropylene! In the event of fire, do not extinguish it with water. Use a powder or foam fire extinguisher.

Intended use

The product is suitable for outdoor use.

The product is only suitable for storage and not for transporting objects.

It is designed for home use and is not suitable for commercial purposes.

Care

Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning.

Clean the surfaces with a slightly dampened cloth and wipe them off with a dry cloth.

The upholstered cover cannot be washed.

After rainy weather, wipe down the chest with a cloth before opening the lid.

During long periods of bad weather and throughout the winter months we recommend that you keep the product in a dry, sheltered place.

Unpacking and disposal

Carefully remove all packaging material and dispose of it in the proper manner. Take care not to accidentally throw away any assembly materials.

Vážení zákazníci,

uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod k montáži.
Přejeme Vám, abyste byli s tímto výrobkem dlouho spokojeni.

Pro Vaši bezpečnost



NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou určeny na hraní. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo jich část nespolkly. Nebezpečí udušení!
- Pro bezpečnou montáž je výrobek dodáván s různými malými díly. Tyto díly však mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Proto během montáže udržujte děti mimo pracovní oblast.
- Děti nesmějí na výrobek nebo do něj lézt, nebo si v něm hrát. Hrozí mj. nebezpečí udušení!

POZOR - nebezpečí poranění a vzniku věcných škod!

- Výrobek postavte na rovnou, ne šikmou plochu.
- Na výrobek nebo do něj si nestoupejte. Mohl by se převrhnout nebo poškodit.
- Výrobek montujte na měkkém a rovném podkladu; popřípadě jej podložte přepravní lepenkou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchů.
- Výrobek používejte jen k určenému účelu a nepřetěžujte jej.
- V lavici neuchovávejte žádné předměty, které jsou ještě horké (např. gril nebo přenosné ohniště). Nechte takové předměty před uložením bezpodmínečně vychladnout. Neuchovávejte tam také žádné výbušné, snadno vznětlivé nebo leptavé prostředky. Nebezpečí požáru!
Pozor - výrobek je vyroben z polypropylenu! V případě požáru nehaste vodou. Použijte práškový nebo pěnový hasicí prostředek.

Účel použití

Tento výrobek je vhodný k používání venku.

Výrobek je vhodný k ukládání, nikoli k přenášení předmětů.

Je určen k soukromému využití a není vhodný ke komerčním účelům.

Ošetřování

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, popř. tvrdé kartáče apod.

Povrchy čistěte lehce navlhčeným hadříkem a otírejte suchým hadříkem.

Potah polstrování není prací.

Po dešti lavici otřete utěrkou, dříve než otevřete víko.

Během dlouhodobých fází špatného počasí a v zimních měsících Vám doporučujeme tento výrobek postavit na chráněném místě a v suchu.

Vybalení a likvidace

Pečlivě odstraňte veškerý obalový materiál, roztřídte jej a zlikvidujte.
Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili montážní materiál.

Drodzy Klienci!

Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.
Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję montażu.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Aby montaż przebiegał sprawnie i bezpiecznie, do produktu dołączono różne drobne części. Ich połknięcie może być śmiertelnie niebezpieczne. Z tego powodu należy dopilnować, aby podczas montażu produktu w pobliżu nie znajdowały się dzieci.
- Dzieciom nie wolno wdrapywać się na produkt ani do jego wnętrza. Nie mogą też bawić się wewnątrz produktu. Istnieje m.in. ryzyko uduszenia!

UWAGA - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Produkt należy ustawiać zawsze na równym, niespadzistym podłożu.
- Nie stawiać na produkcie ani nie wchodzić do jego wnętrza. Może on wówczas ulec przewróceniu i uszkodzeniu.
- Montaż produktu powinien odbywać się na miękkim i równym podłożu. Należy podłożyć tekturę z opakowania, aby powierzchnie zewnętrzne nie uległy zarysowaniu ani uszkodzeniu.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy go przeciążać.
- W skrzyni nie wolno przechowywać jeszcze gorących przedmiotów (np. grilla, paleniska ogrodowego itp.). Koniecznie najpierw pozostawić je do ostygnięcia. Nie wolno też przechowywać w niej środków wybuchowych, łatwopalnych ani żrących. Istnieje ryzyko powstania pożaru!
Uwaga - produkt jest wykonany z polipropylenu! W przypadku pożaru nie gasić jej wodą. Stosować gaśnicę proszkową lub pianową.

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do zastosowania wolnym powietrzem.

Produkt nadaje się wyłącznie do przechowywania przedmiotów.

Nie nadaje się do ich transportowania.

Produkt zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Na temat pielęgnacji produktu

Do czyszczenia nie należy używać szorujących ani żrących środków czyszczących wzgl. twardych szczotek itp.

Powierzchnie produktu należy wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

Tapicerowanego obicia nie można prać.

Po deszczu należy wytrzeć skrzynię ściereką, zanim jej pokrywa zostanie otwarta.

W przypadku długo utrzymującej się złej pogody, a także w okresie zimowym zalecamy ustawienie produktu w suchym, osłoniętym miejscu.

Rozpakowanie i utylizacja

Starannie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i pozbyć się ich w sposób zgodny z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym uważać, aby przez nieuwagę nie wyrzucić materiałów montażowych.

Vážení zákazníci!

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby.

Ak výrobok postúpите inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na montáž.

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.



Pre vašu bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a časti z nich neprehltli. Nebezpečenstvo udusení!
- S cieľom bezpečnej montáže je tento výrobok dodávaný s rôznymi drobnými dielmi. Tieto diely môžu byť po prehltnutí životunebezpečné. Deti preto udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti, keď tento výrobok montujete.
- Deti nesmú do výrobku alebo naň vliezť, alebo sa v ňom hrať. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- Tento výrobok umiestnite vždy na rovnú a nie šikmú podlahu.
- Na tento výrobok alebo do neho sa nestavajte. Mohol by sa prevrátiť alebo poškodiť.
- Tento výrobok montujte na mäkkom a rovnom podklade; podložte ho prepravným kartónom, aby sa povrch nepoškriabal alebo nepoškodil.
- Tento výrobok používajte len v súlade s jeho určením a nepreťažujte ho.
- V lavici neuschovávajte žiadne horúce predmety (napr. gril, misu na oheň). Bezpodmienečne ich nechajte najskôr vychladnúť. Neodkladajte v lavici výbušné, ľahko vznietiteľné alebo žieravé prostriedky. Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
Pozor - výrobok pozostáva z polypropylénu! V prípade vzniku ohňa nehaste vodou. Použite práškový alebo penový hasiaci prístroj.

Účel použitia

Tento výrobok je vhodný na použitie vonku.

Tento výrobok je určený na uschovanie predmetov, nie je vhodný na ich prenášanie.

Tento výrobok je určený pre súkromné domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Ošetrovanie

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani leptavé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Povrchové plochy čistite mierne navlhčenou handrou a potom ich utrite suchou handrou.

Čalúnený poťah sa nedá prať.

Po daždi utrite lavicu handrou, skôr než otvoríte veko.

V prípade dlhšie pretrvávajúcej zlej poveternostnej fázy ako aj v zimných mesiacoch odporúčame tento výrobok postaviť prikrytý na suchom mieste.

Vybalenie a likvidácia

Opatrne odstráňte všetok obalový materiál a zlikvidujte ho v súlade s pravidlami separovaného zberu. Dbajte na to, aby ste omylom nevyhodili montážny materiál.

Kedves Vásárlónk!

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!



Biztonsága érdekében

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy azokat a gyermekek ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- A biztos összeszerelés érdekében a csomagolás számos rögzítőelemet tartalmaz. Az apró részek lenyelése életveszélyes lehet. A termék összeszerelésekor a gyermekeket tartsa távol.
- A gyermekek nem mászhatnak a termékbe vagy a termékre, és nem játszhatnak benne. Többek között fulladásveszély áll fenn!

FIGYELEM - Sérülésveszély és anyagi károk!

- A terméket mindig sima, vízszintes talajra helyezze.
- Ne álljon a termékre vagy a termékbe, mivel az felborulhat vagy megsérülhet.
- A terméket puha, sima felületen szerelje össze, helyezze alá a szállítási kartont, így a felület nem karcolódik, nem sérül meg.
- A terméket rendeltetésszerűen használja, és ne terhelje túl.
- Ne tároljon még forró tárgyakat (pl. grillsütő, tűztál) a ládában. Előtte feltétlenül hagyja lehűlni őket. Ne tároljon benne robbanásveszélyes, gyúlékony vagy maró hatású szereket sem. Tűzveszély!
Figyelem - a termék polipropilénből készült! Tűz esetén ne vízzel oltsa. Porral vagy habbal oltó tűzoltó készüléket használjon.

Rendeltetés

A termék kültéri használatra alkalmas.

A termék tárolásra szolgál, tárgyak szállítására nem alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Ápolás

A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószeret, illetve kemény kefést stb.

A termék felületét enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

A kárpíthuzat nem mosható.

Eső után törölje le a ládát egy ruhával, csak azután nyissa fel.

Hosszan tartó rossz időjárás esetén, illetve a téli hónapokban javasoljuk, hogy a terméket védett, száraz helyen tárolja.

Kicsomagolás és hulladékkezelés

Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül apró alkatrészeket kidobjon.

Değerli Müşterimiz!

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Kendi güvenliğiniz için



Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmesine veya yutulmasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Ürünü, güvenli monte edilmesi için çeşitli küçük parça vs. ile birlikte satılır. Bu parçalar yutulduğunda hayati tehlike söz konusudur. Bu yüzden ürünü kuracağınız zaman çocukları uzak tutun.
- Çocuklar ürünü üzerine veya içerisine tırmanmamalı veya içerisinde oynamamalıdır. Aksi taktirde boğulma tehlikesi vardır!

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Ürünü daima eğimi olmayan düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün üzerine ve içerisine çıkmayın. Devrilebilir veya hasar görebilir.
- Ürünü yumuşak ve düz bir zemin üzerinde monte edin. Ürünün yüzeylerinin çizilmemesi veya hasar görmemesi için karton ambalajı ürünün altına yerleştirin.
- Ürünü sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemekten kaçının.
- Sandıkta halen sıcak olan nesneleri (örn. ızgara, mangal) muhafaza etmeyin. Mutlaka önceden soğumasını sağlayın. İçinde patlayıcı, kolay tutuşan veya aşındırıcı maddeler saklamayın. Yangın tehlikesi! Dikkat; ürün polipropilenden yapılmıştır! Yanma durumunda suyla söndürmeyin. Toz ya da köpük yangın söndürücü kullanın.

Kullanım amacı

Bu ürün açık alandaki kullanım için uygundur.

Ürün sadece muhafaza için uygundur, eşyaları taşımak için değil.

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Bakım

Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Yüzeyleri hafif nemli bir bezle temizleyin ve ardından iyice kurulayın.

Döşeme kılıfı yıkanamaz.

Yağmurdan sonra, kapağı açmadan önce sandığı bir bezle silin.

Uzun süreli kötü hava koşullarında ve kış mevsiminde ürünü korunaklı ve kuru bir yere yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

Ambalajı açma ve imha etme

Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırıp atın. Bu esnada yanlışlıkla montaj malzemelerini de atmamaya dikkat edin.


Teileliste | Liste des pièces détachées | Elenco dei componenti | Parts list
Seznam dílů | Wykaz części | Zoznam dielcov | Alkatrészlista | Parça listesi

Für den Zusammenbau benötigen Sie | Pour le montage, il vous faut | Per il montaggio sono necessari
Assembly will require | K montáži potřebujete | Do prac montażowych potrzebne będą | Na montaż potrzebujecie
Az összeszereléshez az alábbiak szükségesek | Montaj için gerekenler :




1 x

CO




1 x

FO




2 x

BO




2 x

SOT




1 x









FK1



1 x


FK2




- 4 x PV 
- 4 x PV1 
- 1 x FK3 
- 2 x RF 
- 2 x LF 
- 2 x LE 
- 2 x CF 
- 2 x SCC 
- 2 x SCO 
- 4 x LOG 
- 4 x S26B 




1




2




3




4






5






6




7




8




9






10




11






13


Click!



SCO






Click!



SCO

14

Click!




RF


RF

LF


LF






15






16




17




18




19




20




21




22



23



24



Die folgenden Ersatzteile sind bestellbar | Les pièces de rechange suivantes peuvent être commandées
È possibile ordinare i seguenti pezzi di ricambio | The following replacement parts can be ordered
Následující náhradní díly lze objednat | Istnieje możliwość zamówienia następujących części produktu
Nasledovné náhradné dielce je možné objednať | A következő pótalkatrészeket lehet megrendelni
Aşağıdaki yedek parçalar sipariş edilebilir

CO	5025302	S26B	5025458
FO	5025303		
BO	5025304		
SOT	5025305		
FK1	5025306		
FK2	5025307		
PV	5025308		
PV1	5025309		
FK3	5025450		
RF	5025451		
LF	5025452		
LE	5025453		
CF	5025454		
SCC	5025455		
SCO	5025456		
LOG	5025457		

Modell / Modèle / Modello / Model:

374 092

Hergestellt von / Fabriqué par / Produttore / Manufactured by

Výrobce / Producent / Výrobca / Gyártó / Üretici firma:

Dario Markenartikelvertrieb GmbH & Co. KG

Domstraße 19

20095 Hamburg, Germany