



Pekovski model z vzorcem s kitami

 Informacije o izdelku

Dragi kupec!

Model iz silikona je posebej fleksibilen in deluje proti sprijemanju. Tako se pečeni kolač zelo preprosto loči.

Model iz silikona je varen za živila, odporen na vročino in mraz, oblikovno stabilen, varen pred izlitjem in primeren za čiščenje v pomivalnem stroju.

Želimo vam obilo veselja in uspeha pri peki!

Vaš Tchibo team

Pomembni napotki

-  ^{+200°C}
_{-20°C} Model je primeren za temperaturno območje od -15 °C do +230 °C.
-  Model je primeren tudi za uporabo v pečici ali v zamrzovalniku. Ne uporabljajte jih za druge namene! Upoštevajte tudi priporočila proizvajalca vaše pečice.
-  **Pri uporabi v pečici postane model zelo vroč!** To povzroči nevarnost opeklin. Vroč model primite samo s kuhinjsko rokavico ipd.

-  Jedi ne režite v modelu in ne uporabljajte ostrih predmetov. Model bi se poškodoval.
 -   Modela ne postavite na odprti ogenj, štedilnik ali na dno pečice.
 -  Model je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Kljub temu je ne namestite neposredno nad grelnimi palicami.
 - Zaradi maščob lahko po določenem času pride do temnih obarvanj na površini modela. Ta niso niti škodljiva zdravju niti ne vplivajo negativno na kakovost ali delovanje modela.
 - Če uporabljate domače recepte, se lahko zaradi materiala modela čas peke skrajša za 20 %. Upoštevajte tudi navedbe proizvajalca vaše pečice glede temperature in časa peke.
-

Pred prvo uporabo

- Model očistite z vročo vodo in nekaj sredstva za pomivanje. Ne uporabljajte ostrih čistilnih sredstev ali koničastih predmetov.
- Nato s čopičem premažite notranjost modela z nevtralnimi jedilnimi oljem.

Uporaba

- Preden model napolnite, ga zmeraj poplaknite s hladno vodo.
- S čopičem model po potrebi premažite z nevtralnim jedilnim oljem. Namaščenje je potrebno le ...
 - ... pred prvo uporabo,
 - ... po čiščenju v pomivalnem stroju,
 - ... pri izdelavi testa brez maščob (npr. biskvitno pri uporabi testa brez) ali pri zelo težkem ali zelo vlažnem testu.
- Vzemite mrežno rešetko iz pečice in postavite nanj model, preden ga napolnite. To vam bo olajšalo prenašanje.
- Preden odstranite pečeno testo iz modela, pustite, da se model pribl. 10 minut hladi na mrežni rešetki. V tem času se pečeno testo stabilizira in med pečenim testom in modelom nastane plast zraka.
- Če je mogoče, očistite model takoj po uporabi, saj se takrat ostanki testa najlažje odstranijo.

Številka artikla: 723 074

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Servisna linija Tchibo

Pon. – pet. od 9. do 12. ure

Tel.: 01 600 14 15