Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Numer artykułu: 367 465

www.tchibo.pl/instrukcje

Ścienne lusterko kosmetyczne LED



pl **Montaż i użytkowanie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98170ABOX1IX · 2018-09

Wskazówki bezpieczeństwa ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno zanurzać lusterka ani kabla USB do ładowania w wodzie lub w innych cieczach. Należy je również chronić przed kroplami i bryzgami wody.
- Jeżeli lusterko ulegnie zamoczeniu, należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia, zanim podłączy się je ponownie do gniazda USB lub zasilacz sieciowego w celu naładowania.
- Nie włączać oświetlenia LED lusterka, jeżeli samo lusterko lub kabel USB do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia.
- Kabel USB do ładowania należy trzymać z dala od ostrych krawędzi i źródeł ciepła.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- W przypadku podłączania lusterka do gniazdka elektrycznego należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, ...
  ... przed przystąpieniem do czyszczenia lusterka,
  ... podczas burzy,
  ... jeśli w trakcie użycia wystąpią usterki lub
  ... przed zdjęciem lusterka.

Należy zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający. Nie należy podłączać lusterka do sieci elektrycznej, jeśli zasilacz sieciowy lub inne elementy oświetlenia wykazują widoczne uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Nie wolno używać oświetlenia lusterka kosmetycznego w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Szkło lustrzane może się stłuc. Istnieje niebezpieczeństwo stłuczenia lusterka i odniesienia obrażeń ciała!
- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać akumulatora produktu. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwego demontażu akumulatora. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym lub usunąć produkt zgodnie obowiązującymi przepisami gminnymi.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Dołączone materiały montażowe nadają się do mocnych, stabilnych ścian murowanych. Przed montażem produktu na ścianie należy zasięgnąć u sprzedawcy informacji, jakie materiały montażowe są odpowiednie dla danej ściany i w razie konieczności je wymienić.
- Należy uważać, żeby nie uszkodzić przewodów elektrycznych i rur w ścianach podczas wiercenia otworów pod kołki rozporowe.
- Kabel USB do ładowania należy zawsze podłączać najpierw do lusterka, a dopiero później do gniazda podłączeniowego USB lub adaptera sieciowego.
- Podczas nakręcania i odkręcania lusterka należy zawsze jedną ręką przytrzymać uchwyt ścienny, ponieważ w przeciwnym razie na uchwyt ten wywierany jest zbyt duży nacisk.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących. Stosować miękką, niestrzępiącą się ściereczkę.
- Ze względu na wyjątkowo długą żywotność wbudowanych diod świecących ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać tych diod.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

lusterko kosmetyczne LED



giętkie ramię



osłona

materiały montażowe

kabel USB do ładowania



Obsługa

Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on naładowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

Jeżeli w pobliżu miejsca montażu nie ma gniazdka elektrycznego, można także odkręcić lusterko od giętkiego ramienia i naładować gdzie indziej. Jest to nieco utrudnione, ponieważ podczas normalnego użytkowania lusterko nie może się przypadkowo odłączać od giętkiego ramienia. Podczas odkręcania i ponownego nakręcania lusterka należy stabilnie przytrzymywać uchwyt ścienny jedną ręką, tak aby na uchwyt ścienny nie była wywierana zbyt duża siła.



1. Otworzyć zaślepkę.
2. Włożyć jeden koniec kabla ładowania USB do gniazda ładowania USB w lusterku, a drugi koniec do gniazda USB lub zasilacza sieciowego USB 5V/2A (nie wchodzi w skład zestawu). Lampka kontrolna ładowania świeci na czerwono.
3. Po zakończeniu ładowania odłączyć kabel USB do ładowania. Koniecznie zabezpieczyć gniazdo ładowania USB lusterka zaślepką, gdyż w przeciwnym razie nie będzie zagwarantowana ochrona lusterka przed bryzgami wody.

Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, normalny proces ładowania trwa ok. 4 godziny. Gdy tylko akumulator zostanie całkowicie naładowany, gaśnie lampka kontrolna ładowania. Czas świecenia w przypadku całkowicie naładowanego akumulatora wynosi ok. 6 godzin.

Włączanie/wyłączanie

Z jednej strony użytkownik ma do dyspozycji 3-krotne powiększenie, a z drugiej normalne lustro bez powiększenia. Obie strony mają na obwodzie pierścień LED.

▷ W celu włączenia lub wyłączenia oświetlenia LED wystarczy dotknąć odpowiedni włącznik/wyłącznik.

Montaż ścienny



1. Przytrzymać płytkę montażową w miejscu, w którym ma być zamontowane lusterko LED, a następnie zaznaczyć otwory montażowe.



2. Wywiercić otwory na kołki rozporowe, a następnie za pomocą dołączonych w komplecie wkrętów i kołków rozporowych przymocować giętkie ramię do ściany.



3. Przełożyć osłonę przez giętkie ramię i dosunąć do płytki montażowej.



4. Nakręcić lusterko na giętkie ramię. Należy przy tym jedną ręką mocno przytrzymywać giętkie ramię, tak aby na uchwyt ścienny nie była wywierana zbyt duża siła.

Czyszczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno zanurzać lusterka ani kabla ładowania USB w wodzie lub w innych cieczach.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.

▷ Produkt należy czyścić miękką, niestrzępiącą się ściereczką (np. z bawełny lub mikrofibry) zwilżoną w czystej wodzie, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Nie stosować płynu do mycia szyb, ponieważ w dłuższej perspektywie spowoduje on zmatowienie powierzchni lustra.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, a także **zużyte akumulatory/baterie**, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych oraz do przekazywania **zużytych akumulatorów/baterii** do gminnych lub miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwania ich do specjalnych pojemników udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Ostrzeżenie! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	367 465
Akumulator:	akumulator litowo-jonowy 3,7 V ⎓ 2000 mAh (niewymienny)
Czas ładowania:	ok. 4 godziny
Czas świecenia:	ok. 6 godzin
Złącze USB:	5V ⎓ 2000 mA +/– 10%
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

CE