



TOUCH



Direkte
Zubereitung

Voraussetzungen:

- die Funktionen „Direkte und Geplante Zubereitung“ sind für die Maschine in der Qbo-App aktiviert
- die Qbo-Maschine und dein Smartphone sind mit demselben WLAN verbunden

DIREKTE ZUBEREITUNG



Lies zuerst die Sicherheitshinweise und benutze den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Was bedeutet „Direkte Zubereitung“?


Mit der Funktion „Direkte Zubereitung“ kannst du die Zubereitung des Getränks direkt in der Qbo-App starten. Vor jeder Zubereitung muss folgendes an der Maschine vorbereitet sein:


- WLAN eingeschaltet
- Qbo-Kapsel eingelegt
- Tasse unter Kaffee-Auslauf platziert
- Hebel geschlossen
- ausreichend Wasser im Wassertank
- Kapsel-Auffangbehälter nicht voll

Funktion „Direkte Zubereitung“ in der Qbo-App aktivieren


Als Manager der Maschine kannst du die Funktionen „Direkte und Geplante Zubereitung“ an einer Maschine in der Qbo-App aktivieren.

Gehe dazu wie folgt vor:


- ▷ Öffne die Qbo-App.
- ▷ Tippe unten auf  **Maschine**.
- ▷ Wähle die Maschine aus, für die du die Funktion aktivieren möchtest.
- ▷ Tippe auf **Einstellungen**.
- ▷ Schiebe den Regler im Feld **Direkte / Geplante Zubereitung** nach rechts.
- ▷ Bestätige **Verstanden**.


 Sobald die Funktion „Direkte und Geplante Zubereitung“ aktiviert ist, können alle Personen, deren Smartphone im selben WLAN ist wie die Maschine, diese Funktion nutzen.

- ▷ Öffne die Qbo-App.
- ▷ Wähle das Getränk aus, das du zubereiten möchtest.
- ▷ Tippe auf **Starten**.




Die Zubereitung wird vorbereitet ...

 Du hast die Möglichkeit die Zubereitung abubrechen.




... und an der Maschine gestartet.



„**Maschine beschäftigt**“
erscheint, wenn gerade ...


- ein anderes Getränk zubereitet wird
 - Pflegeprozesse laufen
- ▷ Warte, bis die Maschine wieder bereit ist.
- ▷ Starte deine gewünschte Zubereitung erneut.



Mögliche Fehlermeldungen

„**Maschine nicht vorbereitet**“
erscheint, wenn

- keine Qbo-Kapsel eingelegt ist
 - der Kapsel-Auffangbehälter voll ist
 - der Hebel geöffnet ist
 - der Wasserbehälter nicht ausreichend mit Wasser gefüllt ist
 - der Kapsel-Auffangbehälter oder der Wasserbehälter nicht eingesetzt ist
- ▷ Behebe den Fehler.
- ▷ Starte deine gewünschte Zubereitung erneut.



„**Maschine nicht empfangsbereit**“ erscheint, z.B. wenn ...

- die Maschine gerade auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird
- die Maschine nicht im selben WLAN wie dein Smartphone ist

„**Warteschlange voll**“ erscheint, wenn bereits 5 Getränke an die Maschine gesendet wurden.

▷ Warte ein paar Minuten und versuche es erneut.

Funktion „**Geplante Zubereitung deaktiviert**“ erscheint, wenn der Manager der Maschine diese Funktion auf seinem Smartphone deaktiviert hat.

„**Oops**“ erscheint, wenn ein unbekannter Fehler auftritt.

▷ Versuche es noch einmal.