




Getränkespender




Sicherheitshinweise



- Nur zur Verwendung für kalte Getränke! Keine heißen Getränke einfüllen. Gefahr von Glasbruch.
- Wenn Sie alkoholische Getränke einfüllen, darf der Alkoholgehalt 20 % vol nicht überschreiten.
- Der Getränkespender muss direkt an der Tischkante aufgestellt werden, damit ein Trinkgefäß unter den Zapfhahn passt. Achten Sie darauf, dass niemand an den Getränkespender stößt und ihn umkippt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht in der Nähe des Getränkependers toben. Helfen Sie Kindern beim Zapfen und halten Sie den Getränkependers ggf. fest. Es besteht Kippgefahr!
- Wenn Sie alkoholische Getränke einfüllen, beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht davon trinken.
- Legen Sie immer eine rutschfeste Unterlage unter den Getränkependers.
- Die weite Deckelöffnung ermöglicht schnelles und einfaches Einfüllen auch von größeren Zutaten wie z.B. Obststückchen oder -scheiben und Eiswürfeln. Bedenken Sie jedoch, dass Fruchtstückchen den Zapfhahn verstopfen können.
- Füllmenge: ca. 3,8 Liter.

Zapfhahn montieren

1. Nehmen Sie den Deckel ab.
2. Schieben Sie den Zapfhahn durch den Stopfen, schieben Sie von innen die Unterlegscheibe über das Gewinde des Zapfhahns und schrauben Sie die Mutter auf.
3. Für einen optimalen Sitz halten Sie dann die Mutter fest und schrauben Sie den Zapfhahn handfest.
4. Richten Sie den Zapfhahn zum Schluss senkrecht aus.






Gebrauch

- ▷ Drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn, um das Getränk abzufüllen.
- ▷ Drehen Sie den Hebel wieder im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den Durchfluss zu stoppen.

Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass Flüssigkeit aus dem Zapfhahn nachtröpfelt.

Stellen Sie ggf. einen Auffangbehälter unter den Zapfhahn.



Reinigen

- Reinigen Sie den Getränkespender vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch.
- Wenn sich Saft im Getränkespender befand, spülen Sie den Zapfhahn gleich mit klarem Wasser.
- Entfernen Sie zur Reinigung den Zapfhahn samt Mutter und Unterlegscheibe und spülen Sie alle Teile in warmem Wasser mit etwas Spülmittel per Hand ab. Der Getränkespender ist ohne Deckel und Zapfhahn auch spülmaschinengeeignet!
- Zur gründlicheren Reinigung weichen Sie den Zapfhahn ggf. in Wasser ein und entnehmen Sie den Stopfen. Gehen Sie beim Einsetzen und Entnehmen des Stopfens vorsichtig vor. Der Glasrand ist scharfkantig.
- Spülen Sie den Holzdeckel nur unter fließendem Wasser ab. Lassen Sie ihn nicht im Wasser liegen. Er könnte aufquellen oder sich verziehen.
- Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie den Zapfhahn wieder montieren.
- Lagern Sie den Getränkespender geöffnet, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Rezepte

Erfrischender Erdbeer-Sommerdrink

Zutaten für ca. 4 l Bowle

600 g	Erdbeeren
4	Bio-Zitronen
1-2	Bio-Orangen
1/2 Bund	Thymianzweige
1 Bund	Zitronenmelisse
180 g	Rohrzucker

2 l	Mineralwasser
1,5 Flaschen	Sekt (trocken)
	Eiswürfel

Zubereitung

1. Zitronen und Orangen auspressen. Thymian und Zitronenmelisse waschen und die Blättchen abzupfen.
2. Alle Zutaten (bis auf die Erdbeeren) mit Mineralwasser und Rohrzucker in den Getränkespender füllen und mit Sekt auffüllen.
3. Ca. 1 Stunde kalt stellen und ziehen lassen.
4. Währenddessen die Erdbeeren waschen, putzen und vierteln.
5. Die Früchte zur Bowle geben und mit Eiswürfeln aufgefüllt servieren.

Holunder-Zitronen-Bowle

Zutaten für ca. 4 l Bowle

800 ml	Holundersirup
1 Bund	frischer Holunder
1-2	Bio-Zitronen
3 l	Mineralwasser
	Eiswürfel

Zubereitung

1. Zitronen waschen und in Scheiben schneiden.
2. Holunderzweige waschen.
3. Alle Zutaten in den Getränkespender geben und mit dem Mineralwasser auffüllen.

Artikelnummer 389 526

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg
Germany
www.tchibo.de