



YOU-RISTA



Direkte
Zubereitung

Voraussetzungen:

- die Funktionen „Direkte und Geplante Zubereitung“ sind für die Maschine in der Qbo-App aktiviert
- die Qbo-Maschine und dein Smartphone sind mit demselben WLAN verbunden

DIREKTE ZUBEREITUNG



Lies zuerst die Sicherheitshinweise und benutze den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Was bedeutet „Direkte Zubereitung“?

Mit der Funktion „Direkte Zubereitung“ kannst du die Zubereitung des Getränks direkt in der Qbo-App starten.

Vor jeder Zubereitung müssen folgende Dinge an der Maschine vorbereitet sein:

- WLAN eingeschaltet
- Qbo-Kapsel eingelegt
- Tasse unter Kaffee-Auslauf platziert
- Hebel geschlossen
- ausreichend Wasser im Wassertank
- Kapsel-Auffangbehälter nicht voll
- Abtropfschale eingesetzt und nicht voll



Funktion „Direkte Zubereitung“ in der Qbo-App aktivieren

Als Manager der Maschine kannst du die Funktionen „Direkte und Geplante Zubereitung“ an einer Maschine in der Qbo-App aktivieren.


Gehe dazu wie folgt vor:

- ▷ Öffne die Qbo-App.
- ▷ Tippe unten auf den Maschinen-Tab.
- ▷ Wähle die Maschine aus, für die du die Funktion aktivieren möchtest.
- ▷ Tippe auf **Einstellungen**.
- ▷ Schiebe den Regler im Feld **Direkte / Geplante Zubereitung** nach rechts.
- ▷ Bestätige **Verstanden**.

i Sobald die Funktion „Direkte und Geplante Zubereitung“ aktiviert ist, können alle Personen, deren Smartphone im gleichen WLAN ist wie die Maschine, diese Funktion nutzen.




- ▷ Öffne die Qbo-App.
- ▷ Wähle das Getränk aus, das du zubereiten möchtest.
- ▷ Tippe auf **Senden**.




Die Zubereitung wird vorbereitet ...

i Du hast die Möglichkeit die Zubereitung abzubrechen.



... und an der Maschine gestartet.

Mögliche Fehlermeldungen



„Maschine nicht vorbereitet“

erscheint, wenn

- keine Qbo-Kapsel eingelegt ist
- die Abtropfschale und/oder der Kapsel-Auffangbehälter voll ist
- der Hebel geöffnet ist
- der Wasserbehälter nicht ausreichend mit Wasser gefüllt ist
- die Abtropfschale, der Kapsel-Auffangbehälter oder der Wasserbehälter nicht eingesetzt ist



Das Getränk bleibt 5 Minuten auf der Maschine gespeichert. Danach wird es wieder automatisch von der Maschine gelöscht.

- ▷ Behebe den Fehler.
- ▷ Drücke auf den Drehknopf an der Maschine, um die Zubereitung zu starten.



„Maschine beschäftigt“

erscheint, wenn gerade ...

- ein anderes Getränk zubereitet wird
- Pflegeprozesse laufen



Das Getränk bleibt 5 Minuten auf der Maschine gespeichert. Danach wird es wieder automatisch von der Maschine gelöscht.

- ▷ Warte bis die Maschine wieder bereit ist.
- ▷ Drücke auf den Drehknopf an der Maschine, um die Zubereitung zu starten.

„Maschine nicht empfangsbereit“ erscheint, z.B. wenn ...

- die Maschine gerade auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wird
- die Maschine nicht im gleichen WLAN wie dein Smartphone ist



Das Getränk wird nicht an der Maschine bereit gehalten.

„Warteschlange voll“ erscheint, wenn bereits 5 Getränke an die Maschine gesendet wurden.

- ▷ Warte ein paar Minuten und versuche es erneut.

„Funktion Direkte Zubereitung deaktiviert“ erscheint, wenn der Manager diese Funktion auf seinem Smartphone deaktiviert hat. Du kannst weiterhin ein Getränk an die Maschine senden und dessen Zubereitung dort starten.

- ▷ Warte ein paar Minuten und sende dann dein Getränk an die Maschine. Drücke auf den Drehknopf an der Maschine, um die Zubereitung zu starten.

„Oops“ erscheint, wenn ein unbekannter Fehler auftritt.

- ▷ Versuche es noch einmal.